



概要

- [はじめに \(1 ページ\)](#)

はじめに

Cisco HyperFlex は現在、次の 2 つのコマンドラインインターフェイス (CLI) をサポートしています。

- `hxcli`
- `stcli`

Cisco HyperFlex `hxcli` コマンドは、`stcli` コマンドに代わるものです。可能な場合は、`hxcli` コマンドを使用してください。これは、同等の `stcli` コマンドよりもはるかに高速に実行されるためです。

対象読者

Cisco HyperFlex CLI は、お客様とパートナーが使用するためのものです。高度な操作を実行する場合は、TAC の支援を求めてください。

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。