



stcli license コマンド

- [stcli license コマンド](#) (1 ページ)
- [stcli license deregister コマンド](#) (2 ページ)
- [stcli license register コマンド](#) (2 ページ)
- [stcli license renew コマンド](#) (2 ページ)
- [stcli license show コマンド](#) (3 ページ)

stcli license コマンド

スマート ライセンス操作。

stcli license [-h] {register | deregister | show | renew}

構文の説明	オプション	必須またはオプション	説明
	register	セットのいずれかが必要。	ID トークンにスマート ライセンスを登録します。
	deregister	セットのいずれかが必要。	スマート ライセンスを登録解除します。
	show	セットのいずれかが必要。	スマート ライセンス オプションを表示します。概要、固有デバイス識別子 (UDI)、使用回数、技術サポートの詳細、登録と承認ステータス、およびインスタンス名が含まれます。
	renew	セットのいずれかが必要。	スマート ライセンス操作を更新します。

コマンドデフォルト なし。セット内の 1 つのオプションが必要。

使用上のガイドライン stcli license コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

stcli license deregister コマンド

スマート ライセンスを登録解除します。

stcli license deregister [-h]

コマンド デフォルト なし。

使用上のガイドライン stcli license deregister コマンドでは、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

stcli license register コマンド

ID トークンにスマート ライセンスを登録します。

stcli license register [-h] --idtoken IDTOKEN [--force]

構文の説明

オプション	必須またはオプション	説明
--idtoken IDTOKEN	必須です。	登録 ID トークン。
--force	オプション。	クラスタがすでに登録されていても強制的に登録します。

コマンド デフォルト なし。

使用上のガイドライン stcli license register コマンドでは、2つのダッシュ (--) で始まる必須の引数を指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。

```
# stcli license register --token
```

```
ZmM2YTvhZjMtZTQxNi00...1LTE0ODg0NzkppYmF...A3OD0%3D%0...8caERE
```

stcli license renew コマンド

スマート ライセンス操作を更新します。

stcli license renew [-h] {id | auth}

構文の説明	オプション	必須またはオプション	説明
	auth	セットのいずれかが必要。	スマート ライセンス承認を更新します。
	id	セットのいずれかが必要。	登録および登録 ID 証明書情報を更新します。
コマンドデフォルト	なし。セット内の1つのオプションが必要。		
使用上のガイドライン	stcli license review コマンドでは、{} で囲まれた位置指定引数のいずれかを指定するほか、[] で囲まれた引数を任意に指定できます。		

stcli license show コマンド

選択したオプションに基づいてスマート ライセンス情報を表示します。

stcli license show

構文の説明	オプション	必須またはオプション	説明
	all	オプション。	すべてのライセンス情報を表示します。
	auth-status	オプション。	スマート ライセンス認証のステータスを表示します。
	inst-name	オプション。	クラスタ インスタンス名を表示します。
	reg-status	オプション。	スマート ライセンス登録のステータスを表示します。
	status	オプション。	スマート ライセンスの登録、承認、およびライセンスのステータスを表示します。
	summary	オプション。	スマート ライセンスの概要を表示します。
	tech-support	オプション。	スマート ライセンスのテクニカル サポートの詳細を表示します。
	udi	オプション。	スマート ライセンスの固有デバイス識別子 (UDI) を表示します。
	usage	オプション。	スマートライセンスの使用数を表示します。
コマンドデフォルト	なし。		

使用上のガイドライン stcli license show コマンドでは、必須のオプションを指定し、先頭にダッシュ (-) は必要ありません。必要に応じて、[] で囲まれた引数を指定します。

ライセンスが登録されていない場合の例

```
# stcli license show status
Smart Licensing is ENABLED
Registration: Status: UNREGISTERED
Export-Controlled Functionality: Not Allowed
License Authorization: Status: EVAL MODE
Evaluation Period Remaining: 89 days, 23 hr, 57 min, 3 sec
Last Communication Attempt: NONE
```

ライセンスが登録されている場合の例

```
# stcli license show summary
Smart Licensing is ENABLED
Registration:
  Status: REGISTERED
  Smart Account: HyperFlex License Test
  Virtual Account: derek
  Last Renewal Attempt: None
  Next Renewal Attempt: Aug 1 17:47:06 2017 PDT
License Authorization:
  Status: AUTHORIZED
  Last Communication Attempt: SUCCEEDED
  Next Communication Attempt: Mar 4 16:47:11 2017 PST
License Usage:
  License                Entitlement Tag
                        Count          Status
```

```
Cisco Vendor String XYZ  regid.2016-11.com.cisco.HX-SP-DP-S001,1.0_1c06...d45203
InCompliance
```