



概要

- [このガイドについて \(1 ページ\)](#)

このガイドについて

このガイドでは、Cisco HyperFlex システムのネットワークと外部ストレージアーキテクチャの概要について説明します。また、最初の HyperFlex クラスタの設定後に通常実行されるネットワークおよび外部管理手順についても説明します。

このガイドは、サポートされているすべての HX バージョンで使用されます。

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。