設置、メンテナンス、アップグレード

- トランシーバモジュールの取り付け （1 ページ）
- トランシーバモジュールの取り外し （2 ページ）

トランシーバモジュールの取り付け

注意 ホストから電力が供給されると、トランシーバの金属面が高温になる場合があります。サービス中にその面に触れる際は注意が必要です。

警告

- トランシーバや接続されているケーブルの破損を防止するため、モジュールの取り付けまたは取り外しを行う前にすべてのケーブルを抜いてください。
- トランシーバを取り付ける前に、ケージの電源機能をアプライアンスのベンダーに確認する必要があります。

（注）

- トランシーバはホットプラグ可能なデバイスです。モジュールを取り付けるまたは取り外す際に、ホストアプライアンスの電源を切る必要はありません。
- 次の手順で指示されるまで、トランシーバからダストキャップを取り外さないでください。

トランシーバケージに銅トランシーバモジュールを取り付けるには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 ベイルラッチが閉じていることを確認します。

ステップ 2 トランシーバケージのノッチとヒンジの端がそろっていることを確認し、所定の位置にはまるまでモジュールをトランシーバケージに差し込みます。カチッという音がしたら、モジュールが完全に装着されます。

ステップ 3 トランシーバモジュールからダストキャップを取り外します。ダストキャップは今後の使用に備えて保管しておいてください。

ステップ 4 パッチコードケーブルのコネクタをトランシーバモジュールに接続します。

トランシーバモジュールの取り外し

トランシーバケージから銅トランシーバモジュールを取り外すには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 トランシーバモジュールからケーブルコネクタを取り外します。

ステップ 2 ベイルラッチを90度回して開き、トランシーバモジュールをつかんで、モジュールをケージから慎重に引き出します。

ステップ 3 ベイルラッチを閉じます。

ステップ 4 ダストキャップをトランシーバモジュールに再度取り付けます。

翻訳について
このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。