



INDEX

A

AAA サーバ

削除 [10-18](#)

情報の変更 [10-18](#)

接続のテスト [10-19](#)

追加 [10-16](#)

ACS サーバ [10-15](#)

AssignSoftPhoneNumber [9-3](#)

AssociateAllUsersInCallProcessor [9-3](#)

AssociateAllUsersInUMProcessor [9-3](#)

AssociateOnlyExistingUsers [9-3](#)

AssociateUsersByDeptCode [9-3](#)

AssociateUsersByDevicePool [9-4](#)

AssociateUsersByLocation [9-4](#)

B

Busy Trigger 属性、デフォルト値 [A-1](#)

C

ChangeUnityPasswordOnNextLogin [9-4](#)

Cisco IOS コマンドおよび設定テンプレート [4-1](#)

Cisco IOS ルータ

概要 [2-30](#)

追加 [2-7](#)

Cisco Unified Communications

展開、継続 [1-10](#)

展開、初期 [1-1, 1-9](#)

Cisco Unified Communications Manager

PIN [7-4](#)

インフラストラクチャ データ オブジェクト

リリースでサポート [4-2](#)

加入者、パスワード [7-4](#)

コール プロセッサ [2-10](#)

スロットリングの設定 [10-11](#)

設定テンプレート [4-1](#)

依存関係 [4-41](#)

追加 [2-2](#)

同期されるオブジェクト [2-16](#)

Cisco Unified Communications Manager Express

コール プロセッサ [2-10](#)

設定テンプレート [4-1](#)

Cisco IOS コマンド [4-1](#)

依存関係 [4-41](#)

追加 [2-4](#)

Cisco Unified Communications Manager Express コール プロセッサ

設定 [2-13, 2-28](#)

Cisco Unified Communications Manager コール プロセッサ

設定 [2-12](#)

Cisco Unified Operations Manager

Provisioning Manager から起動 [10-5](#)

Provisioning Manager から開くための設定 [10-5](#)

Cisco Unity

加入者、パスワード [7-4](#)

製品およびサービス [8-11](#)

追加 [2-4](#)

Cisco Unity Connection

追加 [2-5](#)

Cisco Unity Connection、製品およびサービス [8-12](#)

Cisco Unity Connection ユニファイド メッセージ プロセッサ

設定 [2-21](#)

Cisco Unity Express

製品およびサービス [8-12](#)

設定テンプレート [4-1](#)

 Cisco IOS コマンド [4-1](#)

 依存関係 [4-41](#)

追加 [2-6](#)

Cisco Unity Express ユニファイドメッセージプロセッサ

 設定 [2-22](#)

Cisco Unity ユニファイドメッセージプロセッサ

 設定 [2-21](#)

CreateSelfCareAccounts [9-5](#)

CTI ルート ポイント [4-5](#)

D

DefaultCallManagerPassword [9-5](#)

DefaultCallManagerPIN [9-5](#)

DefaultCUPMPassword [9-5](#)

DefaultDeviceProfile [9-5](#)

DefaultUnitySubscriberPassword [9-6](#)

DefaultUserType [9-6](#)

Defaultusertype ビジネス ルール [7-2](#)

DescriptionString [9-7](#)

DNAutoReservation [9-7](#)

DNAutoReservationTimeout [9-7](#)

DNB (ディレクトリ番号ブロック) [6-5](#)

E

EmailSender [9-7](#)

Extension Mobility Access

 変更 [8-31](#)

Extension Mobility Line

 プロビジョニング属性

 コールプロセッサのサポート [9-51, 9-68](#)

 割り当てレベル [9-38](#)

ExternalNumberMasks [9-7](#)

H

H323 ゲートウェイ [4-9, 4-10](#)

I

Internet Explorer

 イネーブル化 [1-12](#)

IOS コマンド。「Cisco IOS コマンド」を参照。

IP アドレス

 Provisioning Manager サーバでの変更 [10-27](#)

 Provisioning Manager システムでの変更 [10-27](#)

 Provisioning Manager データベースでの変更 [10-28](#)

IP 電話の詳細

 ダイアログボックスを開く [10-6](#)

IsAuthorizationRequiredForAddOrder [9-8](#)

IsAuthorizationRequiredForCancelOrder [9-8](#)

IsAuthorizationRequiredForChangeOrder [9-8](#)

L

LDAP directory integration [2-11](#)

LDAP サーバ [10-15](#)

 同期 [3-12](#)

 同期化レポートの説明 [3-16](#)

 同期化レポートの表示 [3-16](#)

 同期のスケジュール [3-15](#)

 同期の設定 [3-14](#)

LineDisplayString [9-9](#)

location [4-14](#)

M

MailHost [9-9](#)

Maximum Calls、デフォルト値 [A-1](#)

MonitorPhoneReturnEnabled [9-9](#)

N

NameDialingInfo [9-9](#)
 Non-RestrictedDomainSync [9-9](#)

O

[Order Entry] フィールド [8-13](#)
 OrderProvisionedEmailTemplate [9-10](#)
 OrderRejectedEmailTemplate [9-10](#)

P

PhoneAssignmentDoneBy [9-10](#)
 PhoneReceiptDoneBy [9-11](#)
 PhoneReservationTimeout [9-11](#)
 PhoneShippingDoneBy [9-11](#)
 Provisioning Manager
 IP アドレスの変更 [10-27](#)
 インターフェイス [1-3](#)
 加入者のログイン [7-4](#)
 製品およびサービス [8-5](#)
 Provisioning Manager のインターフェイス [1-3](#)
 PseudoUserID [9-11](#)
 PurgeUponUmRemoval [9-12](#)

S

SIP Profile
 インフラストラクチャ [4-34](#)
 SIP トランク [4-18, 4-34](#)
 インフラストラクチャ [4-18](#)

T

TakePrimaryUserInfoFromUMProcessor [9-12](#)

U

Unified CM グループ [4-38](#)
 Unified Messaging
 プロビジョニング属性
 コール プロセッサのサポート [9-51, 9-68](#)
 割り当てレベル [9-38](#)

あ

アクセス、加入者レコードへの [8-2](#)
 アセット、トラッキング。「インベントリ」を参照
 アップデート
 加入者 [7-3](#)
 加入者ロールタイプ [7-11](#)
 項目 [4-47](#)
 コール プロセッサ [2-14, 2-28](#)
 設定テンプレート [4-46](#)
 ディレクトリ番号 [6-6](#)
 ユーザ [7-14](#)
 ユニファイド メッセージ プロセッサ [2-22](#)

い

一時停止、バッチ プロジェクトの [5-16](#)
 インターフェイス
 Provisioning Manager [1-3](#)
 インフラストラクチャ設定
 インスタンスの追加 [4-54](#)
 インスタンスの編集 [4-57](#)
 概要 [4-53](#)
 項目の順序の変更 [4-56](#)
 項目の選択 [4-56](#)
 削除 [4-58](#)
 スケジュール [4-59](#)
 スケジュールされたタスクの削除 [4-60](#)
 スケジュールされたタスクの消去 [4-61](#)
 タスクのスケジュール [4-59](#)
 複雑な属性、使用 [4-54](#)

インフラストラクチャ設定のスケジュール

概要 [4-59](#)タスクの表示 [4-59](#)

インフラストラクチャ データ オブジェクト

Cisco Unified Communications Manager のリリース
番号による [4-2](#)CTI ルート ポイント [4-5](#)H323 ゲートウェイ [4-9, 4-10](#)SIP トランク [4-18, 4-34](#)Unified CM グループ [4-34, 4-38](#)

音声

地域 [4-39](#)回線グループ [4-14](#)共通のデバイス設定 [4-7](#)

コール

サーチ スペース [4-7](#)パーク [4-6](#)ピックアップ グループ [4-6](#)デバイス プール [4-9](#)トランスレーション パターン [4-37](#)

ハント

パイロット [4-11](#)リスト [4-11](#)

ボイスメール

パイロット [4-39](#)プロファイル [4-39](#)

メディア リソース

グループ [4-15](#)グループ リスト [4-15](#)

ルート

グループ [4-16](#)パーティション [4-16](#)パターン [4-16](#)リスト [4-16](#)ロケーション [4-14](#)インフラストラクチャ プロビジョニングの状態 [4-61](#)

インベントリ

検索

基本 [10-35](#)詳細 [10-36](#)ディレクトリ番号 [6-5](#)電話 [6-1](#)レポート [6-4](#)

インポート

設定テンプレート [4-52](#)

う

請負業者の加入者ロール [7-9](#)

え

エクスポート

関連付けられたユーザのない電話 [3-17](#)設定テンプレート [4-53](#)エグゼクティブの加入者ロール [7-9](#)

お

オーダー

関連付けられた加入者のない電話 [8-24, 8-25](#)キャンセル [8-39](#)共有回線 [8-19](#)共有電話 [8-19](#)検索 [8-35](#)実行 [8-17](#)承認 [8-37](#)処理 [8-36](#)出荷 [8-38](#)受領 [8-38](#)承認 [8-37](#)追加、バッチ アクション ファイルに [5-1](#)手順、例 [8-12](#)バルク サービス [8-36](#)ビジネス ルールの設定 [9-14](#)表示 [8-1](#)メモの追加 [8-3](#)

オーダー、権限ロール [7-17](#)
 オペレータの加入者ロール [7-9](#)
 音声サービス、管理 [1-9](#)
 音声地域 [4-39](#)

か

回線

エンドユーザ アソシエーション [8-18](#)
 共通の共有、設定 [8-20](#)
 情報、変更 [8-30](#)
 プライマリ共有、設定 [8-21](#)

回線グループ [4-14](#)

概要

Cisco IOS ルータ [2-30](#)
 Provisioning Manager [1-1](#)
 インフラストラクチャ設定 [4-53](#)
 インフラストラクチャ設定のスケジュール [4-59](#)
 サービス エリア [3-17](#)
 設定テンプレート [4-1](#)
 バッチ プロジェクト [5-15](#)
 ビジネス ルール [9-2](#)
 プロビジョニング属性 [9-16](#)
 ライセンス [10-2](#)

カスタマー ドメイン テンプレート [3-2](#)

加入者

アップデート [7-3](#)
 権限ロール、適用 [7-6](#)
 サービス、オーダー [8-17](#)
 削除 [7-7](#)
 作成 [7-2](#)
 定義 [7-1](#)
 同期化 [7-6](#)

レコード

検索 [7-9, 7-20](#)
 同期化 [2-14](#)
 表示 [8-1](#)

「加入者ロール タイプ」も参照

移動 [7-7](#)

加入者サービス

移動 [7-7](#)

加入者サービスの移動 [7-8](#)

加入者の移動 [7-7](#)

加入者レコード

アクセス [8-2](#)

加入者ロール タイプ

アップデート [7-11](#)

関連付けられた製品 [7-11](#)

削除 [7-13](#)

追加 [7-10](#)

プロビジョニング属性 [7-12, 9-16](#)

優先順位 [7-11](#)

管理権限 ロール [7-16](#)

き

キーワード

概要 [4-44](#)

形式 [4-44](#)

削除 [4-46](#)

図 [4-45](#)

設定テンプレートへの追加 [4-44](#)

編集 [4-45](#)

リスト、削除 [4-46](#)

キーワード置換。「キーワード」を参照

疑似加入者ロール

使用 [7-10](#)

起動

クライアント システムから Provisioning Manager [1-11](#)

サーバから Provisioning Manager [1-11](#)

起動、Cisco Unified Operations Manager の IP Phone Details の [10-5](#)

キャンセル

オーダー [8-39](#)

製品 [8-39](#)

バッチ プロジェクト [5-16](#)

共通の共有回線 [8-20](#)

共通のデバイス設定 [4-7](#)

共有 [8-23](#)

回線、設定

プライマリ [8-21](#)

電話、設定 [8-23](#)

共有回線

オーダー [8-19](#)

設定

共通 [8-20](#)

共有電話

オーダー [8-19](#)

け

権限ロール

加入者に適用 [7-6](#)

許可されたタスク [7-16](#)

権限ロールの出荷 [7-17](#)

権限ロールの受領 [7-17](#)

権限ロールの認可 [7-17](#)

権限ロールの割り当て [7-17](#)

言語

設定 [1-14](#), [1-15](#)

検索、インベントリの [10-34](#)

検索レポート

削除 [10-43](#)

作成 [10-41](#)

こ

交換、電話の [8-25](#)

高度な

権限ロールのオーダー [7-17](#)

権限ロールの割り当て [7-17](#)

項目

コピー [4-48](#)

削除 [4-48](#)

順序、変更 [4-47](#)

編集 [4-47](#)

「インフラストラクチャ データ オブジェクト」も参照 [4-47](#)

コール

サーチ スペース [4-7](#)

パーク [4-6](#)

ピックアップ グループ [4-6](#)

コール プロセッサ

Cisco Unified Communications Manager Express の設定 [2-13](#), [2-28](#)

Cisco Unified Communications Manager の設定 [2-12](#)

アップデート [2-14](#), [2-28](#)

インフラストラクチャ データ、例 [2-14](#)

加入者データ、例 [2-14](#)

削除 [2-18](#)

定義 [2-10](#)

ディレクトリ番号ブロック [3-26](#)

同期化 [2-14](#)

同期化のトラブルシューティング [2-17](#)

同期化ログ、表示 [2-18](#)

プロビジョニング属性

製品でサポート [9-51](#), [9-68](#)

コール プロセッサのパスワード

説明 [7-5](#)

互換表示のイネーブル化、Internet Explorer の [1-12](#)

コピー

項目 [4-48](#)

設定テンプレート [4-49](#)

さ

サービス

移動 [7-7](#)

サービス エリア

削除 [3-23](#)

設定 [3-19](#)

追加 [3-19](#)

定義 [3-17](#)

ディレクトリ番号ブロック [3-26](#)

プロビジョニング属性、設定 [3-22](#), [9-16](#)

レポート **10-43**
 サービス設定レポート **10-43**
 再起動、バッチ プロジェクトの **5-16**
 再スケジュール、バッチ プロジェクトの **5-15**
 再設定、パスワード
 加入者 **7-4**
 ユーザ **7-15**
 削除
 インフラストラクチャ設定インスタンス **4-58**
 加入者 **7-7**
 加入者ロール タイプ **7-13**
 キーワードリスト **4-46**
 項目 **4-48**
 コール プロセッサ **2-18**
 設定テンプレート **4-49**
 ドメイン **3-17**
 ユーザ **7-20**
 ユニファイドメッセージプロセッサ **2-25**
 作成
 加入者 **7-2**
 加入者ロール タイプ **7-10**
 疑似加入者 **7-10**
 サービス エリア **3-19**
 ディレクトリ番号ブロック **3-24**
 ドメイン **3-2**
 汎用 IOS ルータ **2-7**
 ユーザ **7-14**

し

システム レポート **10-43**
 実行、バッチ プロジェクトの **5-15**
 シニア マネージャの加入者ロール **7-9**
 従業員の加入者ロール **7-9**
 使用
 疑似加入者ロール **7-10**
 使用方法のシナリオ **1-8**
 音声サービス、他のユーザが管理できるようにする **1-9**

加入者サービス、管理 **1-9**
 設定テンプレート **4-1**
 展開
 初期 **1-9**
 追加のサイト **1-10**

す

スケジュール
 同期化 **10-29**
 バッチ プロジェクト **5-15**
 スロットリング
 Cisco Unified Communications Manager の設定 **10-11**

せ

生成、設定の **4-49**
 製品
 インベントリの表示 **8-3**
 ビジネス ルール、設定 **9-13**
 プロビジョニング属性 **9-17**
 プロビジョニング属性の表示 **8-2**
 メモの追加 **8-3**
 製品およびサービス **8-4**
 Cisco Unity **8-11**
 Cisco Unity Connection **8-12**
 Cisco Unity Express **8-12**
 Provisioning Manager **8-5**
 オーダー **8-4**
 キャンセル **8-39**

セキュリティ

Internet Explorer および Provisioning Manager **1-11**
 Windows 2003 および Provisioning Manager **1-11**

設定

AAA サーバ **10-15**
 ACS **10-15**

Cisco Unified Operations Manager の IP Phone Details
を開く [10-5](#)

LDAP [10-15](#)

オーダー [9-14](#)

共有回線、プライマリ [8-21](#)

コール プロセッサ [2-10](#)

サービス エリア [3-19](#)

製品 [9-13](#)

電話、共有 [8-23](#)

ドメイン [3-3](#)

ドメイン通知 [10-9](#)

ドメイン通知テンプレート [10-8](#)

ドメイン同期化 [9-13](#)

ドメインの同期化用のビジネス ルール [9-15](#)

ビジネス ルール [9-14](#)

プロビジョニング属性 [9-16](#)

プロビジョニング属性の変換テンプレート [9-69](#)

メッセージ プロセッサ [2-10](#)

ユーザ アクセス [9-13](#)

ユニファイド メッセージ プロセッサ [2-19](#)

システム通知 [10-7](#)

設定テンプレート

Cisco IOS コマンド [4-1](#)

インポート [4-51](#)

エクスポート [4-51](#)

概要 [4-1](#)

キーワード [4-44](#)

作成 [4-40](#)

使用方法のシナリオ [4-1](#)

設定

アイテムの追加 [4-40](#)

アップデート [4-46](#)

コピー [4-49](#)

削除 [4-49](#)

名前変更 [4-48](#)

設定の生成 [4-49](#)

例 [4-2](#)

設定、テンプレートをを使用した生成 [4-49](#)

つ

追加

Cisco IOS ルータ [2-7](#)

Cisco Unified Communications Manager Business
Edition [2-2](#)

Cisco Unified Communications Manager
Express [2-4](#)

Cisco Unity [2-4](#)

Cisco Unity Connection [2-5](#)

Cisco Unity Express [2-6](#)

インフラストラクチャ設定インスタンス [4-54](#)

デバイス [2-2, 2-5](#)

通知 [10-6](#)

システム [10-7](#)

テスト [10-10](#)

電子メール [10-6](#)

て

ディレクトリ インベントリ、管理 [6-5](#)

「ディレクトリ番号」も参照

ディレクトリ番号

アップデート [6-6](#)

削除 [6-7](#)

状態 [6-5](#)

追加 [6-5, 6-6](#)

予約、期限切れの [6-7](#)

ディレクトリ番号のインベントリ レポート [10-43](#)

ディレクトリ番号ブロック

追加 [3-24](#)

表示

コール プロセッサ [3-26](#)

サービス エリア [3-26](#)

データの消去、イネーブル化 [10-14](#)

データベースのバックアップと復元 [10-20](#)

データベースの復元 [10-20](#)

テスト、接続の

汎用 IOS ルータ [2-31](#)

テスト

通知設定 [10-10](#)

デバイス

削除 [2-9](#)

情報のアップデート [2-8](#)

情報の表示 [2-8](#)

追加 [2-4](#)

デバイス プール [4-9](#)

デバッグ、イネーブル化とディセーブル化 [10-11](#)

デフォルト値、Busy Trigger 属性 [A-1](#)

デフォルト値、Maximum Calls [A-1](#)

展開

音声インフラストラクチャ、サイトの追加 [1-10](#)

音声インフラストラクチャ、初期 [1-9](#)

テンプレート

カスタマー ドメイン [3-2](#)

設定 [4-1](#)

電話ボタン [9-1](#)

電話

アクティブ化 [8-4](#)

関連付けられた加入者のないオーダー [8-24, 8-25](#)

関連付けられた加入者のない電話の管理 [8-24](#)

共有 [8-23](#)

交換 [8-25](#)

所有権、変更 [8-28](#)

設定 [8-23](#)

設定の変更 [8-27](#)

設定、変更 [8-27](#)

プロビジョニング属性

コール プロセッサのサポート [9-51, 9-68](#)

割り当てレベル [9-38](#)

電話インベントリ

期限切れの予約のクリア [6-3](#)

電話情報、更新 [6-1, 6-3](#)

電話を削除 [6-4](#)

電話を追加 [6-2](#)

レポート、表示 [6-4](#)

電話インベントリ レポート [6-4](#)

電話回線

プロビジョニング属性

コール プロセッサのサポート [9-51, 9-68](#)

割り当てレベル [9-38](#)

電話、関連付けられた加入者のない [8-24](#)

オーダー [8-24, 8-25](#)

電話、関連付けられたユーザのいない

エクスポート [3-17](#)

電話タイプ、デフォルトの電話ボタン テンプレート [9-2](#)

電話ボタン テンプレート

最大行数、表示 [9-1](#)

デフォルトの電話タイプ [9-2](#)

同期化、取得 [9-1](#)

と

同期化

加入者 [7-6](#)

コール プロセッサ [2-14](#)

ログ ファイル [2-18](#)

推奨オーダー [2-14, 2-23, 3-4](#)

同期されるオブジェクト [2-16](#)

ドメイン [3-4](#)

目的 [3-4](#)

ログ ファイル [3-10](#)

トラブルシューティング [2-17](#)

ユーザ [7-19](#)

ユニファイドメッセージ プロセッサ [2-23](#)

ログ ファイル [2-24](#)

同期化、スケジュール [10-29](#)

同期化ログ メッセージ

LDAP 同期 [3-16](#)

ドメイン [3-10](#)

ドメイン

LDAP サーバとの同期 [3-12](#)

削除 [3-17](#)

作成 [3-2](#)

設定 [3-3](#)

通知 [10-9](#)

テンプレート [3-2](#)
 同期化 [3-4](#)
 同期化ログ、表示 [3-10](#)
 同期化ログ メッセージ [3-10](#)
 ビジネス ルール、同期化 [3-8](#)
 プロビジョニング属性 [3-11, 9-16](#)
 ドメイン通知テンプレート [10-8](#)
 トラッキング、アセット。「インベントリ」を参照
 トラブルシューティング
 同期化
 コール プロセッサ [2-17](#)
 トランク
 SIP [4-34](#)
 トランスレーション パターン [4-37](#)

は

パスワード
 加入者、再設定 [7-4](#)
 Cisco Unified Communications Manager Express [7-4](#)
 Cisco Unity [7-4](#)
 Provisioning Manager へのログイン [7-4](#)
 ユーザ、再設定 [7-15](#)
 パターン
 トランスレーション [4-37](#)
 ルート [4-16](#)
 バックアップ、データベースの [10-20](#)
 バッチ アクション ファイル
 ガイドライン [5-9](#)
 形式 [5-1](#)
 サーバのサンプル ファイル [5-1](#)
 製品
 依存関係 [5-9](#)
 複数のインスタンス [5-9](#)
 追加
 オーダー [5-1](#)
 ユーザ [5-1](#)
 バッチ プロジェクト

アップデート [5-14](#)
 概要 [5-15](#)
 キーワードの使用方法 [5-11](#)
 削除 [5-14](#)
 作成 [5-13](#)
 実行 [5-15](#)
 一時停止 [5-16](#)
 一時停止、再起動 [5-16](#)
 キャンセル [5-16](#)
 ステータス、表示 [5-18](#)
 詳細の表示 [5-19](#)
 スケジュール [5-15](#)
 キャンセル [5-17](#)
 再スケジュール [5-15](#)
 スケジュールされた一時停止、キャンセル [5-18](#)
 スケジュールされた一時停止、追加 [5-17](#)
 属性の優先順位のプロビジョニング [5-11](#)

ハント パイロット [4-11](#)
 ハント リスト [4-11](#)
 汎用 IOS ルータ
 削除 [2-32](#)
 情報の変更 [2-31](#)
 接続のテスト [2-31](#)
 表示 [2-31](#)

ひ

ビジネス ルール
 概要 [9-2](#)
 使用 [9-12](#)
 設定 [9-14](#)
 オーダー [9-14](#)
 製品 [9-13](#)
 必須 [9-12](#)
 説明 [9-2](#)
 ドメイン同期化 [3-8](#)
 表示、プロビジョニング属性の [8-2](#)
 表示、ライセンス情報の [10-2](#)

開く、Cisco Unified Operations Manager の IP Phone
Details ダイアログボックスを [10-6](#)

インフラストラクチャ設定インスタンス [4-57](#)

ふ

複雑な属性

設定 [4-55](#)

複雑な属性、使用 [4-54](#)

プライマリ共有された回線 [8-21](#)

プロセス、システムで実行中 [10-28](#)

プロセッサ、設定 [2-10](#)

プロビジョニング属性

概要 [9-16](#)

説明 [9-17](#)

変換テンプレートの設定 [9-69](#)

編集

加入者ロール タイプ [7-12](#)

サービス エリア [3-22](#)

ドメイン [3-11](#)

優先順位 [9-16](#)

優先順位、変更 [9-70](#)

レベル

加入者タイプ [9-16](#)

サービス エリア [9-16](#)

ドメイン [9-16](#)

プロビジョニング、属性の優先順位の

バッチ プロジェクト [5-11](#)

プロビジョニングの状態

インフラストラクチャ [4-61](#)

へ

変換テンプレート、プロビジョニング属性の

設定 [9-69](#)

変更、IP アドレスの

Provisioning Manager システム [10-27](#)

変更、設定テンプレートの名前の [4-48](#)

変更、電話設定の [8-27](#)

編集

ほ

ボイスメール

アカウントのロック解除 [8-34](#)

パイロット [4-39](#)

プロビジョニング属性

コール プロセッサのサポート [9-51, 9-68](#)

割り当てレベル [9-38](#)

プロファイル [4-39](#)

変更 [8-33](#)

ボイスメール アカウントのロック解除 [8-34](#)

ボイスメールの変更 [8-33](#)

ポリシー権限ロール [7-17](#)

ま

マネージャの加入者ロール [7-9](#)

め

メディア リソース

グループ [4-15](#)

グループ リスト [4-15](#)

メンテナンス権限ロール [7-16](#)

メンテナンス モード [10-19](#)

ゆ

ユーザ

アクセス

設定 [9-13](#)

例 [8-12](#)

作成 [7-14](#)

追加、バッチ アクション ファイルに [5-1](#)

同期化 [7-19](#)

ユーザ ガイド、アクセス [1-12](#)

優先順位

プロビジョニング属性 [9-70](#)

ユニファイドメッセージプロセッサ

Cisco Unity Connection の設定 [2-21](#)

Cisco Unity Express の設定 [2-22](#)

Cisco Unity の設定 [2-21](#)

アップデート [2-22](#)

削除 [2-25](#)

定義 [2-10](#)

同期化 [2-23](#)

同期化ログ、表示 [2-24](#)

よ

予約、電話

期限切れ [6-3](#)

ステータス [6-1](#)

ら

ライセンス

PAK の入手 [10-3](#)

Provisioning Manager NBI [10-3](#)

Provisioning Manager に登録 [10-3](#)

アップグレード [10-3](#)

概要 [10-2](#)

新規 [10-2](#)

ライセンス ファイルの入手 [10-3](#)

ライセンス情報、表示 [10-2](#)

り

リスト

項目の追加 [4-47](#)

順序変更 [4-47](#)

「インフラストラクチャ データ オブジェクト」も参照

リソース設定レポート [10-43](#)

る

ルート

グループ [4-16](#)

パーティション [4-16](#)

パターン [4-16](#)

リスト [4-16](#)

ルール。「ビジネス ルール」を参照

れ

レポート

サービス エリア [10-43](#)

サービス設定 [10-43](#)

ディレクトリ番号のインベントリ [10-43](#)

電話インベントリ [6-4](#)

リソース設定 [10-43](#)

ろ

ローカライズ [1-13](#)

ロール

加入者 [7-9](#)

権限 [7-16](#)

ログアウト

Provisioning Manager [1-11](#)

ログイン

Provisioning Manager [1-11](#)

ログ ファイル [10-11](#)

最大サイズ、変更 [10-13](#)

デバッグ [10-11](#)

命名 [10-11](#)

ログのパーズング レベル、変更 [10-13](#)

ログ レベル、アップデート [10-12](#)

わ

ワーク オーダーの状態 [8-40](#)