



## INDEX

---

### A

AAA クライアント、Operations Manager の設定 [C-3](#)  
ACS 管理者、Cisco Secure ACS での設定 [C-3](#)  
admin アカウント、目的 [A-8](#)  
Adobe Flash Player [1-14](#)

---

### C

Cisco Security Agent (CSA)、インストールまたは移行前の  
ディセーブル [2-4](#)  
Cisco Unified Communications Manager、準備 [2-7](#)  
Cisco Unified Computing System [1-14](#)  
Cisco Unity、準備 [2-8](#)

---

### D

Data Execution Protection (DEP)、ディセーブル [2-2](#)  
DDV。「Detailed Device View」を参照  
DEP、ディセーブル [2-2](#)  
Detailed Device View  
    バックアップ [2-27](#)  
    復元 [2-27](#)

---

### F

FH DB フラグメンテーション、修正 [2-25](#)  
FIPS、イネーブル化およびディセーブル化 [1-12](#)

---

### I

IP SLA デバイス、Operations Manager に追加する準備 [2-8](#)

itemEPM データベース [2-30](#)

itemFh データベース [2-30](#)

itemInv データベース [2-30](#)

---

### M

MAC アドレス

    およびライセンス [B-1](#)

    静的、VMware [1-9](#)

---

### N

NTP 設定 [2-36](#)

---

### O

OMHealthMonitor、停止と再起動 [2-26](#)

Operations Manager

    8.0 への移行 [2-22 ~ 2-34](#)

    アンインストール [2-39, 2-40](#)

    インストール [2-11](#)

    再インストール [2-40](#)

Operations Manager の再インストール [2-39 ~ 2-40](#)

---

### P

PAK、入手 [B-4](#)

---

### Q

qovr データベース [2-30](#)

**S**

## Service Monitor

アップグレード後の設定 [2-33](#)ポートの使用 [2-10](#)sm\_tpmgr コマンド [1-16](#)

## SNMP

設定

クエリー [2-35](#)サイレントモード [2-16](#)手動インストールモード、新規インストール準備 [2-13](#)TCP および UDP ポートの使用 [2-9](#)デバイスの準備 [2-7](#)Cisco Unified Communications Manager [2-7](#)Cisco Unified Contact Center [2-8](#)Cisco Unity [2-8](#)IPSLA デバイス [2-8](#)

ユーザインストール入力

カスタムインストール [A-2](#)標準インストール [A-1](#)**U**

UDP および TCP ポートの使用

Operations Manager [2-9](#)Service Monitor [2-10](#)Unified Computing System [1-14](#)**V**vhm データベース [2-30](#)

## VMware

サポート [1-9](#)スタティック MAC、設定 [1-9](#)**W**Windows セキュリティ、FIPS [1-12](#)Windows ターミナル サーバ [1-12](#)wpu データベース [2-30](#)**あ**アンチウイルス、ディセーブル [2-2](#)**い**インストール、Operations Manager [2-11](#)インストールのためのサーバの準備 [2-2](#)**う**ウイルス スキャン ソフトウェア [1-15](#)ウイルス スキャン ソフトウェア、ディセーブル [2-2](#)**か**概要、Operations Manager [1-1](#)カスタムインストールモード、ユーザ入力 [A-2](#)仮想メモリ、ページファイルのサイズ [1-11](#), [2-37](#)監視、Operations Manager プロセスの健全性 [2-26](#)**き**キャパシティ、システム [1-15](#)**く**クライアントの要件 [1-13](#)Adobe Flash Player [1-14](#)環境 [1-14](#)**さ**サーバ キャパシティ [1-15](#)

再インストール、Operations Manager **2-40**

サイレント インストール モード **2-16**

## し

システム ID ユーザ

および Cisco Secure ACS **C-3**

目的 **A-8**

システム キャパシティ **1-15**

準備、Operations Manager のインストール

クライアントの要件 **1-13**

サーバの要件および推奨事項 **1-1**

サポートされるデバイス **1-16**

## す

推奨事項

CSA のディセーブル **2-4**

クライアント **1-13**

サーバ **1-1**

スレーブ サーバ、アップグレード **2-13, 2-18**

スワップ ファイル。「ページ ファイル」を参照

## た

ターミナル サービス

アプリケーション モード **1-12**

ディセーブル化、イネーブル化 **1-12**

リモート デスクトップの管理 **1-12**

## て

ディスク容量の要件

クライアント **1-14**

デバイス

サポートされている **1-16**

サポートの制限 **1-15**

電話サポートの制限 **1-15**

## と

トラブルシューティング

インストール エラー **2-37**

## は

ハードウェアの要件 **1-14**

初めてのインストール

サイレント モード **2-16**

手動モード **2-13**

パスワード

再インストールのルール **A-7**

説明 **A-7**

リセット、問題の原因 **A-6**

バックアップ

Common Services データベース **2-28**

Detailed Device View **2-27**

Operations Manager データベース **2-28**

Service Monitor データベース **2-32**

## ひ

評価ライセンス、制限 **B-3**

標準インストール モード、ユーザ入力 **A-1**

## ふ

復元

Common Services データベース **2-28**

Detailed Device View **2-27**

Operations Manager データベース **2-28**

Service Monitor データベースのファイル **2-32**

プロセス、Operations Manager、監視 **2-26**

プロセッサの要件 **1-2, 1-5, 1-6**

## へ

## ページファイル

設定 [1-11](#)

## 容量の要件

クライアント [1-14](#)サーバ [1-2, 1-5, 1-6](#)増分 [B-3](#)評価、制限 [B-3](#)ファイル、取得および登録 [B-4, B-5](#)プロセス [B-3](#)リマインダ [B-5](#)ライセンス ステータスの確認 [B-1](#)ライセンスの登録、Operations Manager [B-5](#)

## ほ

## ポート

インベントリ内の番号を表示するためのコマンド [1-16](#)使用 [2-9](#)ファイアウォールの更新 [1-11](#)

## ろ

ローカル ログイン モジュール [C-2](#)

## ログイン モジュール

ACS [C-4](#)CiscoWorks ローカル [C-2](#)

## ま

マスター サーバ、アップグレード [2-13, 2-18](#)

## め

## メモリ (RAM) 要件

クライアント [1-14](#)サーバ [1-2, 1-5, 1-6](#)

## ゆ

## ユーザ入力、インストール

カスタム [A-2](#)標準 [A-1](#)

## ら

## ライセンス

PAK の入手 [B-4](#)購入できるレベル [B-2](#)シナリオ [B-3](#)状態、確認 [B-1](#)