



## INDEX

---

### C

#### CDP

LLDP で定義済み [6-1](#)

---

### D

#### DVS

vCenter Server からの削除 [4-11](#)

---

### E

#### Events タブ

イベント ステータスの変更 [2-7](#)

イベントの削除 [2-8](#)

イベントの表示 [2-6](#)

説明 [2-1](#)

注釈の追加 [2-8](#)

---

### L

#### LLDP

インターフェイスでのイネーブルまたはディセーブル [6-4](#)

概要 [1-2](#)

機能履歴 [6-5](#)

グローバルなイネーブルまたはディセーブル [6-3](#)

サポート対象スイッチ [6-1](#)

制約事項 [6-2](#)

説明 [6-1](#)

注意事項 [6-2](#)

定義済み [6-1](#)

ハイ アベイラビリティ [6-2](#)

ライセンス要件 [6-2](#)

---

### S

#### SPAN

RSPAN VLAN の設定 [5-8](#)

宛先フィールドの説明 (表) [5-9](#)

概要 [1-2](#)

仮想 SPAN セッション [5-2](#)

仮想 SPAN セッションの設定 [5-6](#)

セッション [5-2](#)

セッションの宛先 [5-5](#)

セッションのイネーブル [5-8](#)

セッションの終了 [5-8](#)

セッションの設定 [5-5](#)

セッションの送信元 [5-5](#)

セッション フィールドの説明 (表) [5-9](#)

説明 [5-1](#)

送信元フィールドの説明 (表) [5-9](#)

ハイ アベイラビリティ [5-3](#)

複数のセッション [5-3](#)

ライセンス要件 [5-3](#)

---

### V

#### vCenter Server

接続 [4-11](#)

切断 [4-11](#)

ホスト マッピングの削除 [4-12](#)

#### vCenter Server 接続

削除 [4-10](#)

設定 [4-9](#)

#### VEM

vCenter Server からのホスト マッピングの削除 [4-12](#)

## VLAN インターフェイス

VLAN 間の通信 [4-8, 4-9](#)

## あ

### アーカイブ ジョブ

「コンフィギュレーション変更管理」を参照

### アーカイブ設定

「コンフィギュレーション変更管理」を参照

## い

### イベント

概要 [1-2](#)

### イベント ブラウザ

イベント ステータスの変更 [2-7](#)

イベントの削除 [2-8](#)

イベントの表示 [2-3](#)

イベントのフィルタ [2-5](#)

説明 [2-1](#)

注釈の追加 [2-8](#)

## か

概要 [1-1](#)

### 仮想イーサネット モジュール

「VEM」を参照。

### 仮想スイッチ

vCenter Server からのホスト マッピングの削除 [4-12](#)

vCenter 接続の削除 [4-10](#)

vCenter 接続の設定 [4-9](#)

概要 [1-2](#)

概要情報の表示 [4-13](#)

関連資料 [4-16](#)

機能履歴 [4-16](#)

コントロール VLAN によるドメインの設定 [4-8](#)

サーバ接続 [4-3](#)

詳細の表示 [4-13](#)

制御インターフェイスの設定 [4-13](#)

説明 [4-1](#)

ドメイン [4-2](#)

ネイバー デバイスの表示 [4-12](#)

パケット VLAN によるドメインの設定 [4-8](#)

標準 [4-16](#)

フィールドの説明 [4-14](#)

ライセンス要件 [4-3](#)

レイヤ 2 制御によるドメインの作成 [4-5](#)

レイヤ 2 制御によるドメインの変更 [4-7](#)

レイヤ 3 制御によるドメインの作成 [4-6](#)

レイヤ 3 制御によるドメインの変更 [4-6](#)

## き

### 機能履歴

LLDP [6-5](#)

コンフィギュレーション配信管理 [9-23](#)

コンフィギュレーション変更管理 [8-24](#)

コンポーネント [3-8](#)

デバイス OS 管理 [7-19](#)

電力消費量 [3-8](#)

## こ

### コンフィギュレーション配信管理

概要 [1-3](#)

機能履歴 [9-23](#)

コンフィギュレーション配信ジョブの削除 [9-18](#)

コンフィギュレーション配信ジョブのスケジュール設定 [9-18](#)

手動で設定するジョブの Cisco NX-OS コマンドの設定 [9-10](#)

ジョブの宛先デバイスの設定 [9-9](#)

ジョブの作成 [9-6](#)

ジョブのソース [9-2](#)

ジョブの追加 [9-8](#)

- ジョブ配信オプションの設定 **9-17**
  - 説明 **9-1**
  - 前提条件 **9-6**
  - 注意事項と制約事項 **9-6**
  - デバイスを使用するジョブの Cisco NX-OS コマンドの設定 **9-11**
  - テンプレートのアップデートによる DCNM サーバのリフレッシュ **9-16**
  - テンプレートの削除 **9-15**
  - テンプレートの追加 **9-14**
  - テンプレートの変更 **9-14**
  - テンプレートの要件 **9-2**
  - テンプレートを使用するジョブの Cisco NX-OS コマンドの設定 **9-13**
  - 配信オプション **9-5**
  - フィールドの説明 **9-19**
  - プラットフォーム サポート **9-6**
  - ライセンス要件 **9-5**
  - コンフィギュレーション変更管理
    - アーカイブ ジョブ **8-14**
    - アーカイブ ジョブのイネーブルとディセーブル **8-16**
    - アーカイブ ジョブの削除 **8-16**
    - アーカイブ ジョブの設定 **8-15**
    - アーカイブ ジョブの表示 **8-17**
    - アーカイブ ジョブ履歴の表示 **8-17**
    - アーカイブ ステータス **8-4**
    - アーカイブ済みコンフィギュレーションの削除 **8-14**
    - アーカイブ設定 **8-18**
    - アーカイブ履歴 **8-5**
    - 概要 **1-3**
    - 機能履歴 **8-24**
    - 実行コンフィギュレーションのアーカイブ **8-6**
    - 説明 **8-1**
    - 相違ツール **8-10**
    - 相違のマージ **8-11**
    - バージョン設定 **8-18**
    - バージョンのコメント **8-6**
    - バージョンの参照 **8-6**
    - バージョンの比較 **8-8**
    - バージョンの表示 **8-7**
    - バージョン ブラウザ **8-4**
    - 比較ツール **8-10**
    - フィールドの説明 **8-19**
    - 履歴設定 **8-18**
    - ロールバック サーバ設定 **8-18**
    - ロールバックの実行 **8-12**
    - ロールバック履歴の表示 **8-13**
  - コンポーネント
    - 概要 **1-2**
    - 機能履歴 **3-8**
    - シャーシ情報 **3-3**
    - 定義 **3-1**
    - 電源情報 **3-4**
    - ファン トレイ情報 **3-5**
    - モジュール情報 **3-3**
    - ライセンス要件 **3-2**
- 
- さ**
- サーバ接続
    - vCenter Server 接続の削除 **4-10**
    - vCenter Server 接続の設定 **4-9**
- 
- し**
- シャーシ
    - CPU 使用率 **3-3**
    - イベント **3-3**
    - 環境ステータス **3-3**
    - 詳細 **3-3**
    - 情報の表示 **3-3**
    - メモリ使用率 **3-3**
  - ジョブのソース
    - コンフィギュレーション配信管理 **9-2**
  - 資料
    - その他の資料 **xii**

---

**す**

スイッチド ポート アナライザ。「SPAN」を参照

---

**せ**

接続、vCenter Server [4-11](#)

切断、vCenter Server [4-11](#)

---

**そ**

ソフトウェア イメージ管理

「デバイス OS 管理」を参照

ソフトウェア インストール ジョブ

「デバイス OS 管理」を参照

---

**て**

デバイス OS 管理

インストール オプションの変更 [7-12](#)

概要 [1-2, 7-1](#)

機能履歴 [7-19](#)

コメントの追加または変更 [7-12](#)

実行コンフィギュレーションの保存 [7-12](#)

スタートアップ コンフィギュレーションの削除 [7-12](#)

ステータスの表示 [7-6](#)

説明 [7-1](#)

ソフトウェア イメージ管理 [7-4, 7-6](#)

ソフトウェア インストール ジョブの削除 [7-11](#)

ソフトウェア インストール ジョブの作成 [7-7](#)

ソフトウェア インストール ジョブの作成または編集 [7-8](#)

ソフトウェア インストール ジョブの詳細の表示 [7-6](#)

ソフトウェア インストール ジョブのスケジュール変更 [7-11](#)

ソフトウェア インストール ジョブの編集 [7-7](#)

ソフトウェアのインストール [7-5](#)

デバイス イメージ詳細の表示 [7-5](#)

ファイル サーバ [7-13](#)

ファイル サーバの削除 [7-15](#)

ファイル サーバの設定 [7-13](#)

ファイル サーバの変更 [7-14](#)

フィールドの説明 [7-15](#)

デバイス ディスカバリ プロトコル [6-1](#)

電源

イベント [3-5](#)

詳細 [3-4](#)

情報の表示 [3-4](#)

テンプレートの要件

コンフィギュレーション配信管理 [9-2](#)

電力消費量

概要情報の表示 [3-5](#)

機能履歴 [3-8](#)

詳細の表示 [3-6](#)

説明 [3-2](#)

統計情報の表示 [3-6](#)

---

**と**

ドメイン

レイヤ 2 制御 [4-5](#)

レイヤ 3 制御 [4-6](#)

---

**は**

バージョン ブラウザ

「コンフィギュレーション変更管理」を参照

ハイ アベイラビリティ

LLDP [6-2](#)

SPAN [5-3](#)

---

**ふ**

ファイル サーバ

「デバイス OS 管理」を参照

ファン トレイ

イベント	<b>3-5</b>
詳細	<b>3-5</b>
情報の表示	<b>3-5</b>
フィールドの説明	
コンフィギュレーション配信管理	<b>9-19</b>
コンフィギュレーション変更管理	<b>8-19</b>
デバイス OS 管理	<b>7-15</b>
プラットフォーム サポート	
コンフィギュレーション配信管理	<b>9-6</b>
分散仮想スイッチ	
「DVS」を参照。	

---

## も

モジュール	
TCAM 統計情報	<b>3-4</b>
イベント	<b>3-4</b>
環境ステータス	<b>3-4</b>
詳細	<b>3-4</b>
情報の表示	<b>3-3</b>

---

## ら

ライセンス要件	
LLDP	<b>6-2</b>
SPAN	<b>5-3</b>
コンフィギュレーション配信管理	<b>9-5</b>
コンポーネント	<b>3-2</b>

