



## INDEX

---

### し

冗長ステート

値の説明 [2-3](#)

---

### す

スイッチ

内部ステート [2-4](#)

スイッチオーバー

手動で開始 [2-2](#)

注意事項 [2-2](#)

スーパーバイザ モジュール

standby ステート [2-4](#)

手動によるスイッチオーバー [2-2](#)

スイッチオーバー メカニズム [2-1](#)

ステートの説明 [2-4](#)

同期化 [2-2](#)

ハイ アベイラビリティ [1-1](#)

スタンバイ スーパーバイザ モジュール

同期化 [2-2](#)

モニタリング [1-1](#)

スーパーバイザ モジュール スイッチオーバー メカニズム [2-1](#)

スーパーバイザ モジュールの同期化 [2-2](#)

説明 [2-1](#)

プロセスの再開性 [2-1](#)

---

### ふ

ブート変数

同期化 [2-2](#)

---

### ま

マニュアル

関連資料 [viii](#)

---

### そ

ソフトウェア イメージ

同期化 [2-2](#)

---

### は

ハイ アベイラビリティ

自動同期化 [2-3](#)

