



INDEX

A

AFID

ガイドライン **2-5**

個別の設定 **2-6**

説明 **1-4, 2-5, 2-9**

デフォルトの設定 **2-6**

autonomous fabric ID

「AFID」を参照

autonomous fabric 識別番号。「AFID」を参照

F

Fabric Manager **1-7**

FC ID

ガイドライン **2-13**

機能とメリット **2-13**

設定 **2-14**

I

Inter-VSAN Routing ゾーン。「IVR ゾーン」を参照

Inter-VSAN Routing ゾーンセット。「IVR ゾーンセット」を参照

IVR

AF ID **2-9**

IVR NAT を使用しない設定 **2-7**

ガイドライン **2-7**

VSAN トポロジ **1-6**

Zone Wizard **1-7**

永続的 FC ID **2-13**

エッジ VSAN **1-4**

エッジスイッチ **1-4**

Text Part Number:

仮想ドメイン **1-13**

機能 **1-2**

基本的な設定 **1-1**

境界スイッチ **1-4**

境界スイッチ、ガイドライン **2-8**

境界スイッチの設定に関するガイドライン **2-8**

現在の VSAN **1-3**

このリリースに関する最新情報 **vii**

自動トポロジを使用しない設定 **2-7**

設定 **1-7, 2-2, 2-10**

設定タスク リスト **2-2**

設定の制限 **1-4**

相互運用性 **1-6**

ゾーン **1-3, 1-14**

ゾーンセット **1-3**

ゾーン通信 **1-14**

ゾーンの設定に関するガイドライン **2-15**

中継 VSAN **1-4**

中継 VSAN の設定に関するガイドライン **2-8**

データベースのマージに関するガイドライン **1-25**

デフォルト設定 **1-27**

デフォルトのゾーン ポリシー **1-14**

トポロジのアクティブ化 **2-11**

ドメイン ID に関するガイドライン **2-7**

ドメイン ID の設定に関するガイドライン **2-7**

ネイティブ VSAN **1-3**

パス **1-3**

ファイバー チャネル ヘッダーの変更 **1-5**

用語 **1-3**

読み取り専用ゾーン分割 **2-16**

ロギング **1-24**

ロギング レベルの設定 **1-24**

IVR NAT

- 境界スイッチ、ガイドライン **1-11**
 - 自動検出のイネーブル化 **1-12**
 - 設定に関するガイドライン **1-9**
 - 説明 **1-10**
 - 中継 VSAN、ガイドライン **1-11**
 - 変更（手順） **1-12**
 - 要件 **1-10**
 - ロード バランシング **1-10**
 - IVR、NAT を使用しない
 - 設定 **2-9**
 - IVR Zone Wizard **1-7**
 - IVR 永続的 FC ID
 - 永続的 **2-13**
 - 設定 **2-14**
 - IVR 仮想ドメイン
 - 設定 **1-13**
 - 説明 **1-13**
 - IVR サービス グループ
 - IVR の設定に関するガイドライン **2-3**
 - アクティブ化 **2-4**
 - 設定 **2-4**
 - 説明 **1-4**
 - デフォルト **2-4**
 - 特性 **2-3**
 - IVR ゾーン
 - force オプションを使用したアクティブ化 **1-20**
 - IVR Zone Wizard を使用した設定 **1-7**
 - QoS 属性の設定 **2-15**
 - 高度な
 - 説明 **2-14**
 - 自動作成 **1-15**
 - 設定 **1-17 ~ 1-19**
 - 説明 **1-3, 1-14**
 - ゾーンとの相違点（表） **1-14**
 - ゾーンの最大数 **1-4**
 - データベース全体の回復 **1-22**
 - 名前の変更 **2-16**
 - メンバーの最大数 **1-4**
 - IVR ゾーン セット
 - アクティブ化 **1-21**
 - 高度な設定
 - 説明 **2-14**
 - 最大数 **1-4**
 - 設定 **1-17**
 - 説明 **1-3, 1-14**
 - 名前の変更 **2-16**
 - 非アクティブ化 **1-21**
 - IVR データベース
 - マージに関するガイドライン **1-25**
 - IVR トポロジ
 - 回復 **1-23**
 - 自動検出のイネーブル化 **1-12**
 - 自動モードからユーザ設定モードへの移行 **2-12**
 - 手動アクティブ化 **2-11**
 - 手動設定
 - IVR トポロジ
 - アクティブ化 **2-9**
 - 手動入力削除 **2-12**
 - IVR の手動設定
 - ガイドライン **2-9**
 - IVR ロギング
 - レベルの設定 **1-24**
-
- ## N
- NAT。「IVR NAT」を参照
-
- ## V
- VSAN
 - 中継 **2-11**
-
- ## え
- 永続的 FC ID
 - 設定 **2-14**
 - 説明 **2-13**
 - エッジ VSAN

説明 [1-4](#)
 エッジスイッチ
 説明 [1-4](#)

き

基本的な設定 [1-1](#)
 境界スイッチ
 IVR の設定に関するガイドライン [2-8](#)
 説明 [1-4](#)

け

現在の VSAN
 説明 [1-3](#)

こ

高度な
 IVR ゾーンとゾーン セット [2-14](#)
 IVR の設定 [2-1](#)

し

自動トポロジ
 設定に関するガイドライン [1-9](#)
 変更 [1-12](#)
 自動モード
 設定 [1-12](#)
 手動設定 [2-10](#)

せ

設定の制限 [1-4](#)

そ

ゾーン

IVR ゾーンとの相違点 [1-14](#)
 IVR 通信 [1-14](#)
 IVR 用の読み取り専用 [2-16](#)
 設定に関するガイドライン [2-15](#)

ち

中継 VSAN
 IVR の設定に関するガイドライン [2-8](#)
 設定に関するガイドライン [1-11](#)
 説明 [1-4, 2-11](#)

と

ドメイン ID
 IVR の設定に関するガイドライン [2-7](#)
 一意ではない、IVR NAT [1-10](#)
 一意の [2-8](#)

ね

ネイティブ VSAN
 説明 [1-3](#)

ふ

ファイバー チャネル ヘッダーの変更 [1-5](#)

ま

マニュアル
 関連 [x](#)
 表記法 [ix](#)

