



新機能および変更情報

Cisco DCNM Release 5.2 以降、Cisco Fabric Manager と Cisco Data Center Network Manager for LAN は、Cisco Data Center Network Manager (DCNM) と呼ばれる 1 つの製品に統合されており、LAN 環境と SAN 環境の両方を管理できるようになっています。この製品統合の一環として、Cisco Fabric Manager という名前は Cisco DCNM for SAN に変更されました。

次の文書変更によって、統合された Cisco DCNM 製品がサポートされます。

- Cisco DCNM Release 5.2 の Cisco DCNM 製品のマニュアルのタイトルは、『Cisco DCNM for LAN』に変更されました。
- Cisco DCNM Release 5.2 の Cisco Fabric Manager 製品のマニュアルのタイトルは、『Cisco DCNM for SAN』に変更されました。
- Cisco DCNM for SAN 製品のマニュアルが、次の URL にある Cisco.com の Data Center Network Manager リスト ページで公開されました。
http://www.cisco.com/en/US/products/ps9369/tsd_products_support_configure.html

この URL は、Cisco DCNM for LAN 製品マニュアルのリスト ページと同じです。

- Cisco DCNM Release 5.2 よりも前のソフトウェア リリースの Cisco Fabric Manager のマニュアルは、Cisco Fabric Manager という名前を使用し続けており、次の URL にある既存の Cisco.com リスト ページで引き続き入手できます。
http://www.cisco.com/en/US/products/ps10495/tsd_products_support_configure.html

Cisco DCNM Release 5.2 よりも前のリリースの Cisco Fabric Manager ソフトウェアを使用する場合は、引き続き、Cisco Fabric Manager のマニュアルを使用する必要があります。

- Cisco Data Center Network Manager のユーザ インターフェイスでは、DCNM-SAN という名前が Cisco DCNM for SAN の代わりに使用されます。同様に、DCNM-LAN という名前が、ユーザ インターフェイスで、Cisco DCNM for LAN の代わりに使用されます。ユーザ インターフェイスと合わせるために、製品マニュアルでも DCNM-SAN および DCNM-LAN という名前が使用されています。
- 次の新しい資料は、Cisco DCNM for LAN と DCNM for SAN の両方に対応しており、Cisco DCNM の新しいライセンス モデル、新しいインストール プロセス、および新しい機能が説明されています。
 - 『Cisco DCNM Installation and Licensing Guide』
 - 『Cisco DCNM Release Notes』

Cisco DCNM のマニュアルの全リストについては、「はじめに」の「関連資料」を参照してください。

この章では、『Cisco DCNM for LAN, Release 6.x 仮想デバイス コンテキスト コンフィギュレーションガイド』に記載されている新機能および変更された機能について、リリース固有の情報を示します。このマニュアルの最新バージョンは、次のシスコ Web サイトから入手できます。
http://www.cisco.com/en/US/products/ps9369/products_installation_and_configuration_guides_list.html

Cisco DCNM Release 5.x に関するその他の情報については、『Cisco DCNM Release Notes, Release 5.x』を参照してください。このマニュアルは次のシスコ Web サイトで入手できます。
http://www.cisco.com/en/US/products/ps9369/prod_release_notes_list.html

次の表では、『Cisco DCNM for LAN, Release 6.x 仮想デバイス コンテキスト コンフィギュレーションガイド』における新機能および変更された機能を要約し、その参照先を示しています。

リリース 5.x の新機能および変更された機能

機能	説明	変更されたリリース	参照先
admin VDC のサポート	管理者 VDC は、スイッチ全体の管理機能を実行できる VDC です。管理者 VDC に関連付けられるポート、ポート操作、またはプロトコルはありません。	6.1(1)	第 4 章「VDC の管理」
F2 モジュールタイプのサポート	VDC の作成ウィザードに F2 モジュールタイプのサポートが追加されました。	5.2(2a)	第 3 章「VDC セットアップ ウィザードを使用した VDC の作成」および第 4 章「VDC の管理」
FCoE VDC の機能強化	VDC の作成ウィザードに FCoE のサポートが追加されました。	5.2(1)	第 4 章「VDC の管理」
VDC の停止および再開	アクティブなデフォルト以外の VDC の停止および再開のサポートが追加されました。	5.2(1)	第 3 章「VDC セットアップ ウィザードを使用した VDC の作成」
N7K-F132XP-15 モジュールのサポート	N7K-F132XP-15 モジュールのサポートが追加されました。	5.1(1)	第 1 章「概要」、第 3 章「VDC セットアップ ウィザードを使用した VDC の作成」、および第 4 章「VDC の管理」
VDC の管理	物理デバイスの VDC 設定をスタートアップコンフィギュレーションまたはブートフラッシュ ファイルに保存する機能が追加されました。	5.1(1)	第 4 章「VDC の管理」

Cisco DCNM のマニュアルの全リストについては、「はじめに」の「関連資料」を参照してください。