



INDEX

C

CLI コマンド

- exsession [3-4](#)
- ip broadcast [3-4](#)
- ip domain [3-4](#)
- ip gateway [3-4](#)
- ip host [3-5](#)
- ip interface [3-4](#)
- ip nameserver [3-5](#)
- ping [3-5](#)
- show ip [3-6](#)

E

ESD

- 影響の防止 [B-4](#)

K

KVM コンソール

- 説明 [1-7](#)

L

LAN 1

- イーサネット ポート [1-6](#)

LED

- NIC [5-9](#)
- 前面パネル、2304 [5-2](#)
- 前面パネル、2320 [5-6](#)
- 前面パネルおよび NIC [5-1](#)
- 電源 [5-10](#)

- 背面パネル、2320 [5-8](#)

N

NIC

- LED [5-9](#)

R

root ユーザのパスワード

- 変更 [3-2](#)

S

SFP

- インストール [2-7](#)
- トランシーバ モジュール [2-7](#)

SFP、SFP+

- 交換 [5-10](#)
- 仕様 [C-2](#)
- 説明 [1-7](#)

W

Web サーバ

- イネーブル化 [3-8](#)

あ

アップグレード

- ソフトウェア [6-2](#)
- アプライアンスの設定のバックアップ [6-1](#)

い

- イーサネット ポート
 - LAN 1 [1-6](#)
- 一般的な
 - 注意事項 [B-1](#)

お

- オプション
 - ハードウェア [5-10](#)

か

- ガイドライン
 - 持ち上げ時 [B-5](#)
- 管理ポート [1-6](#)
 - 接続 [2-9](#)

き

- 機器
 - 扱う場合の注意 [B-2](#)
- 機能
 - 2304 [1-9](#)
 - 2320 [1-9](#)

こ

- コンソール端末
 - 接続 [2-12](#)
- コンソール端末の設定 [2-13](#)
- コンソール ポート
 - シリアル [1-7](#)
- 梱包明細書 (表) [2-5](#)

し

- 仕様
 - 2304 [C-1](#)
 - 2320 [C-2](#)
 - SFP、SFP+ [C-2](#)
 - 光タップ [C-2](#)
- シリアル
 - コンソール ポート [1-7](#)

せ

- 静電放電
 - 「ESD」を参照
- 接続
 - 確立 [3-3](#)
 - 管理ポート [2-9](#)
 - コンソール端末 [2-12](#)
 - 電源、AC [2-8](#)
 - ネットワーク インターフェイス [2-9](#)
 - 光タップ [2-10](#)
 - モニタ [2-13](#)
 - モニタリング ポート [2-10](#)
- 設置
 - ハードウェア [2-1](#)
- 設置場所
 - 準備 [2-2](#)
 - 要件 [2-2](#)
 - ログ [D-1](#)
- 設置場所の準備 [2-2](#)
- 設定
 - IP アドレス [3-4](#)
 - 確認 [3-5](#)
 - 管理トラフィック用の NAM インターフェイス [3-4](#)
 - バックアップ [6-1](#)
 - 復元 [6-2](#)
 - ブロードキャスト アドレス [3-4](#)
- 前面パネル
 - 2304 [1-2](#)

2320 [1-4](#)

前面パネル、2304

LED [5-2](#)

前面パネル、2320

LED [5-6](#)

そ

ソフトウェア

アップグレード [6-2](#)

ソフトウェア ダウンロード URL [6-2](#)

た

立ち入り制限（警告） [B-3](#)

ち

注意事項

一般的な [B-1](#)

て

デバイスのモニタリング

接続

接続

デバイスのモニタリング [2-10](#)

電気製品

扱う場合の注意 [B-3](#)

電源、AC

接続 [2-8](#)

電源（警告） [B-3](#)

電源系統（警告） [B-3](#)

電源装置

LED [5-10](#)

説明 [1-8](#)

電源投入手順 [2-13](#)

電源モジュール

交換 [5-11](#)

と

ドライバ

交換 [5-11](#)

トラブルシューティング

前面パネルおよび NIC LED [5-1](#)

トラブルシューティング ヒント [A-2](#)

トランシーバ モジュール

交換 [5-10](#)

取り外し

ADE 1010 および 2120 シリーズ アプライアンス [5-11](#)

ね

ネットワーク インターフェイス

接続 [2-9](#)

は

ハードウェア

オプション [5-10](#)

設置 [2-1](#)

トラブルシューティング手順 [A-1](#)

背面パネル

2304 [1-3](#)

2320 [1-4](#)

背面パネル、2320

LED [5-8](#)

ひ

光タップ

仕様 [C-2](#)

接続 [2-10](#)

ブレイクアウト モードの設定 [2-12](#)

ふ

ブレイクアウト モードの設定 [2-12](#)

へ

ヘルパー ユーティリティ [E-1](#)

も

持ち上げ時の注意事項 [B-5](#)

モニタ

 接続 [2-13](#)

モニタリング ポート

 接続 [2-10](#)

問題解決

 「トラブルシューティング」を参照

ら

ラック

 取り付け [2-6](#)

 要件 [2-2](#)

ろ

ログイン プロンプト [3-2](#)

 最初のログイン [3-1](#)

ログ、設置場所 [D-1](#)