



CHAPTER 17

Email Manager

電子メール管理タスクにアクセスするには、システムにログインします（「ログイン」(P.2-1)を参照）。次に、[Home] ページから、[Tools] タブをクリックします。[Tools] ページが表示されます。

[Tools] ページから、[Email Manager] をクリックします。[Email] ページに [Edit Email SMTP Host] が表示されます。

電子メール SMTP ホストの編集

- ステップ 1** [Email Manager Functional Overview] ページから、[Edit Email SMTP Host] をクリックします。[Edit Email SMTP Host] ページが表示されます。

図 17-1 [Edit Email SMTP Host]

Edit Email SMTP Host

129354

- ステップ 2** 新しいホスト パスを入力し、[Submit] をクリックします。
-

