



INDEX

C

Cisco Multicast Manager (CMM)

起動と終了 [1-25](#)

K

K98mmt スクリプト [1-25, 1-26](#)

L

license.key ファイル [1-3](#)

Linux

サポートされるハードウェア [1-2](#)

Intel Pentium IV プロセッサ [1-3](#)

Intel Xeon プロセッサ [1-3](#)

デュアル 2.8 GHz Intel Pentium IV [1-3](#)

デュアル 2.8 GHz Intel Xeon プロセッサ [1-3](#)

デュアル AMD Opteron 250 プロセッサ [1-2](#)

Linux でのインストール手順 [1-10](#)

Linux におけるインストール時のプロンプト [1-12](#)

Linux のインストール スクリプト

実行 [1-11](#)

Linux のバージョン [1-1](#)

M

MySQL [1-2](#)

S

S98mmtpollld スクリプト [1-26](#)

S98mmt スクリプト [1-25, 1-26](#)

Solaris でのインストール ディレクトリ
作成 [1-5](#)

Solaris でのインストール手順 [1-4](#)

Solaris におけるインストール時のプロンプト [1-7](#)

Solaris のバージョン [1-2](#)

Sun Microsystems サーバ

Sun Fire V440

サポートされるプロセッサ [1-3](#)

い

イタリック体 [vi](#)

インストール作業中に表示される出力の例

Linux [1-13, 1-18, 1-21](#)

Solaris [1-8](#)

インストール時のプロンプト

Linux [1-12](#)

Solaris [1-7](#)

インストール ディレクトリ

Linux での作成 [1-10](#)

Solaris での作成 [1-5](#)

インストール手順

Linux [1-10](#)

Solaris [1-4](#)

インポート ユーティリティの例 [1-29](#)

え

エクスポート ユーティリティの例 [1-27](#)

お

オペレーティング システム [1-1](#)

か

解凍、tar ファイルの **1-6, 1-11**
 角カッコ **vi**

き

起動と終了、Cisco Multicast Manager の **1-25**

さ

サーバの移行 **1-27**
 サービス、CMM で使用される **1-2**
 サポートされるハードウェア **1-2**
 Linux システム **1-2**
 Sun Fire V240
 UltraSPARC プロセッサ **1-3**
 Sun Fire V440
 UltraSPARC IIIi プロセッサ **1-3**
 Sun Microsystems サーバ **1-3**
 Sun Fire V240 **1-3**

し

システムの IP アドレス **1-4**
 実行、インストール スクリプトの
 Linux **1-11**
 Solaris **1-6**
 資料
 関連 **vi**

た

大規模エンタープライズ ネットワーク
 ハードウェア要件 **1-3**
 メモリに関する要件 **1-3**
 縦棒 **vi**

て

ディスク スペースに関する要件
 Linux システム **1-10**
 一般 **1-3**
 デフォルト ゲートウェイ
 変更 **1-4**

な

波カッコ **vi**

ね

ネットワークの規模
 ディスク スペースに関する要件 **1-3**

ひ

ビデオ処理ソリューション (VOS) のサポート **1-3**

ふ

フォント
 screen **vi**
 イタリック **vi**
 イタリック screen **vi**
 太字 **vi**
 太字の screen **vi**
 太字 **vi**

ほ

ポートの使用法 **1-2**

ま

マウント、CD-ROM の **1-5, 1-11**

マニュアル

- 構成 [vi](#)
- 対象読者 [v](#)
- 表記法 [vi](#)
- 目的 [v](#)

マルチキャスト VPN (MVPN) のサポート [1-3](#)

め

メモリに関する要件 [1-3](#)

や

山カッコ [vi](#)

ら

ライセンス ファイル [1-3](#)

