



## このマニュアルについて

---

### 概要

このマニュアルでは、Cisco SCE8000 10GBE プラットフォームおよび Cisco SCE8000 GBE プラットフォームの管理に使用する Command-Line Interface (CLI; コマンドライン インターフェイス) コマンドについて説明します。このマニュアルの内容を理解するには、電気通信機器およびインストール手順に関する基本的な知識が必要です。

このリファレンスでは、すべての CLI コマンドの完全な一覧、および、通常の SCE プラットフォーム管理機能を実行するための各コマンドの使用例について、説明します。

このマニュアルは、高レベルなテクニカル サポート手順について説明しており、したがって、Root 管理者およびシスコのテクニカル サポート担当者を対象としています。

### マニュアルの変更履歴

次の変更履歴は、このマニュアルにおける変更内容を記録したものです。

表 1 マニュアルの変更履歴

リビジョン	発行日	変更点
OL-22200-01-J	リリース 3.6.x 2010 年 3 月 28 日	『Cisco SCE8000 コマンド リファレンス』が作成されました。

## マニュアルの構成

このマニュアルの構成は、次のとおりです。

表 2 マニュアルの構成

セクション	タイトル	説明
1	「コマンドラインインターフェイス (CLI)」 (P.1-1)	Service Control Engine (SCE) プラットフォームのコマンドラインインターフェイス (CLI)、その階層構造、許可レベル、およびヘルプ機能の使用方法について説明します。
2	「コマンドラインインターフェイス (CLI) コマンドリファレンス」 (P.2-1)	SCE プラットフォームの設定に使用できる CLI コマンドを、アルファベット順に紹介します。

## 関連資料

コマンドの詳細な説明については、この『Cisco SCE8000 CLI コマンドリファレンス』と併せて、次の SCE プラットフォーム マニュアルをご利用ください。

- 『Cisco SCE8000 10GBE Software Configuration Guide』
- 『Cisco SCE8000 GBE Software Configuration Guide』
- 『Cisco SCE8000 10GBE Installation and Configuration Guide』
- 『Cisco SCE8000 GBE Installation and Configuration Guide』

# 表記法

このマニュアルでは、次の表記法を使用しています。

**表 3**                    **表記法**

表記法	説明
太字	コマンド、キーワード、およびユーザが入力するテキストは <b>太字</b> で示しています。
イタリック体	マニュアルタイトル、新規の用語または用語の強調、ユーザが値を指定する引数はイタリック体で示しています。
[ ]	角カッコの中の要素は、省略可能です。
{x y z}	必ずどれか1つを選択しなければならない必須キーワードは、波カッコで囲み、縦棒で区切って示しています。
[x y z]	どれか1つを選択できる省略可能なキーワードは、角カッコで囲み、縦棒で区切って示しています。
ストリング	引用符を付けない一組の文字。ストリングの前後には引用符を使用しません。引用符を使用すると、その引用符も含めてストリングとみなされます。
courier フォント	システムが表示する端末セッションおよび情報は、courier フォントで示しています。
< >	パスワードのように出力されない文字は、山カッコで囲んで示しています。
[ ]	システムプロンプトに対するデフォルトの応答は、角カッコで囲んで示しています。
!, #	コードの先頭に感嘆符 (!) またはポンド記号 (#) がある場合には、コメント行であることを示します。



(注)

「注釈」です。



ヒント

「問題解決に役立つ情報」です。



注意

「要注意」の意味です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述されています。



ワンポイントアドバイス

「時間の節約に役立つ操作」です。記述されている操作を実行すると時間を節約できます。



警告

「危険」の意味です。人身事故を予防するための注意事項が記述されています。

## マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート

マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、その他の有用な情報について、次の URL で、毎月更新される『*What's New in Cisco Product Documentation*』を参照してください。シスコの新規および改訂版の技術マニュアルの一覧も示されています。

<http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html>

『*What's New in Cisco Product Documentation*』は、RSS フィードとして購読できます。また、リーダー アプリケーションを使用して、コンテンツがデスクトップに直接配信されるように設定することもできます。RSS フィードは無償のサービスで、シスコでは、現在、RSS バージョン 2.0 をサポートしています。