



# Cisco IPICS のアンインストール

---

この章では、Cisco IPICS サーバ ソフトウェアのアンインストールに必要な手順について説明します。アンインストールは、次のいずれかの方法で実行できます。

- 端末のコンソールを使用して、Cisco IPICS サーバから実行する
- SSH Secure Shell Client ソフトウェア（または同等の機能を備えたソフトウェア）を使用して、ネットワーク上のリモート PC から実行する

この章は、次の項で構成されています。

- [サーバ上での Cisco IPICS サーバ ソフトウェアのアンインストール \(P.4-3\)](#)
- [Cisco IPICS サーバ ソフトウェアのリモート アンインストール \(P.4-5\)](#)



(注)

Cisco IPICS をアンインストールすると、Cisco IPICS のコンポーネントおよびインストール中に作成されたディレクトリがすべて削除されます。Cisco IPICS を後で再インストールする場合は、アンインストール プロセスを開始する前に、データベースとログ ファイルをバックアップすることをお勧めします。

ファイルのバックアップについては、『[Cisco IPICS Server Administration Guide Release 2.1\(1\)](#)』の「Performing Cisco IPICS Backup and Restore Operations」の章を参照してください。

---



**(注)** Cisco IPICS ソフトウェアをアンインストールおよび再インストールするときは、通信が一時的に中断することに注意してください。再インストールの場合、Cisco IPICS では RMS リソースを使用する VTG と SIP ベース PMC クライアントの接続が解除されます。これは、音声ポートが使用可能になるためです。

# サーバ上での Cisco IPICS サーバソフトウェアのアンインストール

Cisco IPICS ソフトウェアを Cisco IPICS サーバ上で直接アンインストールするには、次の手順を実行します。

## 手順

**ステップ 1** 端末のコンソールを使用して、Cisco IPICS サーバにアクセスします。

次のメッセージが表示されます。

### Cisco IPICS

*hostname login:*

表示の意味は次のとおりです。

*hostname* は、Cisco IPICS サーバのホスト名です。

**ステップ 2** *hostname login:* フィールドに **root** と入力し、**Enter** キーを押します。

ルート ユーザのパスワードを入力するように求められます。

**ステップ 3** ルート ユーザのパスワードを入力し、**Enter** キーを押します。

**ステップ 4** アンインストーラ ファイルのあるディレクトリに移動するには、次のコマンドを入力します。

```
[root]# cd _uninstall_IPICS
```

**ステップ 5** アンインストールプロセスを開始するには、次のコマンドを入力します。

```
[root]# bash uninstall-ipics
```

## ■ サーバ上での Cisco IPICS サーバソフトウェアのアンインストール

次のメッセージが表示され、アンインストール プロセスを実行するかどうかを確認するように求められます。

```
Do you want to remove Cisco IPICS software?(YES/NO):
```

**ステップ 6** アンインストール プロセスを実行するかどうかを確認するには、**y** または **yes** と入力します。

アンインストール プロセスが開始されます。



**(注)** Cisco IPICS のアンインストール プロセスによって、Cisco IPICS ソフトウェアは完全に削除され、サーバに格納した Cisco IPICS の設定データもすべて削除されることに注意してください。データを保管する必要がある場合は、まずデータをリモートホストにバックアップし、その後でソフトウェアをアンインストールすることをお勧めします。データのバックアップの詳細については、『[Cisco IPICS Server Administration Guide Release 2.1\(1\)](#)』の「Performing Cisco IPICS Backup and Restore Operations」の章を参照してください。

データのコピーを保存後、アンインストール プロセスを再開できます。

アンインストーラによって、Cisco IPICS コンポーネントのアンインストールが開始されます。

ファイルの削除が完了すると、サーバをリブートするように求めるメッセージが表示されます。

**ステップ 7** システムをリブートするには、**y** または **yes** と入力します。

システムがリブートすると、Cisco IPICS サーバ ソフトウェアの削除が完了します。

# Cisco IPICS サーバ ソフトウェアのリモート アンインストール

Cisco IPICS サーバ ソフトウェアをネットワーク上の PC を使用してアンインストールするには、次の手順を実行します。

## 手順

**ステップ 1** **Start > Programs > SSH Secure Shell > Secure Shell Client** を選択して SSH Secure Shell Client ソフトウェアを使用するか、同等の機能を備えたソフトウェアを使用して、ローカルワークステーションからサーバに接続します。

SSH Secure Shell Client ソフトウェアのウィンドウが表示されます。PC のデスクトップが左側のペインに表示されます。

**ステップ 2** サーバ IP アドレスの入力ウィンドウを開くには、ボタンメニューにある **Quick Connect** をクリックします。

Connect to Remote Host ウィンドウが表示されます。

**ステップ 3** Host フィールドに、Cisco IPICS サーバの IP アドレスまたは DNS 名を入力します。次に、**Tab** キーを押します。

**ステップ 4** User Name フィールドに **root** と入力します。次に、**Connect** をクリックします。

Enter Password ウィンドウが表示されます。

**ステップ 5** ルートのパスワードを入力し、**OK** をクリックします。

SSH Secure Shell Client が Cisco IPICS サーバに接続して、ルート ユーザ用のコマンドプロンプトを表示します。

**ステップ 6** ディレクトリを変更するには、次のコマンドを入力します。

```
[root]# cd _uninstall_IPICS
```

**ステップ7** アンインストールプロセスを開始するには、次のコマンドを入力します。

```
[root]# bash uninstall-ipics
```

次のメッセージが表示され、アンインストールプロセスを実行するかどうかを確認するように求められます。

```
Do you want to remove Cisco IPICS software?(YES/NO):
```

**ステップ8** アンインストールプログラムを続行するには、**y** または **yes** と入力します。

アンインストールプロセスが開始されます。



#### 注意

Cisco IPICS のアンインストールプロセスによって、Cisco IPICS ソフトウェアは完全に削除され、サーバに格納した Cisco IPICS の設定データもすべて削除されることに注意してください。データを保管する必要がある場合は、まずデータをリモート ホストにバックアップし、その後でソフトウェアをアンインストールすることをお勧めします。データのバックアップの詳細については、『[Cisco IPICS Server Administration Guide Release 2.1\(1\)](#)』の「Performing Cisco IPICS Backup and Restore Operations」の章を参照してください。

データのコピーを保存後、アンインストールプロセスを再開できます。

アンインストーラによって、Cisco IPICS コンポーネントのアンインストールが開始されます。

ファイルの削除が完了すると、サーバをリブートするように求めるメッセージが表示されます。

**ステップ9** **YES** または **yes** と入力して、システムをリブートします。

システムがリブートすると、Cisco IPICS サーバソフトウェアの削除が完了します。

**ステップ 10** SSH Secure Shell Client ウィンドウを閉じるには、**X** をクリックします。

---

