



INDEX

Numerics

1 および 2 というラベルが貼付されたインターフェイスのインターフェイス マッピング 5-8

A

Administration Console、アクセスの問題のトラブルシューティング 5-13

B

bash コマンド、Cisco IPICS インストーラ ファイルでの使用 2-22, 3-4

C

chmod コマンド 5-11

Cisco IOS

マニュアル xii

Cisco IPICS インストーラ

CD からサーバルートへのファイルコピー 2-25, 3-7

エンドユーザ ライセンス契約 (EULA) 2-22

サーバ上での実行 2-20, 3-3

リモート ロケーションからの実行 2-25, 3-7

Cisco IPICS オペレーティング システム

Setup Utility 1-3

アップグレード 3-1

アンインストール 4-1

インストール 2-8

互換性がないか未対応のハードウェアがあることを示す、インストール中のメッセージ 5-9

Cisco IPICS サーバ ソフトウェア

アップグレード 3-1

アンインストール 4-1

インストール 2-19

Cisco IPICS のインストールの確認 2-33

Cisco IPICS のライセンス

「ライセンス」を参照

Cisco IPICS ライセンス ファイルのアップロード 2-38

Cisco Land Mobile Radio (LMR)

マニュアル xi

Cisco Security Agent

マニュアル xii

Cisco Unified Communications Manager (CallManager)

マニュアル x

Cisco Unified Communications Manager Express

マニュアル x

Cisco Unified IP Phone

マニュアル xi

Cisco.com、ライセンス ファイル取得のためのアクセス 2-37

I

ifconfig コマンド、MAC アドレスの確認に使用する
方法 2-18

IP アドレス

Cisco IPICS の～の取得 2-2

インストール時の Welcome ウィンドウでの
設定 2-16

確認、Cisco IPICS 5-16

K

Kudzu ハードウェア検出ユーティリティでのイン
ターフェイスの設定 2-13

M

MAC アドレス、確認 2-18, 2-37

MCS サーバ

マニュアル xi

O

onstat コマンド 5-20

P

ping コマンド

ネットワーク接続の確認に使用 2-18

ping コマンド、～での Cisco IPICS の IP アドレス
の確認 5-16

PMC

アプリケーションのインストーラの生成
2-54

R

RAID、SATA ソフトウェア～ 2-8

reset_pw コマンド 2-16

reset_pw コマンドでルートパスワードを変更する
2-16

Restart Computer ウィンドウ、Cisco IPICS イン
ストーラ 1-4

S

SATA ソフトウェア RAID

説明 2-8

無効化 2-10

service ipics_db コマンド 5-20

Setup Utility、Cisco IPICS オペレーティング シ
ステム 1-3, 2-10

SSH セキュア シェル

Cisco IPICS サーバへの接続に使用 2-25,
3-7

アイドルタイムアウト値 2-25, 3-7

T

Tomcat サービス

再起動 5-15

ステータスの確認 5-13

V

VTG

アンインストール中の動作の中断 4-2

あ

アップグレード

Cisco IPICS オペレーティング システム ソフトウェア 3-1

Cisco IPICS サーバ ソフトウェア 3-1

アドレス、Cisco IPICS の～の取得 2-2

アンインストール

Cisco IPICS オペレーティング システム ソフトウェア 4-1

Cisco IPICS サーバ ソフトウェア 4-1

い

イーサネット ケーブル、サーバに接続 2-4

イーサネット ケーブルをサーバに接続 2-4

イーサネット ネットワークの接続性の問題 5-8

インストーラ、PMC の～の生成 2-54

インストール

Cisco IPICS オペレーティング システム 2-8

Cisco IPICS サーバ ソフトウェア 2-19

リモート サーバ ソフトウェアのインストール中に SSH が接続を失う 5-12

インストール、トラブルシューティング 5-1

インターネット ブラウザからサーバへのアクセスのトラブルシューティング 5-13

インターフェイスの設定、Kudzu ハードウェア検出ユーティリティでの 2-13

え

エンド ユーザ ライセンス契約 (EULA)、Cisco IPICS 2-22

お

オペレーティング システム ソフトウェアのインストール後にインターフェイスが検出されない 5-3

オペレーティング システム インストール中の互換性のないハードウェアのエラー メッセージ 5-9

オペレーティング システム インストール中の未対応のハードウェアのエラー メッセージ 5-9

か

確認、Cisco IPICS のインストール 2-33

き

期間限定ライセンス

説明 2-44

トラブルシューティング 2-44

け

ケーブル、サーバに接続 2-4

検証、Cisco IPICS のインストール 2-33

こ

コマンド

chmod 5-11

onstat 5-20
 service ipics_db 5-20
 コンポーネント、Cisco IPICS でインストールされる 1-5

さ

サーバ
 SSH セキュア シェルを使用したリモートでの接続 2-25, 3-7
 手動でのシャットダウン 2-31
 サーバ、データベース
 確認 5-19
 手動での起動 5-16, 5-20

し

システムの日付と時刻の変更 2-44
 システムの日付と時刻の変更、期間限定ライセンスでの問題 2-44

ち

チェックリスト、インストール前の 2-3
 注意、説明 xiii
 注釈、説明 xiii

て

データベース サーバ
 確認 5-19
 手動での起動 5-16, 5-20

と

トラブルシューティング
 Cisco IPICS ソフトウェアのインストール 5-10, 5-11
 Tomcat サービスが動作していない 5-13
 イーサネット ネットワークの接続性の問題 5-8
 インストールにおける問題 5-1
 インターフェイスが検出されない 5-3
 期間限定ライセンス 2-44
 互換性のないハードウェアのエラー メッセージ 5-9
 データベースが動作していない 5-19
 ハード ドライブのパーティション エラー 5-9
 ブラウザからサーバに到達できない 5-13
 ブラウザからのログインの問題 5-13
 未対応のハードウェアのエラー メッセージ 5-9
 ユーザ名またはパスワードが正しくない 5-19
 ライセンスのインストール 2-44
 リモート サーバ ソフトウェアのインストール中に SSH が接続を失う 5-12
 ログイン時の認可エラー 5-19

ね

ネットワーク ケーブル、サーバに接続 2-4
 ネットワーク接続の確認 2-18
 ネットワークの接続性の問題 5-8

- は
- パーティションの割り当てに失敗した後のトラブルシューティング 5-9
 - ハードウェアの MAC アドレスの確認 2-18
 - パスワード
 - インストール後にルートを変更する 2-16
 - パッケージのインストール ウィンドウ、Cisco IPICS オペレーティングシステム 1-4
- ひ
- 表記法、マニュアル xiii
- ふ
- ブラウザからサーバへのアクセスのトラブルシューティング 5-13
- ま
- マッピング、1 および 2 というラベルが貼付されたインターフェイスの 5-8
 - マニュアル
 - Cisco IOS xii
 - Cisco Land Mobile Radio (LMR) xi
 - Cisco Security Agent xii
 - Cisco Unified Communications Manager (CallManager) x
 - Cisco Unified Communications Manager Express x
 - Cisco Unified IP Phone xi
 - MCS サーバ xi
 - 表記法 xiii
 - マルチキャストアドレス、Cisco IPICS で使用される～の取得 2-2
- ら
- ライセンス
 - MAC アドレスの確認 2-18, 2-37
 - インストールのトラブルシューティング 2-44
 - 期間限定のトラブルシューティング 2-44
 - サーバへの～ファイルのアップロード 2-38
 - ライセンス契約、Cisco IPICS ～の受諾 2-22
- り
- リモート ロケーションからの Cisco IPICS のインストール 2-25, 3-7
- る
- ルート
 - Cisco IPICS のインストール前に～としてログイン 2-20, 3-3
 - インストール後にパスワードを変更する 2-16
 - ～としてのログイン、GNOME ログイン ウィンドウ 2-18, 2-20, 3-3, 4-3, 5-19