



INDEX

A

- activateVtg 関数 [2-4](#)
- addChannelToVtg 関数 [2-4, 2-5](#)
- addRadioToVtg 関数 [2-5](#)
- addUserToUserGroup 関数 [2-6](#)
- addUserToVtg 関数 [2-6](#)
- addVtgToVtg 関数 [2-6](#)
- API
 - JiBX マッピング ファイル [3-1](#)
 - WDSL [4-1](#)
 - 関数
 - 概要 [2-4](#)
 - サマリー [2-1](#)
 - リスト、「関数」を参照
 - セキュリティ [1-6](#)
 - 説明 [1-1](#)
 - 認証 [1-6](#)
 - ロギング [1-7](#)
- API 要求
 - URL 形式 [1-2](#)
 - 実行
 - JAVA [1-3](#)
 - URL [1-1](#)
 - ブラウザのガイドライン [1-1](#)
 - 例 [1-2, 1-4](#)
 - ログイン [1-1](#)
- associateChannelsToUser 関数 [2-7](#)
- associateRadiosToUser 関数 [2-7](#)

B

- binding.xml ファイル [1-3](#)

C

- Cisco IPICS アプリケーション プログラミング インターフェイス
 - 「API」を参照
- createChannel 関数 [2-8](#)
- createUser 関数 [2-8, 2-9](#)
- createVtg 関数 [2-9](#)

D

- deactivateVtg 関数 [2-10](#)
- deleteChannel 関数 [2-10](#)
- deleteUser 関数 [2-10](#)
- deleteVTG 関数 [2-11](#)
- dialAllVtgMembers 関数 [2-11](#)
- dialVtgMembers 関数 [2-12](#)
- dialVtgMember 関数 [2-11](#)
- disableChannel 関数 [2-13](#)
- disableUser 関数 [2-13](#)

E

- enableChannel 関数 [2-13](#)
- enableUser 関数 [2-14](#)
- executeNotificationPolicy 関数 [2-14](#)
- executePolicy 関数 [2-15](#)

G

- getAllChannelGroups 関数 [2-15](#)
- getAllChannels 関数 [2-15](#)
- getAllChannelsInChannelGroup 関数 [2-16](#)

[getAllPolicies](#) 関数 [2-16](#)
[getAllRadios](#) 関数 [2-17](#)
[getAllUserGroups](#) 関数 [2-17](#)
[getAllUsers](#) 関数 [2-18](#)
[getAllVtgs](#) 関数 [2-18](#)
[getBelongingOpsViewForUser](#) 関数 [2-19](#)
[getChannelsAssociatedToUser](#) 関数 [2-19](#)
[getChannelStatus](#) 関数 [2-20](#)
[getDigitIds](#) 関数 [2-20](#)
[getPhonesAssociatedToUser](#) 関数 [2-20](#)
[getPoliciesAssociatedToUser](#) 関数 [2-21](#)
[getPolicyExecutionStatus](#) 関数 [2-21](#)
[getRadiosAssociatedToUser](#) 関数 [2-22](#)
[getUserAddress](#) 関数 [2-22](#)
[getUserAudioStatus](#) 関数 [2-23](#)
[getUserDialPreference](#) 関数 [2-23](#)
[getUserGroupMembers](#) 関数 [2-24](#)
[getUserListenerStatus](#) 関数 [2-24](#)
[getUserNotificationPreference](#) 関数 [2-24](#)
[getUserRoles](#) 関数 [2-25](#)
[getUsersAssociatedToRadio](#) 関数 [2-26](#)
[getUserStatus](#) 関数 [2-26](#)
[getVtgParticipants](#) 関数 [2-27](#)
[getVtgParticipantStatus](#) 関数 [2-29](#)
[getVtgsAssociatedToUser](#) 関数 [2-30](#)
[getVtgStatus](#) 関数 [2-29](#)

I

[isActiveChannel](#) 関数 [2-30](#)
[isActiveUser](#) 関数 [2-30](#)
[isActiveVtg](#) 関数 [2-31](#)

J

JiBX マッピング ファイル

概要 [1-3, 3-1](#)
 取得 [3-1](#)
 内容 [3-1](#)

場所 [3-1](#)

N

[northboundservice.class](#) [1-3](#)
[notifyAllVtgMembers](#) 関数 [2-31](#)
[notifyVtgMember](#) 関数 [2-31, 2-32](#)

O

ops ビュー
 取得 [2-19](#)
 ユーザへの割り当て [2-34](#)

P

PMC

オーディオの無効化 [2-37](#)
 オーディオの有効化 [2-37](#)

R

[removeChannelFromVtg](#) 関数 [2-32](#)
[removePhoneAssociatedToUser](#) 関数 [2-33](#)
[removeUserFromVtg](#) 関数 [2-33](#)
[removeVtgFromVtg](#) 関数 [2-34](#)

S

[setBelongingOpsViewForUser](#) 関数 [2-34](#)
[setDialPreference](#) 関数 [2-34](#)
[setDigitIds](#) 関数 [2-35](#)
[setDigitPassword](#) 関数 [2-35](#)
[setNotificationPreference](#) 関数 [2-36](#)
[setUserAddress](#) 関数 [2-36](#)
[setUserAudioStatus](#) 関数 [2-37](#)
[setUserListenerStatus](#) 関数 [2-37](#)

U

URL、API 関数の [1-2](#)

V

VTG

VTG からの削除 [2-34](#)

VTG の追加 [2-6](#)

VTG への追加 [2-6](#)

アクティブ化 [2-4](#)

削除 [2-11](#)

 VTG [2-34](#)

 チャンネル [2-32](#)

 ユーザ [2-33](#)

作成 [2-9](#)

参加者

 ステータス [2-29](#)

 名前 [2-27](#)

取得

 参加者

 ステータス [2-29](#)

 内部 [2-27](#)

 ステータス [2-29](#)

 すべて [2-18](#)

 ユーザに関連付けられた [2-30](#)

招待状 [2-12](#)

ステータス [2-29](#)

すべて [2-18](#)

すべてのメンバーにダイヤル [2-11](#)

すべてを取得 [2-18](#)

チャンネルの追加 [2-4](#)

通知

 すべてのユーザ [2-31](#)

 1 人のユーザ [2-31, 2-32](#)

非アクティブ化 [2-10](#)

1 人のメンバーにダイヤル [2-12](#)

無効 [2-31](#)

無線の追加 [2-5](#)

有効 [2-31](#)

ユーザに関連付けられた [2-30](#)

ユーザの追加 [2-6](#)

W

Web Services Description Language (WSDL) ファイル

概要 [1-3, 4-1](#)

取得 [4-1](#)

内容 [4-1](#)

場所 [4-1](#)

あ

アクティブ化、VTG [2-4](#)

値オブジェクト [1-3](#)

アプリケーションプログラミング インターフェイス
「API」を参照

お

オーディオ

 PMC での無効化 [2-37](#)

 PMC での有効化 [2-37](#)

か

仮想トーク グループ

 「VTG」を参照

関数

 activateVtg [2-4](#)

 addChannelToVtg [2-4, 2-5](#)

 addRadioToVtg [2-5](#)

 addUserToUserGroup [2-6](#)

 addUserToVtg [2-6](#)

 addVtgToVtg [2-6](#)

 associateChannelsToUser [2-7](#)

 associateRadiosToUser [2-7](#)

- createChannel [2-8](#)
 - createUser [2-8, 2-9](#)
 - createVtg [2-9](#)
 - deactivateVtg [2-10](#)
 - deleteChannel [2-10](#)
 - deleteUser [2-10](#)
 - deleteVTG [2-11](#)
 - dialAllVtgMembers [2-11](#)
 - dialVtgMember [2-11](#)
 - dialVtgMembers [2-12](#)
 - disableChannel [2-13](#)
 - disableUser [2-13](#)
 - enableChannel [2-13](#)
 - enableUser [2-14](#)
 - executeNotificationPolicy [2-14](#)
 - executePolicy [2-15](#)
 - getAllChannelGroups [2-15](#)
 - getAllChannels [2-15](#)
 - getAllChannelsInChannelGroup [2-16](#)
 - getAllPolicies [2-16](#)
 - getAllRadios [2-17](#)
 - getAllUsers [2-18](#)
 - getAllVtgs [2-18](#)
 - getBelongingOpsViewForUser [2-19](#)
 - getChannelsAssociatedToUser [2-19](#)
 - getChannelStatus [2-20](#)
 - getDigitIds [2-20](#)
 - getPhonesAssociatedToUser [2-20](#)
 - getPoliciesAssociatedToUser [2-21](#)
 - getPolicyExecutionStatus [2-21](#)
 - getRadiosAssociatedToUser [2-22](#)
 - getUserAddress [2-22](#)
 - getUserAudioStatus [2-23](#)
 - getUserDialPreference [2-23](#)
 - getUserGroupMembers [2-24](#)
 - getUserListenerStatus [2-24](#)
 - getUserNotificationPreference [2-24](#)
 - getUserRoles [2-25](#)
 - getUsersAssociatedToRadio [2-26](#)
 - getUserStatus [2-26](#)
 - getVtgParticipants [2-27](#)
 - getVtgParticipantStatus [2-29](#)
 - getVtgsAssociatedToUser [2-30](#)
 - getVtgStatus [2-29](#)
 - getAllUserGroups [2-17](#)
 - isActiveChannel [2-30](#)
 - isActiveUser [2-30](#)
 - isActiveVtg [2-31](#)
 - notifyAllVtgMembers [2-31](#)
 - notifyVtgMember [2-31, 2-32](#)
 - removeChannelFromVtg [2-32](#)
 - removePhoneAssociatedToUser [2-33](#)
 - removeUserFromVtg [2-33](#)
 - removeVtgFromVtg [2-34](#)
 - setBelongingOpsViewForUser [2-34](#)
 - setDialPreference [2-34](#)
 - setDigitIds [2-35](#)
 - setDigitPassword [2-35](#)
 - setNotificationPreference [2-36](#)
 - setUserAddress [2-36](#)
 - setUserAudioStatus [2-37](#)
 - setUserListenerStatus [2-37](#)
-
- <
- クライアント スタブ [1-3](#)
-
- さ
- 削除
- VTG [2-11](#)
 - チャンネル [2-10](#)
 - ユーザ [2-10](#)
- 作成
- VTG [2-9](#)
 - チャンネル [2-8](#)
 - ユーザ [2-8](#)
 - ユーザ グループ [2-9](#)

し

- 実行、通知ポリシーの取得 [2-14](#)
- ops ビュー [2-19](#)
- VTG
 - 参加者のステータス [2-29](#)
 - 参加者の名前 [2-27](#)
 - ステータス [2-29](#)
 - すべて [2-18](#)
 - ユーザに関連付けられた [2-30](#)
- ダイヤル プリファレンス [2-23](#)
- チャンネル
 - すべて [2-15](#)
 - チャンネル グループ内のすべて [2-16](#)
- チャンネル グループ [2-15](#)
- チャンネル ステータス [2-20](#)
- ディジット ID [2-20](#)
- ポリシー [2-16](#)
- ポリシー実行ステータス [2-21](#)
- 無線 [2-17](#)
- 無線に関連付けられたユーザ [2-26](#)
- ユーザ
 - すべて [2-18](#)
 - 通知のプリファレンス [2-24](#)
- ユーザ グループ、すべて [2-17](#)
- ユーザ グループ メンバー [2-24](#)
- ユーザ ステータス [2-26](#)
- ユーザに関連付けられたチャンネル [2-19](#)
- ユーザに関連付けられた電話機 [2-20](#)
- ユーザに関連付けられたポリシー [2-21](#)
- ユーザに関連付けられた無線 [2-22](#)
- ユーザ ロール [2-25](#)

せ

- セキュリティ [1-6](#)

た

- ダイヤル、VTG メンバー
 - すべて [2-11](#)
 - 1 人 [2-12](#)
- ダイヤルのプリファレンス
 - 設定 [2-34](#)
 - ユーザのための取得 [2-23](#)

ち

- チャンネル
 - VTG からの削除 [2-32](#)
 - VTG への追加 [2-4](#)
 - 削除 [2-10](#)
 - 作成 [2-8](#)
 - 取得
 - ステータス [2-20](#)
 - すべて [2-15](#)
 - チャンネル グループ内のすべて [2-16](#)
 - ユーザに関連付けられたチャンネル [2-19](#)
 - 無効 [2-30](#)
 - 無効状態 [2-13](#)
 - 有効 [2-30](#)
 - 有効化 [2-13](#)
 - ユーザとの関連付け [2-7](#)
- チャンネル グループ、取得
 - すべて [2-15](#)
 - すべてのチャンネル [2-16](#)

つ

- 追加
 - VTG への VTG [2-6](#)
 - VTG へのチャンネル [2-4](#)
 - VTG への無線 [2-5](#)
 - VTG へのユーザ [2-6](#)
 - ユーザ グループへのユーザ [2-6](#)

通知

VTG ユーザ

すべて [2-31](#)1人 [2-31, 2-32](#)

プリファレンス

取得 [2-24](#)設定 [2-36](#)通知ポリシー、実行 [2-14](#)ユーザ [2-13](#)

無線

VTG への追加 [2-5](#)関連付けられたユーザ [2-26](#)取得 [2-22](#)取得、すべて [2-17](#)ユーザとの関連付け [2-7](#)

て

デジタル ID

取得 [2-20](#)設定 [2-35](#)デジタルパスワード、設定 [2-35](#)

電話機

取得 [2-20](#)ユーザからの解除 [2-33](#)

に

認証 [1-6](#)

ひ

非アクティブ化、VTG [2-10](#)

ほ

ポリシー

実行 [2-15](#)実行ステータス [2-21](#)取得 [2-16, 2-21](#)ポリシーの実行 [2-15](#)

む

無効化

チャンネル [2-13](#)

め

メンバー

VTG、1 をダイヤル [2-12](#)VTG、ダイヤル [2-11](#)

ゆ

有効化

チャンネル [2-13](#)ユーザ [2-14](#)

ユーザ

ops ビュー

取得 [2-19](#)割り当て [2-34](#)VTG からの削除 [2-33](#)VTG への追加 [2-6](#)関連付けられた VTG [2-30](#)関連付けられた電話機 [2-20](#)関連付けられたポリシー [2-21](#)関連付けられた無線 [2-22, 2-26](#)削除 [2-10](#)作成 [2-8](#)取得、すべて [2-18](#)消音 [2-37](#)消音解除 [2-37](#)ステータス [2-26](#)ダイヤルプリファレンス [2-23, 2-34](#)チャンネルの関連付け [2-7](#)通知プリファレンス [2-24, 2-36](#)デジタル ID [2-20, 2-35](#)

- ディジット パスワード [2-35](#)
- 電話機の分離 [2-33](#)
- 物理アドレスの追加 [2-36](#)
- 無効 [2-30](#)
- 無効化 [2-13](#)
- 無線の関連付け [2-7](#)
- 有効 [2-30](#)
- 有効化 [2-14](#)
- ユーザ グループへの追加 [2-6](#)
- ロール [2-25](#)
- ユーザ グループ
 - 作成 [2-9](#)
 - 取得
 - すべて [2-17](#)
 - メンバー [2-24](#)
 - ユーザの追加 [2-6](#)
- ユーザ ステータス、取得 [2-26](#)
- ユーザ ロール、取得 [2-25](#)

ろ

- ログ、API 呼び出し [1-7](#)

