



INDEX

-
- ### A
- [Activate Incident VTG] ボタン **3-46**
 - [Activate VTG] ボタン **3-40**
 - [Add a Channel] ポップアップ ウィンドウ **3-65**
 - [Add an Image] ポップアップ ウィンドウ **3-73**
 - [Add a Radio] ポップアップ ウィンドウ **3-71**
 - [Add a User] ポップアップ ウィンドウ **3-67**
 - [Add a Video] ポップアップ ウィンドウ **3-75**
 - [Add a VTG] ポップアップ ウィンドウ **3-70**
 - [All Mute] ボタン **3-100**
 - All Talk
 - VTG の選択 **3-19**
 - インシデントの選択 **3-22**
 - チャンネルの選択 **3-13**
 - 無線の選択 **3-16**
 - リソースの選択 **3-100, 3-107**
 - [All Talk] PTT ボタン **3-101**
 - All Talk およびパッチ コントロール エリア
 - 場所 **3-100**
 - 非表示 **3-101**
 - 表示 **3-101**
 - Authentication.log ログ ファイル **2-10**
-
- ### C
- [Call] ボタン **3-97**
 - ChannelActivity.log ログ ファイル **2-10**
 - Cisco IPICS サーバ
 - Cisco IPICS サーバからのインストールプログラム
のダウンロード **2-3**
 - Cisco IPICS サーバの IP アドレス **3-58**
 - Cisco IPICS ロール、Cisco IPICS ロールが使用可能な
IPICS Dispatch Console の機能 **1-8**
 - Cisco Security Agent (CSA) **1-2**
 - [Ctrl] ボタン、シリアル制御無線用 **3-28**
-
- ### D
- [Deactivate Incident VTG] ボタン **3-46**
 - [Deactivate VTG] ボタン **3-40**
 - DebugLog.Txt ログ ファイル **2-10**
 - [Dial] ボタン、VTG 内 **3-41**
 - [DTMF] ボタン **3-102**

-
- ## E
- [Emergency] ボタン [3-31](#)
 - [Emergency] ポップアップ ウィンドウ [3-109](#)
 - [Event Log] タブ [3-50](#)
-
- ## F
- [File] メニュー [3-5](#)
-
- ## H
- [Help] メニュー [3-6](#)
 - High Availability (HA)
 - 説明 [1-10](#)
 - 動作 [1-10](#)
 - [Hld] ボタン [3-97](#)
-
- ## I
- IDC
 - 「IPICS Dispatch Console」を参照
 - IDCTrace.txt ログ ファイル [2-9](#)
 - [Incident Details] タブ
 - 表示 [3-21, 3-43, 3-90](#)
 - [Incidents] タブ
 - [Incidents] タブ上の項目 [3-87](#)
 - [Incidents] タブへのアクセス [1-6](#)
 - IPICS Connect
 - アクセス [3-31](#)
 - アラート [3-38](#)
 - グループ エイリアス [3-36](#)
 - コール [3-37](#)
 - 直接接続番号 [3-36](#)
 - ページ [3-38](#)
 - [IPICS Connect] タブ [3-35](#)
 - IPICS Dispatch Console
 - High Availability (HA) [1-10](#)
 - IPICS Dispatch Console からのログアウト [1-5](#)
 - IPICS Dispatch Console へのログイン [1-3](#)
 - Keep on Top [3-58](#)
 - [Region] タブ [3-7](#)
 - アップグレード [1-10](#)
 - アンインストール [2-6](#)
 - 色テーマ [3-57](#)
 - インストール
 - ガイドライン [2-2](#)
 - ディレクトリ [2-2](#)
 - 手順 [2-4](#)
 - インストール プログラム [2-3](#)
 - インストール プログラム、ダウンロード [2-3](#)
 - オフライン モード [1-7, 3-99](#)
 - オンライン モード [1-7, 3-99](#)
 - 概要 [1-1](#)
 - 起動 [1-3](#)
 - 緊急モード [3-107](#)

修復 **2-7**
 終了 **1-5**
 テーマ **3-56, 3-57**
 動作モード **1-7, 3-99**
 バージョン **3-6**
 メイン ウィンドウ **3-2**
 メニュー バー **3-5**
 ユーザタイプによる使用可能な機能 **1-8**
 ログ ファイル **2-9**

K

[Keep on Top] チェックボックス **3-58**

N

Network Interface Card (NIC)、選択 **3-64**

Network Time Protocol (NTP) サーバ **1-2**

[Notify] ボタン **3-41**

P

[Patch] ボタン **3-101**

Platinum ユーザ ライセンス **1-6**

[Policies] タブ **3-91**

[Policy Execution Status] タブ

説明 **3-52**

表示 **3-52**

PTT

All Talk **3-101**

VTG **3-17**

インシデント **3-20**

チャンネル **3-11**

無線 **3-14, 3-26, 3-30**

リソース **3-106**

Push-to-Talk

「PTT」を参照

R

[Radio Details] タブ

シリアル制御無線 **3-27**

トーン制御無線 **3-24**

表示 **3-15**

[Records per Page] フィールド **3-58**

[Region] タブ **3-7**

[Release] ボタン **3-31**

Repeater or Talkaround (RTA)、無線 **3-32**

[Reserve] ボタン **3-31**

[Res] ボタン **3-97**

RunIDC.exe プロセス **1-2**

RX ミュート

VTG **3-41**

インシデント **3-47**

S

Serial Radio Control Interface (SRCI)

アクセス **3-28**緊急モード **3-111**[Server Address] フィールド **3-58**

[Settings] タブ

[Themes] オプション **3-56, 3-57**音声接続オプション **3-58**キー割り当てオプション **3-61**さまざまなオプション **3-57**説明 **3-54**ネットワーク設定オプション **3-64**表示 **3-54**[Show Rx Times] チェックボックス **3-57**Silver ユーザ ライセンス **1-6**

U

[Unpatch] ボタン **3-101**[Upload an Image] ポップアップ ウィンドウ **3-78**[Upload a Video] ポップアップ ウィンドウ **3-79**USB DSP ヘッドセット、IPICS Dispatch Console での使用 **2-14**

V

VAD

VTG 内 **3-40**インシデント内の VAD **3-46**[View] メニュー **3-5**VLC メディア プレーヤー **1-2**

Voice Activity Detection

「VAD」を参照

[Volume] マスタ スライダー **3-100**VTG **3-87**PTT **3-17**RX ミュート **3-41**VAD **3-40**アイコン **3-17**アクティブ化 **3-40**移動 **3-19**音声再生 **3-18**音声選択 **3-18**作成 **3-87**受信インジケータ **3-19**状態 **3-39**説明 **3-40**送信インジケータ **3-19**タイトル **3-40**ダイヤルアウト **3-41**

追加

VTG の追加 **3-70**VTG への追加 **3-70**インシデントへの追加 **3-70**チャンネルの追加 **3-65**無線の追加 **3-71**

ユーザの追加 **3-67**

通知 **3-41**

電源オン **3-16**

トラフィック **3-19**

名前 **3-17**

パッチ **3-18**

非アクティブ化 **3-40**

ミュート **3-18**

ラッチ **3-17, 3-40**

リソース

- 削除 **3-43**
- ステータス **3-42**
- タイプ **3-42**
- 追加 **3-43**
- フィルタリング **3-43**

リッスン オンリー **3-40**

[VTG Details] タブ

- 機能 **3-38**
- 表示 **3-18, 3-38, 3-87**

[VTGs] タブ

- [VTGs] タブ上の項目 **3-85**
- [VTGs] タブへのアクセス **1-6**

W

WaveEngine.exe プロセス **1-2**

WAVE Engine サービス

- 再起動 **2-8**
- ステータス、決定 **2-8**

説明 **2-7**

トラスト **1-2**

Windows タイム サービス **1-2**

Y

YouTube ビデオ

- ソース URL **3-81**
- 表示 **3-84**

あ

アイコン

- VTG **3-17**
- インシデント **3-20**
- チャンネル **3-10**
- 無線 **3-13**

アカウントのロックアウト **2-13**

アクティブ化

- VTG **3-40**
- インシデント VTG **3-46**
- ポリシー **3-92**

アップグレード、IPICS Dispatch Console **1-10**

アップロード

- Cisco IPICS サーバへの画像のアップロード **3-78**
- Cisco IPICS サーバへのビデオのアップロード **3-79**

アラート

- IPICS Connect からの **3-38**
 - 構成されたトーン **3-101**
 - メッセージ **3-111**
 - アラート トーン
 - VTG の選択 **3-19**
 - インシデントの選択 **3-22**
 - ダウンロード **2-2**
 - チャンネルの選択 **3-13**
 - 無線の選択 **3-16**
 - リソースの選択 **3-100, 3-107**
 - アラート ポップアップ ウィンドウ **3-111**
 - アンインストール、IPICS Dispatch Console **2-6**
 - 暗号化、無線 **3-27**
 - アンミュート ボタン
 - VTG **3-18**
 - インシデント **3-21**
 - グローバル **3-100**
 - チャンネル **3-12**
 - 無線 **3-15**
 - リソース **3-106**
-
- い**
- 移動
 - インシデント **3-21**
 - リソース **3-8, 3-9, 3-104, 3-107**
 - インシデント **3-91**
 - PTT **3-20**
 - RX ミュート **3-47**
 - VAD **3-46**
 - VTG の追加 **3-70**
 - アイコン **3-20**
 - アクティブ **1-9**
 - 移動 **3-21**
 - 音声再生 **3-21**
 - 音声選択 **3-21**
 - 概要 **1-9**
 - 作成 **3-91**
 - 受信インジケータ **3-22**
 - 説明 **1-9, 3-46**
 - 送信インジケータ **3-22**
 - タイトル **3-46**
 - チャンネルのインシデントへの追加 **3-65**
 - 追加
 - 画像の追加 **3-73**
 - ビデオの追加 **3-75**
 - 無線の追加 **3-71**
 - ユーザの追加 **3-67**
 - 電源オン **3-19**
 - トラフィック **3-22**
 - 名前 **3-20**
 - パッチ **3-21**
 - 非アクティブ **1-9**
 - ミュート **3-21**
 - ラッチ **3-20, 3-47**
 - リソース
 - 削除 **3-49**
 - ステータス **3-48**

- タイプ **3-48**
 - 追加 **3-49**
 - フィルタリング **3-49**
 - リッスン オンリー **3-46**
 - インシデント VTG
 - アクティブ化 **3-46**
 - ステート **3-45**
 - 説明 **1-9, 3-44**
 - 非アクティブ化 **3-46**
 - インストール、IPICS Dispatch Console **2-4**
 - インストール ディレクトリ、必要な権限 **2-2**
 - インストール プログラム、ダウンロード **2-3**
-
- お**
- オフライン モード **1-7, 3-99**
 - 音声
 - 音量 **3-23, 3-83, 3-100**
 - 受信時刻 **3-106**
 - 出力デバイス **3-58**
 - 入力デバイス **3-60**
 - マスタ コントロール **3-99**
 - 音声再生
 - VTG **3-18**
 - インシデント **3-21**
 - 音声の保存 **3-23**
 - コントロール **3-22**
 - コントロールの非表示 **3-12, 3-15, 3-18, 3-21, 3-23**
 - コントロールの表示 **3-12, 3-15, 3-18, 3-21**
 - 説明 **3-22**
 - チャンネル **3-12**
 - 無線 **3-15**
 - 音声接続オプション **3-58**
 - 音声選択
 - VTG **3-18**
 - インシデント **3-21**
 - 無線 **3-15**
 - リソース **3-106**
 - 音声の選択
 - チャンネル **3-12**
 - 音声の品質、ガイドライン **2-16**
 - オンライン モード **1-7, 3-99**
 - 音量、音声 **3-23, 3-83, 3-100**
-
- か**
- 画像
 - Cisco IPICS サーバへのアップロード **3-78**
 - インシデント内の画像 **3-48**
 - インシデントへの追加 **3-73**
 - 表示 **3-48**

き

- キー割り当て [3-61](#)
- 起動、IPICS Dispatch Console [1-3](#)
- 機能、ユーザが使用可能な機能 [1-8](#)
- 緊急モード
 - IPICS Dispatch Console [3-107](#)
 - インジケータ [3-108](#)
 - 応答
 - Cisco IPICS Dispatch Console からの
応答 [3-109](#)
 - SRCI からの応答 [3-111](#)
 - クリア [3-110, 3-111](#)
 - 肯定応答 [3-111](#)
 - シリアル制御無線 [3-34](#)
 - 説明 [3-107](#)
- 緊急モードのクリア [3-110, 3-111](#)
- 緊急ログ [3-110](#)

<

- クライアント PC
 - Network Interface Card (NIC) [3-64](#)
 - ガイドライン [1-2](#)
 - クライアント PC の音声デバイス [3-60](#)
 - クライアント PC の時刻 [3-98](#)
 - 説明 [1-2](#)
- グループ エイリアス、IPICS Connect [3-36](#)

こ

- 肯定応答、緊急モード [3-111](#)
- 項目タブ エリア [3-84](#)
 - 非表示 [3-85](#)
 - 表示 [3-85](#)
- コール
 - IPICS Connect からのコール [3-37](#)
 - 電話をかける [3-97](#)

さ

- 最終コール送信 [3-106](#)
- 再生、音声
 - 「音声再生」を参照
- 削除
 - VTG リソース [3-43](#)
 - インシデント リソース [3-49](#)
- さまざまなオプション [3-57](#)

し

- 時刻、クライアント PC の時刻 [3-98](#)
- システム情報エリア
 - 場所 [3-98](#)
 - 非表示 [3-98](#)
 - 表示 [3-98](#)
- 修復、IPICS Dispatch Console [2-7](#)
- 受信インジケータ

VTG [3-19](#)

インシデント [3-22](#)

チャンネル [3-13](#)

無線 [3-16, 3-27, 3-34](#)

リソース [3-106](#)

シリアル制御無線、[Radio Details] タブ [3-27](#)

インシデント、All Talk、パッチ、アラート トーン用 [3-22](#)

チャンネル、All Talk、パッチ、アラート トーン用 [3-13](#)

無線、All Talk、パッチ、アラート トーン用 [3-16](#)

リソース、All Talk、パッチ、アラート トーン用 [3-100, 3-107](#)

す

スキャン [3-26, 3-30](#)

ステータス

VTG リソースのステータス [3-42](#)

インシデント リソースのステータス [3-48](#)

シリアル制御無線 [3-35](#)

ステート、IPICS Dispatch Console のステート [1-7, 3-99](#)

すべてのロール、すべてのロールが使用可能な IPICS Dispatch Console の機能 [1-8](#)

せ

セカンダリ Cisco IPICS サーバ [1-10](#)

セキュア

チャンネル [3-10](#)

無線 [3-13](#)

接続性、ガイドライン [2-12](#)

選択

VTG、All Talk、パッチ、アラート トーン用 [3-19](#)

そ

送信インジケータ

VTG [3-19](#)

インシデント [3-22](#)

チャンネル [3-13](#)

無線 [3-16, 3-27, 3-34](#)

リソース [3-107](#)

送信モード、無線 [3-33](#)

た

ダーク テーマ [3-57](#)

タイム スタンプ、音声受信のタイム スタンプ [3-106](#)

ダイヤルアウト アクション、VTG 内 [3-41](#)

ダイヤルパッドとチャンネルパッチ エリア

ダイヤルパッドとチャンネルパッチ エリアへのアクセス [1-8](#)

非表示 [3-94](#)

表示 [3-93, 3-94](#)

ダウンロード

IPICS Dispatch Console **2-3**

アラート トーン **2-2**

無線上のチャネル **3-26, 3-31**

ラッチ **3-11**

直接接続番号、IPICS Connect 用 **3-36**

ち

チェックボックスのオン

VTG **3-19**

インシデント **3-22**

チャネル **3-13**

無線 **3-16**

リソース **3-107**

チャネル

PTT **3-11**

アイコン **3-10**

移動 **3-12**

音声再生 **3-12**

音声の選択 **3-12**

関連するインシデント **3-12**

受信インジケータ **3-13**

セキュア **3-10**

送信インジケータ **3-13**

追加

VTG への追加 **3-65**

インシデントへの追加 **3-65**

電源オン **3-10**

トラフィック **3-13**

名前 **3-10**

パッチ **3-12**

ミュート **3-12**

つ

追加 **3-87, 3-91**

VTG **3-87**

VTG の VTG への追加 **3-70**

VTG のインシデントへの追加 **3-70**

VTG リソース **3-43**

インシデント **3-91**

インシデント リソース **3-49**

画像のインシデントへの追加 **3-73**

チャネルの VTG への追加 **3-65**

チャネルのインシデントへの追加 **3-65**

ビデオのインシデントへの追加 **3-75**

無線の VTG への追加 **3-71**

無線のインシデントへの追加 **3-71**

ユーザの VTG への追加 **3-67**

ユーザのインシデントへの追加 **3-67**

リソースの VTG への追加 **3-65**

リソースのインシデントへの追加 **3-65**

通知アクション、VTG 内 **3-41**

て

ディスプレイパッチャ ロール、ディスプレイパッチャ ロールが使用可能な IPICS Dispatch Console の機能 **1-8**

テーマ

オプション [3-56, 3-57](#)

ダーク [3-57](#)

ライト [3-57](#)

電源オフ

リソース [3-104](#)

電源オン

VTG [3-16](#)

インシデント [3-19](#)

チャンネル [3-10](#)

無線 [3-13](#)

リソース [3-9](#)

電源オン、リソース [3-104](#)

電源がオフのリソース [3-9](#)

電力レベル、無線 [3-27, 3-34](#)

と

トーン制御無線

DTMF トーン [3-102](#)

[Radio Details] タブ [3-24](#)

トラフィック

VTG [3-19](#)

インシデント [3-22](#)

チャンネル [3-13](#)

無線 [3-16, 3-27, 3-34](#)

な

名前

VTG [3-17](#)

インシデント [3-20](#)

無線 [3-26, 3-30](#)

ね

ネットワーク設定 [3-64](#)

は

パスワードの有効期限切れ [2-13](#)

パッチ

VTG [3-18](#)

VTG の選択 [3-19](#)

インシデント [3-21](#)

インシデントの選択 [3-22](#)

ダイヤルパッドとチャンネルパッチエリア内 [3-97](#)

チャンネルの選択 [3-13](#)

無線 [3-15](#)

無線の選択 [3-16](#)

リソース [3-101](#)

リソースの選択 [3-100, 3-107](#)

ひ

非アクティブ化

VTG **3-40**

インシデント VTG **3-46**

ビデオ

Cisco IPICS サーバへのアップロード **3-79**

YouTube **3-81, 3-84**

インシデント内のビデオ **3-48**

インシデントへの追加 **3-75**

タイプ **3-76**

表示 **3-48**

フォーマット **3-80**

非表示

All Talk およびパッチ コントロール エリア **3-101**

項目タブ エリア **3-85**

システム情報エリア **3-98**

ダイヤルパッドとチャンネルパッチ エリア **3-94**

マスタ音声コントロール エリア **3-99**

表示

All Talk およびパッチ コントロール エリア **3-101**

項目タブ エリア **3-85**

システム情報エリア **3-98**

ダイヤルパッドとチャンネルパッチ エリア **3-94**

マスタ音声コントロール エリア **3-99**

リージョン リスト **3-102, 3-104**

ふ

フィルタリング

VTG リソース **3-43**

インシデント リソース **3-49**

プライマリ Cisco IPICS サーバ **1-10**

へ

ページ、IPICS Connect **3-38**

ヘッドセット

USB DSP **2-14**

可聴ハム **2-17**

クライアント PC への接続 **2-16**

タイプ **2-16**

ヘッドセットの音声セッティング **2-17**

ほ

ホットキー、割り当て **3-61**

ポリシー

アクティブ化 **3-92**

アラートメッセージ **3-111**

ま

マイク

IPICS Dispatch Console での使用 **2-15**

タイプ **2-16**

マスタ音声コントロールエリア

- 場所 **3-99**
- 非表示 **3-99**
- 表示 **3-99**

み

ミュート

- VTG **3-18**
- インシデント **3-21**
- すべて **3-100**
- チャンネル **3-12**
- 無線 **3-15**
- リソース **3-106**

ミュート ボタン

- VTG **3-18**
- インシデント **3-21**
- グローバル **3-100**
- チャンネル **3-12**
- 無線 **3-15**
- リソース **3-106**

む

無線

- PTT **3-14**
- アイコン **3-13**
- 移動 **3-15**
- 音声再生 **3-15**

- 音声選択 **3-15**
- 関連するインシデント **3-15**
- 受信インジケータ **3-16**
- シリアル制御

[Ctrl] ボタン **3-28**

[Emergency] ボタン **3-31**

PTT **3-30**

Repeater or Talkaround
(RTA) **3-32**

緊急モード **3-34**

受信インジケータ **3-34**

使用できるチャンネル **3-31**

スキャン **3-30**

ステータス **3-35**

送信インジケータ **3-34**

送信モード **3-33**

電力レベル **3-34**

トラフィック **3-34**

名前 **3-30**

モニタ **3-32**

予約 **3-30, 3-31**

リリース **3-31**

セキュア **3-13**

送信インジケータ **3-16**

追加

VTG への追加 **3-71**

インシデントへの追加 **3-71**

電源オン **3-13**

トーン制御

PTT **3-26**

暗号化 [3-27](#)
 受信インジケータ [3-27](#)
 使用できるチャネル [3-26](#)
 スキャン [3-26](#)
 送信インジケータ [3-27](#)
 電力レベル [3-27](#)
 トラフィック [3-27](#)
 名前 [3-26](#)
 モニタ [3-27](#)
 トラフィック [3-16](#)
 名前 [3-13](#)
 パッチ [3-15](#)
 ミュート [3-15](#)
 ラッチ [3-14](#)

め

メイン ウィンドウ [3-2](#)
 メニュー バー [3-5](#)

も

モニタ、無線 [3-27, 3-32](#)

ゆ

ユーザ
 VTG への追加 [3-67](#)
 インシデントへの追加 [3-67](#)

ユーザ、使用可能な機能 [1-8](#)

ら

ライセンス
 Platinum [1-6](#)
 Silver [1-6](#)
 ライト テーマ [3-57](#)
 ラッチ
 VTG [3-17, 3-40](#)
 インシデント [3-20, 3-47](#)
 チャネル [3-11](#)
 無線 [3-14](#)
 リソース [3-107](#)
 ラッチ ボタン
 VTG [3-17](#)
 インシデント [3-20](#)
 チャネル [3-11](#)
 無線 [3-14](#)
 リソース [3-107](#)

り

リージョン [3-8](#)
 リージョン リスト
 非表示 [3-102, 3-104](#)
 表示 [3-102, 3-104](#)
 リージョンの折りたたみ表示 [3-104](#)
 リージョンの展開表示 [3-104](#)

リソースの移動 **3-104, 3-107**
 リザーブ、シリアル制御無線 **3-30, 3-31**
 リソース
 PTT **3-106**
 VTG **3-16**
 VTG からの削除 **3-43**
 VTG 内 **3-42**
 VTG への追加 **3-43**
 アイコン **3-9**
 移動 **3-9, 3-104, 3-107**
 インシデント **3-19**
 インシデントからの削除 **3-49**
 インシデント内のリソース **3-48**
 インシデントへの追加 **3-49**
 音声選択 **3-106**
 受信インジケータ **3-106**
 送信インジケータ **3-107**
 チャンネル **3-10**
 追加
 VTG への追加 **3-65**
 インシデントへの追加 **3-65**
 電源
 オフ **3-9**
 オン **3-9**
 電源オフ **3-104**
 電源オン **3-9, 3-104**
 パッチ **3-101**
 ミュート **3-106**
 無線 **3-13**

ラッチ **3-107**
 リッスン オンリー
 VTG **3-40**
 インシデント **3-46**
 リリース、シリアル制御無線 **3-31**

ろ

ロール
 すべて **1-8**
 ディスプレイ **1-8**
 ログアウト、IPICS Dispatch Console からのログアウト **1-5**
 ログイン、IPICS Dispatch Console へのログイン **1-3**
 ログ ファイル
 Authentication.log **2-10**
 ChannelActivity.log **2-10**
 Cisco IPICS サーバへのアップロード **2-10**
 DebugLog.Txt **2-10**
 IDCTrace.txt **2-9**

