



I N D E X

A

- [Activate Incident VTG] ボタン [3-43](#)
- [Activate VTG] ボタン [3-37](#)
- [Add a Channel] ポップアップ ウィンドウ [3-63](#)
- [Add an Image] ポップアップ ウィンドウ [3-71](#)
- [Add a Radio] ポップアップ ウィンドウ [3-70](#)
- [Add a User] ポップアップ ウィンドウ [3-66](#)
- [Add a Video] ポップアップ ウィンドウ [3-73](#)
- [Add a VTG] ポップアップ ウィンドウ [3-68](#)
- [All Mute] ボタン [3-93](#)
- Authentication.log ログ ファイル [2-9](#)

C

- [Call] ボタン [3-91](#)
- ChannelActivity.log ログ ファイル [2-10](#)
- Cisco IPICS サーバ
 - Cisco IPICS サーバからのインストールプログラムのダウンロード [2-4](#)
 - Cisco IPICS サーバの IP アドレス [3-62](#)
- Cisco IPICS ロール、Cisco IPICS ロールが使用可能な IPICS Dispatch Console の機能 [1-8](#)

- Cisco Security Agent (CSA) [1-2](#)
- [Ctrl] ボタン、シリアル制御無線用 [3-27](#)

D

- [Deactivate Incident VTG] ボタン [3-43](#)
- [Deactivate VTG] ボタン [3-37](#)
- DebugLog.Txt ログ ファイル [2-10](#)
- [Dial] ボタン、VTG 内 [3-38](#)
- [DTMF] ボタン [3-95](#)

E

- [Emergency] ボタン [3-29](#)
- [Emergency] ポップアップ ウィンドウ [3-102](#)
- [Event Log] タブ [3-46](#)

F

- [File] メニュー [3-4](#)

H

[Help] メニュー [3-5](#)

High Availability (HA)

説明 [1-10](#)

動作 [1-10](#)

[Hid] ボタン [3-91](#)

I

IDC

「IPICS Dispatch Console」を参照

IDCTrace.txt ログ ファイル [2-9](#)

[Incident Details] タブ

表示 [3-21](#), [3-40](#), [3-86](#)

[Incidents] タブ

[Incidents] タブ上の項目 [3-84](#)

[Incidents] タブへのアクセス [1-6](#)

IPICS Connect

アクセス [3-29](#)

アラート [3-35](#)

グループ エイリアス [3-33](#)

コール [3-34](#)

直接接続番号 [3-34](#)

ページ [3-35](#)

[IPICS Connect] タブ [3-33](#)

IPICS Dispatch Console

High Availability (HA) [1-10](#)

IPICS Dispatch Console からのログアウト [1-5](#)

IPICS Dispatch Console へのログイン [1-3](#)

Keep on Top [3-62](#)

Platinum ユーザ ライセンス [1-6](#)

[Region] タブ [3-6](#)

Silver ユーザ ライセンス [1-6](#)

アップグレード [1-10](#)

アンインストール [2-6](#)

色テーマ [3-53](#)

インストール

ガイドライン [2-2](#)

手順 [2-4](#)

ディレクトリ [2-2](#)

インストール プログラム [2-4](#)

インストール プログラム、ダウンロード [2-4](#)

オフライン モード [1-7](#), [3-92](#)

オンライン モード [1-7](#), [3-92](#)

概要 [1-1](#)

起動 [1-3](#)

緊急モード [3-101](#)

終了 [1-5](#)

テーマ [3-52](#)

動作モード [1-7](#), [3-92](#)

バージョン [3-5](#)

メイン ウィンドウ [3-2](#)

メニュー バー [3-4](#)

ユーザ タイプによる使用可能な機能 [1-8](#)

ライセンス タイプ [1-6](#)

ログ ファイル [2-8](#)

K

[Keep on Top] チェックボックス [3-62](#)

N

Network Interface Card (NIC)、選択 [3-59](#)

Network Time Protocol (NTP) サーバ [1-2](#)

[Notify] ボタン [3-38](#)

P

[Patch] ボタン [3-95](#)

Platinum ユーザ ライセンス [1-6](#)

[Policies] タブ [3-87](#)

[Policy Execution Status] タブ

説明 [3-48](#)

表示 [3-48](#)

PTT

VTG [3-16](#)

VTG の選択 [3-18](#)

インシデント [3-19](#)

インシデントの選択 [3-21](#)

チャンネル [3-10](#)

チャンネルの選択 [3-12](#)

ボタン [3-95](#)

無線 [3-13, 3-25, 3-28](#)

無線の選択 [3-15](#)

リソース [3-99](#)

リソースの選択 [3-94, 3-100](#)

PTT およびパッチ コントロール エリア
場所 [3-94](#)

非表示 [3-94](#)

表示 [3-94](#)

[PTT] ボタン [3-95](#)

Push-to-Talk

「PTT」を参照

R

[Radio Details] タブ

シリアル制御無線 [3-26](#)

トーン制御無線 [3-23](#)

表示 [3-15](#)

[Records per Page] フィールド [3-62](#)

[Region] タブ [3-6](#)

[Release] ボタン [3-29](#)

Repeater or Talkaround (RTA)、無線 [3-30](#)

[Reserve] ボタン [3-29](#)

[Res] ボタン [3-91](#)

RunIDC.exe プロセス [1-2](#)

RX ミュート

VTG [3-38](#)

インシデント [3-43](#)

S

Serial Radio Control Interface (SRCI)

アクセス [3-27](#)緊急モード [3-104](#)[Server Address] フィールド [3-62](#)

[Settings] タブ

[Themes] オプション [3-52](#)音声接続オプション [3-53](#)キー割り当てオプション [3-56](#)さまざまなオプション [3-62](#)説明 [3-50](#)ダイヤラチャンネル音声オプション [3-60](#)ネットワーク設定オプション [3-59](#)表示 [3-50](#)[Show Rx Times] チェックボックス [3-62](#)Silver ユーザ ライセンス [1-6](#)**U**[Unpatch] ボタン [3-95](#)[Upload an Image] ポップアップ ウィンドウ [3-75](#)[Upload a Video] ポップアップ ウィンドウ [3-77](#)USB DSP ヘッドセット、IPICS Dispatch Console での使用 [2-14](#)**V**

VAD

VTG 内 [3-37](#)インシデント内の VAD [3-43](#)[View] メニュー [3-4](#)VLC メディア プレーヤー [1-2](#)

Voice Activity Detection

「VAD」を参照

[Volume] マスタ スライド [3-93](#)VTG [3-84](#)PTT [3-16](#)RX ミュート [3-38](#)VAD [3-37](#)アイコン [3-16](#)アクティブ化 [3-37](#)移動 [3-18](#)音声再生 [3-17](#)音声選択 [3-17](#)作成 [3-84](#)受信インジケータ [3-18](#)状態 [3-37](#)説明 [3-37](#)送信インジケータ [3-18](#)タイトル [3-37](#)ダイヤルアウト [3-38](#)

追加

VTG の追加 [3-68](#)VTG への追加 [3-68](#)

インシデントへの追加 **3-68**

チャンネルの追加 **3-63**

無線の追加 **3-70**

ユーザの追加 **3-66**

通知 **3-38**

電源オン **3-15**

トラフィック **3-18**

名前 **3-16**

パッチ **3-18**

非アクティブ化 **3-37**

ミュート **3-17**

ラッチ **3-17, 3-37**

リソース

削除 **3-40**

ステータス **3-39**

タイプ **3-39**

追加 **3-40**

フィルタリング **3-40**

リッスン オンリー **3-37**

[VTG Details] タブ

機能 **3-36**

表示 **3-18, 3-36, 3-84**

[VTGs] タブ

[VTGs] タブ上の項目 **3-82**

[VTGs] タブへのアクセス **1-6**

W

WaveEngine.exe プロセス **1-2**

WAVE Engine サービス

再起動 **2-7**

ステータス、決定 **2-7**

説明 **2-7**

トラスト **1-2**

Windows タイム サービス **1-2**

Y

YouTube ビデオ

ソース URL **3-79**

表示 **3-81**

あ

アイコン

VTG **3-16**

インシデント **3-19**

チャンネル **3-9**

無線 **3-13**

アカウントのロックアウト **2-12**

アクティブ化

VTG **3-37**

インシデント VTG **3-43**

ポリシー **3-88**

アップグレード、IPICS Dispatch
Console **1-10**

アップロード

Cisco IPICS サーバへの画像のアップロード **3-75**

Cisco IPICS サーバへのビデオのアップロード **3-77**

アラート

IPICS Connect からの **3-35**

構成されたトーン **3-95**

メッセージ **3-104**

アラート トーン

VTG の選択 **3-18**

インシデントの選択 **3-21**

ダウンロード **2-2**

チャンネルの選択 **3-12**

無線の選択 **3-15**

リソースの選択 **3-94, 3-100**

アラート ポップアップ ウィンドウ **3-104**

アンインストール、IPICS Dispatch Console **2-6**

暗号化、無線 **3-26**

アンミュート ボタン

VTG **3-17**

インシデント **3-20**

グローバル **3-93**

チャンネル **3-11**

無線 **3-14**

リソース **3-99**

い

移動

インシデント **3-21**

リソース **3-7, 3-8, 3-97, 3-100**

インシデント

PTT **3-19**

RX ミュート **3-43**

VAD **3-43**

VTG の追加 **3-68**

アイコン **3-19**

アクティブ **1-9**

移動 **3-21**

音声再生 **3-20**

音声選択 **3-20**

概要 **1-9**

作成 **3-86**

ジャーナル **3-45**

受信インジケータ **3-21**

説明 **1-9, 3-43**

送信インジケータ **3-21**

タイトル **3-42**

チャンネルのインシデントへの追加 **3-63**

追加

画像の追加 **3-71**

ビデオの追加 **3-73**

無線の追加 **3-70**

ユーザの追加 **3-66**

電源オン **3-18**

トラフィック **3-21**

名前 **3-19**

パッチ **3-21**

非アクティブ **1-9**

ミュート **3-20**

- ラッチ [3-20, 3-43](#)
 - リソース
 - 削除 [3-45](#)
 - ステータス [3-44](#)
 - タイプ [3-44](#)
 - 追加 [3-45](#)
 - フィルタリング [3-45](#)
 - リッスン オンリー [3-43](#)
 - インシデント VTG
 - アクティブ化 [3-43](#)
 - ステート [3-42](#)
 - 説明 [1-9, 3-41](#)
 - 非アクティブ化 [3-43](#)
 - インストール、IPICS Dispatch Console [2-4](#)
 - インストール ディレクトリ、必要な権限 [2-2](#)
 - インストール プログラム、ダウンロード [2-4](#)
-
- お**
- オフライン モード [1-7, 3-92](#)
 - 音声
 - 音量 [3-22, 3-80, 3-93](#)
 - 出力デバイス [3-53](#)
 - 受信時刻 [3-99](#)
 - 入力デバイス [3-55](#)
 - マスタ コントロール [3-93](#)
 - 音声再生
 - VTG [3-17](#)
 - インシデント [3-20](#)
 - 音声の保存 [3-22](#)
 - コントロール [3-21](#)
 - コントロールの非表示 [3-11, 3-14, 3-17, 3-20, 3-22](#)
 - コントロールの表示 [3-11, 3-14, 3-17, 3-20](#)
 - 説明 [3-21](#)
 - チャネル [3-11](#)
 - ビープ音 [3-21](#)
 - 無線 [3-14](#)
 - 音声接続オプション [3-53](#)
 - 音声選択
 - VTG [3-17](#)
 - インシデント [3-20](#)
 - 無線 [3-14](#)
 - リソース [3-100](#)
 - 音声の選択
 - チャネル [3-11](#)
 - 音声の品質、ガイドライン [2-16](#)
 - オンライン モード [1-7, 3-92](#)
 - 音量、音声 [3-22, 3-80, 3-93](#)
-
- か**
- 画像
 - Cisco IPICS サーバへのアップロード [3-75](#)
 - インシデント内の画像 [3-44](#)
 - インシデントへの追加 [3-71](#)
 - 表示 [3-44](#)

き

- キー割り当て [3-56](#)
- 起動、IPICS Dispatch Console [1-3](#)
- 機能、ユーザが使用可能な機能 [1-8](#)
- 緊急モード
 - IPICS Dispatch Console [3-101](#)
 - インジケータ [3-101](#)
 - 応答
 - Cisco IPICS Dispatch Console からの
応答 [3-102](#)
 - SRCI からの応答 [3-104](#)
 - クリア [3-103, 3-104](#)
 - 肯定応答 [3-103](#)
 - シリアル制御無線 [3-32](#)
 - 説明 [3-101](#)
- 緊急モードのクリア [3-103, 3-104](#)
- 緊急ログ [3-103](#)

く

- クライアント PC
 - Network Interface Card (NIC) [3-59](#)
 - ガイドライン [1-2](#)
 - クライアント PC の音声デバイス [3-55](#)
 - クライアント PC の時刻 [3-92](#)
 - 説明 [1-2](#)
- グループ エイリアス、IPICS Connect [3-33](#)

こ

- 肯定応答、緊急モード [3-103](#)
- 項目タブ エリア
 - 説明 [3-82](#)
 - 非表示 [3-82](#)
 - 表示 [3-82](#)
- コール
 - IPICS Connect からのコール [3-34](#)
 - 電話をかける [3-91](#)

さ

- 最終コール送信 [3-99](#)
- 再生、音声
 - 「音声再生」を参照
- 削除
 - VTG リソース [3-40](#)
 - インシデント リソース [3-45](#)

し

- システム情報エリア
 - 場所 [3-92](#)
 - 非表示 [3-92](#)
 - 表示 [3-92](#)
- シリアル制御無線、[Radio Details] タブ [3-26](#)
- 時刻、クライアント PC の時刻 [3-92](#)

ジャーナル

インシデント内のジャーナル **3-46**

インシデントへの追加 **3-43, 3-45**

エントリ **3-45**

定義 **3-45**

受信インジケータ

VTG **3-18**

インシデント **3-21**

チャンネル **3-12**

無線 **3-15, 3-26, 3-32**

リソース **3-99**

接続性、ガイドライン **2-12**

選択

PTT、パッチ、アラート トーンのための VTG の選択 **3-18**

PTT、パッチ、アラート トーンのための インシデントの選択 **3-21**

PTT、パッチ、アラート トーンのための チャンネルの選択 **3-12**

PTT、パッチ、アラート トーンのための 無線の選択 **3-15**

PTT、パッチ、アラート トーンのための リソースの選択 **3-94, 3-100**

す

スキャン **3-25, 3-28**

ステータス

VTG リソースのステータス **3-39**

インシデント リソースのステータス **3-44**

シリアル制御無線 **3-32**

ステート、IPICS Dispatch Console のステート **1-7, 3-92**

すべてのロール、すべてのロールが使用可能な IPICS Dispatch Console の機能 **1-8**

せ

セカンダリ Cisco IPICS サーバ **1-10**

セキュア

チャンネル **3-9**

無線 **3-13**

そ

送信インジケータ

VTG **3-18**

インシデント **3-21**

チャンネル **3-12**

無線 **3-15, 3-26, 3-32**

リソース **3-100**

送信モード、無線 **3-31**

た

タイム スタンプ、音声受信のタイム スタンプ **3-99**

ダーク テーマ **3-53**

ダイヤラチャンネル音声 **3-60**

ダイヤラアウト アクション、VTG 内 **3-38**

ダイヤルパッドとチャンネルパッチエリア

ダイヤルパッドとチャンネルパッチエリア
へのアクセス [1-8](#)

非表示 [3-89](#)

表示 [3-88, 3-89](#)

ダウンロード

IPICS Dispatch Console [2-4](#)

アラート トーン [2-2](#)

電源オン [3-9](#)

トラフィック [3-12](#)

名前 [3-9](#)

パッチ [3-11](#)

ミュート [3-11](#)

無線上のチャンネル [3-25, 3-29](#)

ラッチ [3-10](#)

直接接続番号、IPICS Connect 用 [3-34](#)

ち

チェックボックスのオン

VTG [3-18](#)

インシデント [3-21](#)

チャンネル [3-12](#)

無線 [3-15](#)

リソース [3-100](#)

チャンネル

PTT [3-10](#)

アイコン [3-9](#)

移動 [3-11](#)

音声再生 [3-11](#)

音声の選択 [3-11](#)

関連するインシデント [3-11](#)

受信インジケータ [3-12](#)

セキュア [3-9](#)

送信インジケータ [3-12](#)

追加

VTG への追加 [3-63](#)

インシデントへの追加 [3-63](#)

つ

追加

VTG [3-84](#)

VTG の VTG への追加 [3-68](#)

VTG のインシデントへの追加 [3-68](#)

VTG リソース [3-40](#)

インシデント [3-86](#)

インシデント リソース [3-45](#)

画像のインシデントへの追加 [3-71](#)

チャンネルの VTG への追加 [3-63](#)

チャンネルのインシデントへの追加 [3-63](#)

ビデオのインシデントへの追加 [3-73](#)

無線の VTG への追加 [3-70](#)

無線のインシデントへの追加 [3-70](#)

ユーザの VTG への追加 [3-66](#)

ユーザのインシデントへの追加 [3-66](#)

リソースの VTG への追加 [3-63](#)

リソースのインシデントへの追加 [3-63](#)

通知アクション、VTG 内 [3-38](#)

て

テーマ

オプション [3-52](#)

ダーク [3-53](#)

ライト [3-53](#)

ディスパッチャ ロール、ディスパッチャ ロールが使用可能な IPICS Dispatch Console の機能 [1-8](#)

電源オフ、リソース [3-97](#)

電源オン

VTG [3-15](#)

インシデント [3-18](#)

チャンネル [3-9](#)

無線 [3-12](#)

リソース [3-8](#)

電源オン、リソース [3-97](#)

電源がオフのリソース [3-8](#)

電力レベル、無線 [3-26, 3-32](#)

と

トーン制御無線

DTMF トーン [3-95](#)

[Radio Details] タブ [3-23](#)

トラフィック

VTG [3-18](#)

インシデント [3-21](#)

チャンネル [3-12](#)

無線 [3-15, 3-26, 3-32](#)

な

名前

VTG [3-16](#)

インシデント [3-19](#)

無線 [3-25, 3-28](#)

ね

ネットワーク設定 [3-59](#)

は

パスワードの有効期限切れ [2-12](#)

パッチ

VTG [3-18](#)

VTG の選択 [3-18](#)

インシデント [3-21](#)

インシデントの選択 [3-21](#)

ダイヤル パッドとチャンネル パッチ エリア内 [3-91](#)

チャンネルの選択 [3-12](#)

無線 [3-15](#)

無線の選択 [3-15](#)

リソース [3-95](#)

リソースの選択 [3-94, 3-100](#)

ひ

非アクティブ化

VTG [3-37](#)

インシデント VTG [3-43](#)

非表示

PTT およびパッチ コントロール エリア [3-94](#)

項目タブ エリア [3-82](#)

システム情報エリア [3-92](#)

ダイヤル パッドとチャネル パッチ エリア [3-89](#)

マスタ音声コントロール エリア [3-93](#)

表示

PTT およびパッチ コントロール エリア [3-94](#)

項目タブ エリア [3-82](#)

システム情報エリア [3-92](#)

ダイヤル パッドとチャネル パッチ エリア [3-89](#)

マスタ音声コントロール エリア [3-93](#)

リージョン リスト [3-96, 3-97](#)

ビーブ音、音声の再生中 [3-21](#)

ビデオ

Cisco IPICS サーバへのアップロード [3-77](#)

YouTube [3-79, 3-81](#)

インシデント内のビデオ [3-44](#)

インシデントへの追加 [3-73](#)

タイプ [3-74](#)

表示 [3-44](#)

フォーマット [3-78](#)

ふ

フィルタリング

VTG リソース [3-40](#)

インシデント リソース [3-45](#)

プライマリ Cisco IPICS サーバ [1-10](#)

へ

ヘッドセット

USB DSP [2-14](#)

可聴ハム [2-16](#)

クライアント PC への接続 [2-16](#)

タイプ [2-16](#)

ヘッドセットの音声セッティング [2-17](#)

ページ、IPICS Connect [3-35](#)

ほ

ホット キー、割り当て [3-56](#)

ポリシー

アクティブ化 [3-88](#)

アラート メッセージ [3-104](#)

ま

マイク

IPICS Dispatch Console での使用 [2-15](#)

タイプ [2-16](#)

マスタ音声コントロール エリア

場所 [3-93](#)

非表示 [3-93](#)

表示 [3-93](#)

み

ミュート

VTG [3-17](#)

インシデント [3-20](#)

すべて [3-93](#)

チャンネル [3-11](#)

無線 [3-14](#)

リソース [3-99](#)

ミュート ボタン

VTG [3-17](#)

インシデント [3-20](#)

グローバル [3-93](#)

チャンネル [3-11](#)

無線 [3-14](#)

リソース [3-99](#)

む

無線

PTT [3-13](#)

アイコン [3-13](#)

移動 [3-15](#)

音声再生 [3-14](#)

音声選択 [3-14](#)

関連するインシデント [3-15](#)

シリアル制御

[Ctrl] ボタン [3-27](#)

[Emergency] ボタン [3-29](#)

PTT [3-28](#)

Repeater or Talkaround (RTA) [3-30](#)

緊急モード [3-32](#)

使用できるチャンネル [3-29](#)

受信インジケータ [3-32](#)

スキャン [3-28](#)

ステータス [3-32](#)

送信インジケータ [3-32](#)

送信モード [3-31](#)

電力レベル [3-32](#)

トラフィック [3-32](#)

名前 [3-28](#)

モニタ [3-30](#)

予約 [3-28, 3-29](#)

リリース [3-29](#)

受信インジケータ [3-15](#)

セキュア [3-13](#)

送信インジケータ **3-15**

追加

VTG への追加 **3-70**

インシデントへの追加 **3-70**

電源オン **3-12**

トーン制御

PTT **3-25**

暗号化 **3-26**

使用できるチャネル **3-25**

受信インジケータ **3-26**

スキャン **3-25**

送信インジケータ **3-26**

電力レベル **3-26**

トラフィック **3-26**

名前 **3-25**

モニタ **3-26**

トラフィック **3-15**

名前 **3-13**

パッチ **3-15**

ミュート **3-14**

ラッチ **3-14**

め

メイン ウィンドウ **3-2**

メニュー バー **3-4**

も

モニタ、無線 **3-26, 3-30**

ゆ

ユーザ

VTG への追加 **3-66**

インシデントへの追加 **3-66**

ユーザ、使用可能な機能 **1-8**

ら

ライセンス

Platinum **1-6**

Silver **1-6**

ライト テーマ **3-53**

ラッチ

VTG **3-17, 3-37**

インシデント **3-20, 3-43**

チャネル **3-10**

無線 **3-14**

リソース **3-100**

ラッチ ボタン

VTG **3-17**

インシデント **3-20**

チャネル **3-10**

無線 **3-14**

リソース **3-100**

り

- リージョン **3-7**
- リージョン リスト
 - 非表示 **3-96, 3-97**
 - 表示 **3-96, 3-97**
 - リージョンの折りたたみ表示 **3-97**
 - リージョンの展開表示 **3-97**
 - リソースの移動 **3-97, 3-100**
- リザーブ、シリアル制御無線 **3-28, 3-29**
- リソース
 - PTT **3-99**
 - VTG **3-15**
 - VTG 内 **3-39**
 - VTG からの削除 **3-40**
 - VTG への追加 **3-40**
 - アイコン **3-8**
 - 移動 **3-8, 3-97, 3-100**
 - インシデント **3-18**
 - インシデントからの削除 **3-45**
 - インシデント内のリソース **3-44**
 - インシデントへの追加 **3-45**
 - 音声選択 **3-100**
 - 受信インジケータ **3-99**
 - 送信インジケータ **3-100**
 - チャンネル **3-9**
 - 追加
 - VTG への追加 **3-63**
 - インシデントへの追加 **3-63**

電源

- オフ **3-8**
- オン **3-8**
- 電源オフ **3-97**
- 電源オン **3-8, 3-97**
- パッチ **3-95**
- ミュート **3-99**
- 無線 **3-12**
- ラッチ **3-100**
- リッスン オンリー
 - VTG **3-37**
 - インシデント **3-43**
- リリース、シリアル制御無線 **3-29**

ろ

- ロール
 - すべて **1-8**
 - ディスプレイパッチャ **1-8**
- ログアウト、IPICS Dispatch Console からのログアウト **1-5**
- ログイン、IPICS Dispatch Console へのログイン **1-3**
- ログ ファイル
 - Authentication.log **2-9**
 - ChannelActivity.log **2-10**
 - Cisco IPICS サーバへのアップロード **2-10**
 - DebugLog.Txt **2-10**
 - IDCTrace.txt **2-9**

