



はじめに

概要

このマニュアルでは、Cisco IPICS Dispatch Console の概要、インストール方法、操作方法の詳細について説明しており、関連するアクティビティについても紹介しています。Cisco IPICS Dispatch Console は、Cisco IP Interoperability and Collaboration System (IPICS) のコンポーネントです。これにより、クライアント PC 上で稼動する画面上のインターフェイスから、Cisco IPICS のリソースの管理および Cisco IPICS のインシデントの制御ができるようになります。

マニュアルの構成

このマニュアルの構成は、次のとおりです。

第 1 章「概要」

Cisco IPICS Dispatch Console の概要、操作方法、コンポーネントについて紹介します。また、Cisco IPICS Dispatch Console の起動方法と終了方法、アップグレード、使用上のガイドラインについても説明します。

第2章「Cisco IPICS Dispatch Console のインストール、設定、およびメンテナンス」	Cisco IPICS Dispatch Console のインストールおよびアンインストールの方法について説明します。動作の最適化に関する情報も記載されています。
第3章「Cisco IPICS Dispatch Console のリファレンス」	Cisco IPICS Dispatch Console のウィンドウ、メニュー、機能、オプションに関する詳細を説明します。

マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート

マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、その他の有用な情報について、毎月更新される『*What's New in Cisco Product Documentation*』を参照してください。このマニュアルには、シスコの新規および改訂版の技術マニュアルの一覧も示されています。マニュアルは次の URL から入手できます。

<http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html>

『*What's New in Cisco Product Documentation*』は RSS フィードとして購読できます。また、リーダー アプリケーションを使用してコンテンツがデスクトップに直接配信されるように設定することもできます。RSS フィードは無料のサービスです。シスコは現在、RSS バージョン 2.0 をサポートしています。