



INDEX

A

ABNF、定義 [5-1](#)

APCO、定義 [5-1](#)

B

BSC、定義 [5-1](#)

BS、定義 [5-1](#)

C

COTS、定義 [5-1](#)

D

DVR、定義 [5-1](#)

H

HLR、定義 [5-1](#)

Homed、定義 [5-1](#)

I

IP、定義 [5-1](#)

ISSI、定義 [5-1](#)

M

MR、定義 [5-2](#)

MS、定義 [5-2](#)

N

Network Controller の説明 [1-1](#)

NIF、定義 [5-2](#)

NLR

定義 [5-2](#)

パラメータ [3-8](#)

NMS、定義 [5-2](#)

NTP、定義 [5-2](#)

P

P25CC、定義 [5-2](#)

P25、定義 [5-2](#)

PCCT、定義 [5-2](#)

PSTN、定義 [5-2](#)

PTT、定義 [5-2](#)

R

RFSS、定義 [5-2](#)

RF、定義 [5-2](#)

RNC

NLR インターフェイス [2-1](#)

アプリケーション [3-16](#)

インストール [1-3](#)

インターフェイス、概要 [2-1](#)

ウォッチドッグを使用した起動と停止 [3-16](#)

グローバル パラメータ [3-3](#)

コンフィギュレーション ファイルの更新 [3-3](#)

手動による実行 [3-17](#)

他の RFSS へのインターフェイス [2-2](#)

定義 [5-2](#)

トラブルシューティング

「could not create sip stack」エラーが表示される [4-2](#)

NLR 以外のエンティティと通信できない [4-3](#)

NLR と通信できない [4-3](#)

rnc.config 内のエントリが見つからない [4-2](#)

起動できない [4-1](#)

ローカル RFSS 内のサイトへのインターフェイス [2-1](#)

ロギング [2-2](#)

RNC コンフィギュレーション ファイルの更新 [3-3](#)

RPM

定義 [5-2](#)

パッケージのインストールがハングアップする [4-4](#)

RSSI、定義 [5-3](#)

RTP

スタック パラメータ [3-10](#)

定義 [5-3](#)

Rx、定義 [5-3](#)

S

SGID、定義 [5-3](#)

SG、定義 [5-3](#)

SIP

スタック パラメータ [3-6](#)

定義 [5-3](#)

SNMP

アラームとアラート [3-17](#)

定義 [5-3](#)

マネージャがアラームまたはアラートを受信しない [4-4](#)

SR、定義 [5-3](#)

SU [5-3](#)

SUID、定義 [5-3](#)

T

Tx、定義 [5-3](#)

V

VLR、定義 [5-3](#)

W

WACN、定義 [5-3](#)

い

インターフェイス

RNC から NLR への [2-1](#)

RNC から他の RFSS への [2-2](#)

RNC からローカル RFSS 内のサイトへの [2-1](#)

う

ウォッチドッグを使用した RNC の起動と停止 [3-16](#)

さ

サブスクリバ、定義 [5-3](#)

し

手動による RNC の実行 [3-17](#)

す

スタック パラメータ

RTP [3-10](#)

SIP [3-6](#)

ステータス識別子、定義 [5-3](#)

せ

設定

NTP [3-15](#)

システム ウォッチドッグ [3-13](#)
 システム ホスト ファイル [3-2](#)
 障害管理のための SNMP [3-14](#)
 情報の収集 [3-1](#)
 ホーム RFSS 情報のための NLR [3-11](#)

そ

ソフトウェア、RNC のインストール [1-3](#)
 ソフトウェア プラットフォーム要件 [1-3](#)

と

トラブルシューティング

monit コマンドが重複を報告する [4-3](#)
 RNC が NLR 以外のエンティティと通信できない [4-3](#)
 RNC が NLR と通信できない [4-3](#)
 RNC で rnc.config 内のエントリが見つからない [4-2](#)
 RNC に「could not create sip stack」エラーが表示される [4-2](#)
 RNC を起動できない [4-1](#)
 SNMP マネージャがアラームまたはアラートを受信しない [4-4](#)

は

ハードウェア プラットフォーム要件 [1-2](#)

ふ

プラットフォーム要件

ソフトウェア [1-3](#)
 ハードウェア [1-2](#)

ほ

訪問者、定義 [5-4](#)

め

メディア コントローラ パラメータ [3-9](#)

も

文字列定義 [3-11](#)

ゆ

ユーザの表示と RNC ログイン [2-2](#)
 ユニット ID、定義 [5-4](#)

ろ

ロケーション識別子、定義 [5-2](#)

