



はじめに

このマニュアルでは、Cisco RFSS Network Controller (RNC) の機能について説明します。これには、その主な特徴の詳細や、このアプリケーションのインストール、設定、および使用方法が含まれます。

対象読者

このマニュアルは、Cisco RFSS Network Controller を配置または操作する必要があるユーザおよび開発者を対象としています。また、読者に次の項目に関する実用的な知識があることを前提としています。

- 無線テクノロジー。
- APCO P25 標準。
- RFSS Network Controller および関連するアプリケーションで使用されるオペレーティング システム。
- シスコのコア ネットワーク機能。

マニュアルの構成

このマニュアルの構成は、次のとおりです。

第 1 章「はじめに」	RFSS Network Controller の主な機能のほか、システム ハードウェアおよびオペレーティング システムの要件について説明します。
第 2 章「インターフェイス」	ネットワーク インターフェイス、イベント ログ、ハードウェアやネットワークのステータス インジケータを含む Network Controller の各側面について説明します。
第 3 章「設定」	RFSS Network Controller の設定方法に関する情報を提供します。
第 4 章「トラブルシューティング」	新しいインストール、設定、またはアップグレードの後、RNC を正しく動作させるために解決することが必要になる可能性のある最も一般的な問題のいくつかについて説明します。

**(注)**

このユーザ ガイドでは、RFSS Network Controller のすべてのアプリケーションおよび設定を扱っているわけではなく、トラブルシューティングの項では、システムの配置中に発生する可能性のある最も一般的な問題のいくつかについてのみ説明しています。

マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート

マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、その他の有用な情報について、次の URL で、毎月更新される『*What's New in Cisco Product Documentation*』を参照してください。シスコの新規および改訂版の技術マニュアルの一覧も示されています。

<http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html>