



サポートされる PID

PID	説明
ASR920-S-M=	ASR 920 Metro Access サービス ペーパー PAK
ASR920-S-I=	ASR 920 Metro IP Access サービス ペーパー PAK
ASR920-S-A=	ASR 920 Advanced Metro IP Access サービス ペーパー PAK
ASR920-ATM=	ASR 920 ATM ライセンス ペーパー PAK
ASR920-1588	ASR 920 IEEE 1588-2008 BC/MC ライセンス ペーパー PAK
ASR920-1588=	ASR 920 IEEE 1588-2008 BC/MC ライセンス ペーパー PAK
ASR920-1G-12	Cisco ASR920 シリーズ : 12 ポート GE ライセンス ペーパー PAK
ASR920-1G-12=	Cisco ASR920 シリーズ : 12 ポート GE ライセンス ペーパー PAK
ASR920-10G-2=	Cisco ASR920 シリーズ : 2 ポート 10GE ライセンス ペーパー PAK
ASR920-12G-2-10G	Cisco ASR920 シリーズ : 12 ポート 1GE および 2 ポート 10GE ライセンス
ASR920-S-I-A=	ASR 920 Metro IP ~ Advanced Metro IP Access ペーパー PAK
ASR920-S-M-I=	ASR 920 Metro Access ~ Metro IP Access ペーパー PAK
ASR920-S-M-A=	ASR 920 Metro Access ~ Advanced Metro IP Access ペーパー PAK
L-ASR920-S-M=	ASR 920 Metro Access Services E-Delivery PAK
L-ASR920-S-I=	ASR 920 Metro IP Access Services E-Delivery PAK
L-ASR920-S-A=	ASR 920 Advanced Metro IP Access Services E-Delivery PAK
L-ASR920-ATM=	ASR 920 ATM ライセンス E-Delivery PAK
L-ASR920-1588=	ASR 920 IEEE 1588-2008 BC/MC ライセンス E-Delivery PAK

PID	説明
L-ASR920-S-M-A=	ASR 920 Metro Access ～ Adv Metro IP Access E-Delivery PAK
L-ASR920-S-I-A=	ASR 920 Metro IP ～ Advanced Metro IP Access E-Delivery PAK
L-ASR920-S-M-I=	ASR 920 Metro Access ～ Metro IP Access E-Delivery PAK
L-ASR920-1G-12=	Cisco ASR920 シリーズ : 12 ポート GE ライセンス E-Delivery PAK
L-ASR920-10G-2=	Cisco ASR920 シリーズ : 2 ポート 10GE ライセンス E-Delivery PAK
電源ケーブル	
CAB-AC-SA	電源コード : 南アフリカ、16/10A、250V、1830mm、-40C ～ +85C
CAB-AC-ARG	電源コード : アルゼンチン、10A、250V、2500mm、-40C ～ +85C
CAB-AC-ISR	電源コード : イスラエル、16/10A、250V、2500mm、-40C ～ +85C
CAB-AC-TAI	電源コード : 台湾、15/10A、125V、2500mm、-40C ～ +85C
CAB-AC-CHI	電源コード : 中国、10A、250V、2500mm、-40C ～ +85C
CAB-AC-KOR	電源コード : 韓国、16/10A、125V、2500mm、-40C ～ +85C
CAB-AC-EUR	電源コード : ヨーロッパ、16/10A、250V、2500mm、-40C ～ +85C
CAB-AC-ITL	電源コード : イタリア、10A、250V、2500mm、-40C ～ +85C
CAB-AC-UK	電源コード : 英国、13/10A、250V、2500mm、-40C ～ +85C
CAB-AC-AUS	電源コード : オーストラリア、10A、250V、2500mm、-40C ～ +85C
CAB-AC-US	電源コード : 米国、15A、125V、2500mm、-40C ～ +85C
CAB-AC-BRA	電源コード : ブラジル、10A、250V、2500mm、-40C ～ +85C
CAB-AC-IND	電源コード : インド、16/10A、250V、2500mm、-40C ～ +85C
CAB-AC-SUI	電源コード : スイス、10A、250V、2500mm、-40C ～ +85C

表 1: サポートされる PID : アクセサリキット

PID	説明
A920-RCKMT-ETSI	Cisco ASR 920 用 ETSI ラック マウント オプション
A920-RCKMT-ETSI=	Cisco ASR 920 用 ETSI ラック マウント オプション、スペア
A920-RCKMT-19	Cisco ASR 920 用 EIA 19 インチ ラックマウント オプション

PID	説明
A920-RCKMT-19=	Cisco ASR 920 用 EIA 19 インチ ラックマウント オプション、スペア
A920-RCKMT-23	Cisco ASR 920 用 EIA 23 インチ ラックマウント オプション
A920-RCKMT-23=	Cisco ASR 920 用 EIA 23 インチ ラックマウント オプション、スペア
A900-CONS-KIT-U	ASR 900 USB コンソール ケーブル キット
A900-CONS-KIT-U=	ASR 900 USB コンソール ケーブル キット、スペア
A920-CONS-KIT-S	ASR 920 シリアル コンソール ケーブル キット
A920-CONS-KIT-S=	ASR 920 シリアル コンソール ケーブル キット、スペア
ASR920-CBL-BRKT	19 インチおよび 23 インチ ラックマウント用 ASR 920 ケーブル ブラケット
ASR920-CBL-BRKT=	19 インチおよび 23 インチ ラックマウント用 ASR 920 ケーブル ブラケット (スペア)
ASR920-CBL-BRKT-E	ETSI ラックマウント用 ASR 920 ケーブル ブラケット
ASR920-CBL-BRKT-E=	ETSI ラックマウント用 ASR 920 ケーブル ブラケット (スペア)
A920-DRIP-TRAY	ASR 920 防火しずくトレイ : モジュール
A920-DRIP-TRAY=	ASR 920 防火しずくトレイ : モジュール、スペア
A900-DCAP-SFP-L=	ASR 920 SFP ダストキャップ、スペア (注) SFP ポートを使用しない場合は、未使用のポートに対して SFP ダストキャップを取り付けます。
A900-DCAP-RJ45-L=	ASR 920 RJ-45 ダストキャップ、スペア (注) RJ-45 ポートを使用しない場合は、未使用のポートに対して RJ-45 ダストキャップを取り付けます。
A900-DCAP-USB-L=	ASR 920 USB ダストキャップ、スペア (注) USB ポートを使用しない場合は、未使用のポートに対して USB ダストキャップを取り付けます。

