



## はじめに

---

この項では、このマニュアルの目的について説明し、関連する製品とサービスの詳細情報へのリンクを示します。

- [目標 \(i ページ\)](#)
- [機能およびコマンドに関する重要事項 \(i ページ\)](#)
- [関連資料 \(i ページ\)](#)
- [表記法 \(ii ページ\)](#)
- [マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート \(iv ページ\)](#)

## 目標

このガイドでは、Cisco 8300 シリーズセキュアルータの概要と、これらのルータに含まれるさまざまな機能の設定方法について説明します。

## 機能およびコマンドに関する重要事項

(コンフィギュレーションガイドで説明されている) ルータで使用可能な機能などの Cisco IOS XE ソフトウェアの詳細については、[Cisco IOS XE 17S Software のドキュメントセット](#)を参照してください。

特定の機能のサポートを確認するには、Cisco Feature Navigator を使用します。詳細については、[Cisco Feature Navigator](#)を参照してください。

特定の Cisco IOS XE コマンドの参照情報については、『[Cisco IOS Master Command List, All Releases](#)』を参照してください。

## 関連資料

- [Hardware Installation Guide for the Cisco 8300 Series Secure Routers](#)
- [Release Notes for the Cisco 8300 Series Secure Routers](#)

## コマンド

ほとんどのプラットフォームでは、Cisco IOS XE コマンドのルックアンドフィールと使用法は Cisco IOS コマンドと同じです。特定の Cisco IOS XE コマンドの参照情報については、『[Cisco IOS Master Command List, All Releases](#)』を参照してください。

## 機能

ルータは Cisco IOS XE ソフトウェアを実行します。このソフトウェアは複数のプラットフォームで使用されます。特定の機能のサポートを確認するには、Cisco Feature Navigator ツールを使用します。詳細については、[Cisco Feature Navigator](#)を参照してください。

# 表記法

このマニュアルでは、次の表記法を使用しています。

表記法	説明
^ または <b>Ctrl</b>	^ および <b>Ctrl</b> シンボルは、Ctrl キーを表します。たとえば、 <b>^D</b> または <b>Ctrl+D</b> というキーの組み合わせは、 <b>Ctrl</b> キーを押しながら <b>D</b> キーを押すことを意味します。キーは大文字で表記されていますが、大文字と小文字の区別はありません。
<i>string</i>	ストリングは、イタリックで示される引用符を付けない一組の文字です。たとえば、SNMP コミュニティストリングとして <b>public</b> を設定する場合、ストリングの前後には引用符を使用しません。引用符を使用すると、その引用符も含めてストリングとみなされます。

コマンド構文の説明には、次の表記法を使用しています。

表記法	説明
ボールド	ユーザが入力するコマンドおよびキーワードを示します。
イタリック体	イタリック体の文字は、ユーザが値を指定する引数です。
[x]	省略可能な要素（キーワードまたは引数）は、角かっこで囲んで示しています。

表記法	説明
	縦棒で区切られている場合、複数の任意または必須のキーワードまたは引数から、1つを選択します。
[x y]	角カッコで囲まれ、縦棒で区切られたキーワードまたは引数は、任意の選択肢です。
{x y}	波カッコで囲まれ、縦棒で区切られたキーワードまたは引数は、必須の選択肢です。

省略可能または必須の要素内に、さらに省略可能または必須の選択肢を含める場合は、角カッコや波カッコを入れ子にして示しています。次に例を示します。

表記法	説明
[x {y z}]	角カッコ内の波カッコおよび縦棒は、任意の要素内の必須の選択肢です。

例では、次の表記法を使用しています。

表記法	説明
screen	画面に表示される情報の例は、Courier フォントで表します。
<b>bold screen</b>	ユーザの入力が必要なテキストの例は、太字の Courier フォントで表します。
<>	山カッコで囲まれたテキストは、パスワードなど、画面に出力されないテキストを表します。
!	行の先頭にある感嘆符 (!) は、コメント行を表します。(また、いくつかのプロセスでも、Cisco IOS XE ソフトウェアにより感嘆符が表示されることがあります)。
[]	角カッコは、システム プロンプトに対するデフォルトの応答です。



**注意** 「要注意」です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述されています。



(注) 「注釈」です。役立つ情報や、このマニュアル以外の参照資料などを紹介しています。

## マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート

- シスコからタイムリーな関連情報を受け取るには、[Cisco Profile Manager](#) でサインアップしてください。
- 重要な技術によりビジネスに必要な影響を与えるには、[Cisco Services](#) [英語] にアクセスしてください。
- サービスリクエストを送信するには、[Cisco Support](#) [英語] にアクセスしてください。
- 安全で検証済みのエンタープライズクラスのアプリケーション、製品、ソリューション、およびサービスを探して参照するには、[Cisco Marketplace](#) にアクセスしてください。
- 一般的なネットワーク、トレーニング、認定関連の出版物を入手するには、[Cisco Press](#) [英語] にアクセスしてください。
- 特定の製品または製品ファミリの保証情報を探すには、[Cisco Warranty Finder](#) にアクセスしてください。

## 翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。