



INDEX

数字

- 10 [1-3](#)
- 10BASE-T [1-3](#)
- 802.11b/g 統合型無線モジュール [1-3, 1-6](#)

A

- AC 電源接続 [4-1](#)
- ADSL over ISDN ポート
 - 説明 [1-3](#)
- ADSL over POTS ポート
 - 説明 [1-3](#)
- AUX ポート
 - 接続 [4-8](#)
 - 説明 [4-7](#)

D

- DSLAM [1-3](#)
- dying gasp 機能 [1-3](#)

E

- ESD
 - 静電気防止用リストストラップ [2-3](#)
 - 損傷の防止 [2-3](#)

F

- Fast Ethernet WAN ポート
 - 説明 [1-3](#)

G

- G.SHDSL ポート
 - 説明 [1-3](#)
- Gasp [1-3](#)

I

- ISDN BRI
 - ケーブル仕様 [4-4](#)
- ISDN S/T ポート
 - 説明 [1-3](#)

L

- LAN
 - インターフェイス タイプ [4-4](#)
 - 接続 [4-2](#)
- LED
 - 前面パネル [6-4](#)
 - 背面パネル [6-5](#)

N

- NVRAM [1-4](#)

P

- PWR LED、Cisco 3725 [6-4](#)

U

USB ポート
説明 [1-3](#)

あ

アース接続
Cisco 3725 [3-3](#)
Cisco 3745 [3-4](#)

安全
注意事項 [2-2, 2-3](#)

安全上の警告
ワイヤレス ルータ [2-3](#)

アンテナ
サポートされている [1-6](#)
ルータへの接続 [4-8](#)

い

イーサネット ケーブル タイプ [4-4](#)

え

エラー メッセージ [6-3, 6-7](#)

お

温度、動作 [1-12](#)

か

雷に関する注意 [2-3](#)

き

機能要約 (表) [1-3](#)

く

クロス ケーブル [1-3](#)

け

警告
TN 電源システム [2-4](#)
雷発生時の警告 [2-2](#)
資格のある担当者 [2-1, 3-1, 4-1](#)
ショート (過電流) 保護機構 [4-2](#)
出入りが制限された [3-1](#)
必読のインストール手順 [2-2](#)
複数の電源装置の取り外し [2-2](#)
ワイヤレス ルータ [2-3](#)

ケーブル
ルータにおける自動検知 [1-3](#)

ケーブル、付属品 [2-7](#)

こ

高温、トラブルシューティング [6-3](#)
工具、インストールに必要な [2-7](#)
コンソール [1-3](#)
コンソール ポート
接続 [4-7](#)
説明 [1-3, 4-7](#)
梱包リスト [2-7](#)

さ

サイト
ログ、レコードの保管 [2-6](#)

し

湿度、仕様 [1-12](#)
自動検知機能 [1-3](#)

シャーシ

- アース [3-3, 3-4](#)
- 寸法 [1-12](#)
- 卓上への設置 [3-2](#)
- 閉じる [7-6](#)
- 開く [7-2](#)
- 壁面への取り付け [3-2](#)

仕様

- Cisco Blackberry [1-12](#)

す

- ストレート ケーブル [1-3](#)
- 寸法、シャーシ [1-12](#)

せ

- 静電気による損傷 [2-3](#)

静電破壊

「ESD」を参照

接続

- AC 電源 [4-1](#)
- AUX ポート [4-8](#)
- ISDN BRI [4-4](#)
- イーサネット [4-4](#)
- コンソール ポート [4-7](#)
- ネットワーク [4-3](#)
- モデム [4-8](#)

設置

- 設置環境の条件 [2-4](#)
- 卓上 [3-2](#)
- チェックリスト [2-5](#)
- 必要な工具 [2-7](#)
- 壁面への取り付け [3-2](#)

設置場所

- 環境 [2-4](#)
- 構成 [2-5](#)
- 条件 [2-4](#)

- 全方向性アンテナ [1-6](#)

た

- 卓上への設置 [3-2](#)

て

- 適合規格 [1-13](#)
- 適合性 [1-13](#)
- 電気の安全に関する注意事項 [2-2](#)
- 電源
 - 仕様 [1-12](#)
- 電源装置
 - 要件 [2-4](#)
- 電力
 - 要件 [2-4](#)
- 電話ジャック、設置時の注意 [2-3](#)

と

トラブルシューティング

- エラー メッセージ [6-3, 6-7](#)
- ケーブル [6-3](#)
- 高温 [6-3](#)
- 前面パネル LED [6-4](#)
- 電源システム [6-2](#)
- 冷却システム [6-2](#)

ね

- ネットワーク接続 [4-3](#)

は

配線

- 電話 [2-3](#)
- パッチ アンテナ [1-6](#)

ひ

表

ISDN BRI ケーブル仕様 [4-4](#)

エラー メッセージ [6-7](#)

仕様、システム [1-12](#)

前面パネルの LED [6-4](#)

電力要件 [2-4](#)

背面パネルの LED [6-5](#)

開く、シャーシ [7-2](#)

へ

壁面へのシャーシの取り付け [3-2](#)

ほ

ポート

ADSL over ISDN [1-3](#)

ADSL over POTS [1-3](#)

G.SHDSL [1-3](#)

ISDN S/T ポート [1-3](#)

コンソール [1-3](#)

ボーレート

モデム [4-8](#)

め

メモリ

コンパクト フラッシュ [1-4](#)

タイプ [1-4](#)

も

モジュール [1-3, 1-6](#)

れ

レコードの保管、サイト ログ [2-6](#)

わ

ワイヤレス [2-3](#)

ワイヤレス ルータ

サポートされているアンテナ [1-6](#)

説明 [1-6](#)