



はじめに

本書『Cisco ASR 9001 ルータ ハードウェア インストールガイド』の、この章の内容は次のとおりです。

- 「マニュアルの変更履歴」(P.vii)
- 「対象読者」(P.vii)
- 「目的」(P.vii)
- 「マニュアルの構成」(P.viii)
- 「表記法」(P.viii)
- 「マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート」(P.ix)

マニュアルの変更履歴

表 1 に、初版後、このマニュアルに加えられた技術的な変更の履歴を示します。

表 1 マニュアルの変更履歴

リビジョン	日付	変更点
OL-26701-01-J	2012 年 6 月	このマニュアルの初版

対象読者

この『Cisco ASR 9001 ルータ ハードウェア インストールガイド』は、ハードウェア設置者および Cisco ルータのシステム管理者を対象としています。

読者は、ルータの取り付けと設定、およびスイッチベースのハードウェアに関して十分なバックグラウンドを持っている必要があります。また、電気回路や配線手順に関する知識、および電子または電気機器の技術者としての経験も必要です。

目的

このマニュアルでは、ルータ ハードウェアの取り付け、基本的なスタートアップ コンフィギュレーション ファイルの作成、ルータの初めての電源投入などの手順について説明します。

マニュアルの構成

このマニュアルは、次の章および付録で構成されています。

- **第 1 章「取り付けの準備」**は、安全に関する考慮事項、必要な工具および部品、設置作業の概要、設置前に行う手順について説明します。
- **第 2 章「シャーシの開梱と取り付け」**は、ラックにシャーシを設置する手順について説明します。
- **第 3 章「モジュールおよびケーブルのシャーシへの取り付け」**は、ラックにシャーシを設置してからシャーシにカードおよびモジュールを取り付ける手順、および外部ネットワーク インターフェイス ケーブルを接続する手順について説明します。
- **第 4 章「取り付けに関するトラブルシューティング」**は、ルータ ハードウェア取り付けのトラブルシューティングに関する注意事項を示します。
- **第 5 章「Cisco ASR 9001 ルータ コンポーネントの交換」**は、ルータの主要コンポーネントと現場交換可能ユニット (FRU) の取り外しおよび取り付け手順について説明します。
- **付録 A「技術仕様」**では、ルータの物理仕様、電気仕様、および環境仕様の概要について説明します。
- **付録 B「サイト ログ」**は、ルータの運用およびメンテナンスに関する作業の記録に使用できるサイト ログ例を示します。

表記法

このマニュアルでは、次の表記法を使用します。

- **Ctrl** は、*Control* というラベルの付いたキーを表します。たとえば、**Ctrl+Z** というキーの組み合わせは、**Ctrl** キーを押しながら **Z** キーを押すことを意味します。

コマンドの説明では、次の表記法を使用しています。

- システム プロンプトが含まれている例は、ユーザがプロンプトに対してコマンドを入力する、対話型セッションを表します。次に例を示します。

```
RP/0/RSP0/CPU0:router#
```
- コマンドおよびキーワードは、**太字**で示しています。
- ユーザが値を指定する引数は、*イタリック体*で示しています。
- 角カッコ ([]) の中の要素は、省略可能です。
- 必ずいずれか 1 つを選択しなければならない必須キーワードは、波カッコ ({}) で囲み、縦棒 (|) で区切って示しています。



注意

「**要注意**」の意味です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述されています。



(注)

「**注釈**」です。役立つ情報や、このマニュアル以外の参照資料などを紹介しています。



ワンポイントアドバイス

時間を節約する方法です。記述されている操作を実行すると時間を節約できます。

**警告**

「危険」の意味です。人身事故を予防するための注意事項が記述されています。機器の取り扱い作業を行うときは、電気回路の危険性に注意し、一般的な事故防止対策に留意してください。このマニュアルに掲載されている警告の翻訳を参照するには、このデバイスに付属の『*Regulatory Compliance and Safety Information*』を参照してください。

マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート

マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、その他の有用な情報について、次の URL で、毎月更新される『*What's New in Cisco Product Documentation*』を参照してください。シスコの新規および改訂版の技術マニュアルの一覧も示されています。

<http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html>

『*What's New in Cisco Product Documentation*』は RSS フィードとして購読できます。また、リーダーアプリケーションを使用してコンテンツがデスクトップに直接配信されるように設定することもできます。RSS フィードは無料のサービスです。シスコは現在、RSS バージョン 2.0 をサポートしています。

