



機能ディレクトリの設定

機能ディレクトリ (CD) は、各データセンターで利用できるサービスを追跡し、各要求の要件を満足するうえで十分な能力を持つ利用可能なデータセンターのリストを SRE に提供します。

- [機能ディレクトリの設定, 1 ページ](#)

機能ディレクトリの設定

SRE をインストールした DC-Faicng PE に対して機能ディレクトリ (CD) を設定します。

手順の概要

1. `cd xmpp username user password pass`
2. `xmpp server type cd host hostname`

手順の詳細

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	<code>cd xmpp username user password pass</code> 例 : <code>switch(config)# cd xmpp username user-xyz password pass</code>	CD のユーザ名とパスワードを設定します。
ステップ 2	<code>xmpp server type cd host hostname</code> 例 : <code>switch(config)# xmpp server type cd host ccnsr.com</code>	CD のプロセスに対して XMPP サーバに接続する方法を指定します。

次の作業

PFM を設定します。

