



アプリケーショントラフィック クラスの PfR スケーリングの向上

アプリケーショントラフィック クラスの PfR スケーリングの向上機能は、各パフォーマンスルーティング (PfR) 境界ルータ (BR) でサポートされるアプリケーショントラフィック クラス (TC) の数に対するスケーリングの拡張機能を導入します。新しい PfR およびダイナミックルート マップ スケーリングの向上により、BR は最大 20,000 のアプリケーショントラフィック クラス (TC) と最大 500 のダイナミック ルート マップ シーケンスをサポートできます。現在は、5000 のアプリケーショントラフィック クラスと 32 のルート マップ エントリのみ許可されています。Route Processor 2 (RP2)/ESP40 では、最大 500 のブランチと 20,000 のアプリケーショントラフィック クラスを推奨します。Route Processor 1 (RP1)/ESP10 では、最大 500 のブランチと 10,000 のアプリケーショントラフィック クラスを推奨します。

- [機能情報の確認, 1 ページ](#)
- [アプリケーショントラフィック クラスの PfR スケーリングの向上の概要, 2 ページ](#)
- [アプリケーショントラフィック クラスの PfR スケーリングの向上の設定方法, 3 ページ](#)
- [アプリケーショントラフィック クラスの PfR スケーリングの向上の設定例, 7 ページ](#)
- [その他の関連資料, 7 ページ](#)
- [アプリケーショントラフィック クラスの PfR スケーリングの向上の機能情報, 8 ページ](#)

機能情報の確認

ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされているとは限りません。最新の機能情報と注意事項については、ご使用のプラットフォームとソフトウェア リリースに対応したリリース ノートを参照してください。このモジュールに記載されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリストを確認する場合は、このマニュアルの最後にある機能情報の表を参照してください。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator には、www.cisco.com/go/cfn からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

アプリケーショントラフィック クラスの PIR スケーリングの向上の概要

PIR と PBR のスケーリングの拡張機能

アプリケーショントラフィック クラスの PIR スケーリングの向上機能は、Cisco ASR 1000 シリーズルータ用の各パフォーマンスルーティング (PIR) 境界ルータ (BR) でサポートされるアプリケーショントラフィック クラス (TC) の数に対するスケーリングの拡張機能を導入します。新しい PIR およびダイナミック ルートマップ スケーリングの向上により、BR は最大 20,000 のアプリケーショントラフィック クラス (TC) と最大 500 のダイナミック ルートマップ シーケンスをサポートできます。現在は、5000 のアプリケーショントラフィック クラスと 32 のルートマップ エントリのみ許可されています。次の表は、ルート プロセッサごとの新しい最大制限値を示しています。

表 1: ルート プロセッサごとの PIR と PBR のスケーリング

ルート プロセッサ	アプリケーション TC の最大数	ルート マップ エントリの最大数
RP2/ESP40	20,000	500
RP1/ESP10	10,000	500

パフォーマンス ルーティング (PIR) マスター コントローラが監視または学習するプレフィックスの最大数をより高く設定するには、**maxprefix(PIR)** コマンドを使用します。デフォルトでは、監視するプレフィックスは 5000、学習するプレフィックスは最大 2500 に設定されますが、前述の表に示されているように、これら両方の値は、ルート プロセッサのタイプに応じて最大 20,000 に設定できます。

アプリケーショントラフィック クラスの Pfr スケーリングの向上の設定方法

Pfr アプリケーショントラフィック クラス スケーリングの設定

パフォーマンスルーティング（Pfr）が監視または学習するアプリケーショントラフィック クラスの最大数を増やすには、マスター コントローラでこのタスクを実行します。大規模なネットワークではスケーラブルなソリューションが要求されており、アプリケーショントラフィック クラスの Pfr スケーリングの向上機能は、Cisco ASR 1000 シリーズルータ用の各 Pfr 境界ルータ（BR）でサポートされるアプリケーショントラフィック クラスの数に対するスケーリングの拡張機能を導入します。新しいPfrおよびダイナミックルートマップスケーリングの向上により、BRは最大20,000のアプリケーショントラフィック クラスと最大500のダイナミックルートマップシーケンスをサポートできます。

手順の概要

1. **enable**
2. **configure terminal**
3. **pfr master**
4. **max prefix total number [learn number]**
5. **end**
6. **show platform hardware qpf active feature pbr class-group [cg-id] [class [class-id]]**

手順の詳細

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	enable 例： Device> enable	特権 EXEC モードをイネーブルにします。 • パスワードを入力します（要求された場合）。
ステップ 2	configure terminal 例： Device# configure terminal	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 3	pfr master 例： Device(config)# pfr master	Pfr マスター コントローラ コンフィギュレーション モードを開始して、マスターコントローラとしてルータを設定し、グローバル処理およびポリシーを設定します。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 4	max prefix total number [learn number] 例 : <pre>Device(config-pfr-mc)# max prefix total 15000 learn 12000</pre>	Pfr マスターコントローラが監視または学習するプレフィックスの最大数を設定します。 • この例では、Pfr は 15,000 プレフィックス（アプリケーショントラフィック クラス）を監視し、最大 12,000 プレフィックスを学習するように設定されます。
ステップ 5	end 例 : <pre>Device(config-pfr-mc)# end</pre>	Pfr マスターコントローラ コンフィギュレーション モードを終了し、特権 EXEC モードに戻ります。
ステップ 6	show platform hardware qpf active feature pbr class-group [cg-id] [class [class-id]] 例 : <pre>Device# show platform hardware qpf active feature pbr class-group 2 class 6</pre>	（任意）アクティブな Cisco QuantumFlow Processor（QFP）のポリシーベース ルーティング（PBR）クラス グループの情報を表示します。

例

次に、アクティブな Cisco QuantumFlow Processor（QFP）のポリシーベース ルーティング（PBR）クラス グループの情報を表示するために **show platform hardware qpf active feature pbr** コマンドを使用した出力例を示します。この例では、class-group 2 とクラス ID 6 に関する情報が表示されています。

```
Device# show platform hardware qpf active feature pbr class-group 2 class 6
```

```
Class ID: 6
  hw flags enabled: action, prec
  hw flags value: (0x0000000a)
  tos: 0
  precedence: 160
  nexthop: 0.0.0.0
  adj_id: 0
  table_id: 0
  extra_action_size: 0
  cpp_num: 0
  extra_ppe_addr: 0x00000000
  stats_ppe_addr: 0x8bc6a090
```

PIR と PBR のスケーリングの拡張機能の表示と検証

パフォーマンスルーティング（PIR）およびポリシーベースルーティング（PBR）アプリケーショントラフィッククラスに関するプラットフォーム固有の設定および統計情報を表示するには、このタスクを実行します。変更されたコマンドおよび既存のコマンドは、学習リストが設定されてトラフィッククラスが自動的に学習された後で、または PIR マップを使用してトラフィッククラスが手動で設定されたときにマスターコントローラに入力できます。コマンドは、任意の順番で入力できます。すべてのコマンドは、省略可能です。

手順の概要

1. **enable**
2. **show platform software pbr slot {active {class-group {all | cg-id | interface {all | name intf-name} | route-map {all | name rmap-name | sequence cgm-class-id} | statistics} | standby statistics}**
3. **show platform software route-map {client | counters | slot} {active | standby} {cgm-filter | feature-references | map | stats | summary}**
4. **show platform hardware qpf active feature pbr class-group [cg-id] [class [class-id]]**

手順の詳細

ステップ 1 enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パスワードを入力します（要求された場合）。

例：

```
Router> enable
```

ステップ 2 show platform software pbr slot {active {class-group {all | cg-id | interface {all | name intf-name} | route-map {all | name rmap-name | sequence cgm-class-id} | statistics} | standby statistics}

このコマンドは、ポリシーベースルーティング（PBR）情報を表示するために使用します。次の出力例は、組み込みサービスプロセッサのもので、すべてのアクティブなルートマップの情報が示されています。

例：

```
Device# show platform software pbr fp active route-map all

Route-map: rtmap-test
CG_id: 1, AOM obj id: 278
Sequence      CGM class ID      AOM ID      Action AOM ID
10            1                327         328
Interface                                AOM id
GigabitEthernet0/0/2                    281
Route-map: test
CG_id: 2, AOM obj id: 608
Sequence      CGM class ID      AOM ID      Action AOM ID
10            2                609         610
20            3                611         612
30            4                613         614
40            5                615         616
```

```

50          6          617          618
60          7          619          620
70          8          621          622
Interface                               AOM id
GigabitEthernet0/0/0.773                630

```

ステップ 3 **show platform software route-map {client | counters | slot} {active | standby} {cgm-filter | feature-references | map | stats | summary}**

このコマンドは、Cisco ASR 1000 シリーズ ルータのルート マップ情報に関連するプラットフォーム固有の設定および統計情報を表示するために使用します。この例では、組み込みのサービス プロセッサに関するアクティブなルート マップ機能に関する情報が表示されます。

例：

```
Device# show platform software route-map fp active feature-references
```

Name	Feature	Class-group	Class	VRF id
test	PBR	2	0	0
rtmap-test	PBR	1	0	0

ステップ 4 **show platform hardware qpf active feature pbr class-group [cg-id] [class [class-id]]**

このコマンドは、アクティブな Cisco QuantumFlow Processor (QFP) のポリシーベースルーティング (PBR) クラス グループ情報を表示するために使用します。次の出力例では、class-group 2 とクラス ID 6 に関する情報が表示されています。

例：

```
Device# show platform hardware qfp active feature pbr class-group 2 class 6
```

```

Class ID: 6
  hw flags enabled: action, prec
  hw flags value: (0x0000000a)
  tos: 0
  precedence: 160
  nexthop: 0.0.0.0
  adj_id: 0
  table_id: 0
  extra_action_size: 0
  cpp_num: 0
  extra_ppe_addr: 0x00000000
  stats_ppe_addr: 0x8bc6a090

```

アプリケーショントラフィック クラスの PfR スケーリングの向上の設定例

例：PfR アプリケーショントラフィック クラス スケーリングの設定

次の例では、PfR は 15,000 プレフィックス（アプリケーショントラフィック クラス）を監視し、最大 2500 プレフィックスを学習するように設定されます。

```
Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# pfr master
Device(config)# max prefix total 20000 learn 2500
```

その他の関連資料

関連資料

関連項目	マニュアル タイトル
Cisco IOS コマンド	『Cisco IOS Master Command List, All Releases』
Cisco IOS PfR のコマンド：コマンド構文の詳細、コマンドモード、コマンド履歴、デフォルト設定、使用上の注意事項、および例	『Cisco IOS Performance Routing Command Reference』
Cisco IOS XE Release での基本的な PfR 設定	「ベーシック パフォーマンス ルーティングの設定」 モジュール
Cisco IOS XE Release 3.1 および 3.2 の境界ルータ専用機能の設定に関する情報	「パフォーマンス ルーティング境界ルータ専用機能」 モジュール
Cisco IOS XE Release のパフォーマンス ルーティングの運用フェーズを理解するために必要な概念	「パフォーマンス ルーティングの理解」 モジュール
Cisco IOS XE Release でのアドバンスド PfR 設定	「アドバンスド パフォーマンス ルーティングの設定」 モジュール
IP SLA の概要	「Cisco IOS IP SLAs Overview」 モジュール
シスコの DocWiki コラボレーション環境の PfR 関連のコンテンツへのリンクがある PfR ホーム ページ	PfR:Home

MIB

MIB	MIB のリンク
• CISCO-PFR-MIB • CISCO-PFR-TRAPS-MIB	選択したプラットフォーム、Cisco ソフトウェア リリース、およびフィチャ セットの MIB を検索してダウンロードする場合は、次の URL にある Cisco MIB Locator を使用します。 http://www.cisco.com/go/mibs

シスコのテクニカル サポート

説明	リンク
シスコのサポートおよびドキュメンテーション Web サイトでは、ダウンロード可能なマニュアル、ソフトウェア、ツールなどのオンラインリソースを提供しています。これらのリソースは、ソフトウェアをインストールして設定したり、シスコの製品やテクノロジーに関する技術的問題を解決したりするために使用してください。この Web サイト上のツールにアクセスする際は、Cisco.com のログイン ID およびパスワードが必要です。	http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html

アプリケーショントラフィック クラスの PIR スケーリングの向上の機能情報

次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフトウェア リリース トレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェア リリースだけを示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェア リリースでもサポートされます。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェア イメージのサポートに関する情報を検索するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator には、www.cisco.com/go/cfn からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

表 2: アプリケーショントラフィック クラスの PIR スケーリングの向上の機能情報

機能名	リリース	機能情報
アプリケーショントラフィック クラスの PIR スケーリングの向上	Cisco IOS XE Release 3.8S	アプリケーショントラフィック クラスの PIR スケーリングの向上機能は、各パフォーマンスルーティング (PfR) 境界ルータでサポートされるアプリケーショントラフィック クラスの数に対するスケーリングの拡張機能を導入します。 次のコマンドが導入または変更されました。max prefix (PfR)、show platform software route-map、show platform software pbr、show platform hardware qfp active feature pbr。

