



数字

4GE SSM [1-56 ~ 1-66](#)

A

AAA

許可 [1-32](#)

サーバ [1-33, 1-44, 1-208, 1-290, 1-317, 1-463, 1-464](#)

認証 [1-42, 1-43, 1-44, 1-464](#)

メッセージ [1-30, 1-31, 1-33, 1-41, 1-42, 1-43, 1-44, 1-45, 1-208, 1-221, 1-290, 1-317](#)

ABR

バックボーン エリアのない [1-128](#)

access-list deny-flow-max コマンド [1-23](#)

access-list コマンド [1-17, 1-23, 1-109, 1-454](#)

deny-flow-max オプション [1-23](#)

interval オプション [1-23](#)

UDP ポート 53 のトラフィックの許可 [1-17, 1-23, 1-109, 1-454](#)

省略 [1-31](#)

ACL

ACL_ID [1-409](#)

ACL が設定されていない [1-364](#)

deny [1-109](#)

deny-flow [1-23](#)

SoftNP エラー [1-457](#)

WebVPN

ACL ID が見つからない [1-463](#)

解析エラー [1-400, 1-401, 1-463](#)

ユーザ認可の失敗 [1-463](#)

解析エラー [1-31](#)

拒否されたパケット [1-21](#)

クリプト マップ [1-333](#)

コンフィギュレーション エラー [1-31](#)

サポートされていないフォーマット [1-45](#)

失敗したチェック [1-32](#)

スプリット トンネル ポリシー [1-346](#)

空の ACL ダウンロード [1-31](#)

ピア IP アドレスが設定されていない [1-454](#)

ピアのコンテキスト ID [1-454](#)

プロキシ ID の不一致 [1-364](#)

メモリ不足のコンパイル [1-21](#)

ロギングの一致 [1-22](#)

ActiveX オブジェクト、フィルタリング [1-275](#)

ALLOW モードのまま、URL サーバ [1-112](#)

ARP スプーフィング攻撃 [1-140](#)

ARP パケットの不一致 [1-211](#)

ARP ポイズニング攻撃 [1-211](#)

Auto Update URL 到達不能 [1-309](#)

C

clear コマンド

local-host オプション [1-216](#)

conduit コマンド

permit ICMP オプション [1-18](#)

configure コマンド [1-39](#)

config コマンド [1-39](#)

CTIQBE

サポートされていないバージョン [1-314](#)

接続オブジェクト割り当て済み [1-313](#)

D

deny

IP スプーフィング [1-18](#)
 TCP (接続なし) [1-18](#)
 アドレスからアドレスまでの IP [1-17](#)
 外部からの着信 [1-17](#)
 クエリーまたは応答による着信 UDP [1-17](#)
 セルフ ルート [1-17](#)
 着信 ICMP [1-18](#)
 着信 UDP [1-16](#)

DNS HINFO Request 攻撃 [1-194](#)
 DNS Request for All Records 攻撃、すべての記録の [1-194](#)
 DNS Zone Transfer from High Port 攻撃 [1-194](#)
 DNS Zone Transfer 攻撃 [1-194](#)
 DNS クエリーまたは応答が拒否される [1-17](#)
 DoS 攻撃 [1-23, 1-83, 1-217](#)

E

Easy VPN リモート
 SUA
 イネーブル化 [1-306](#)
 ディセーブル化 [1-306, 1-307](#)
 XAUTH イネーブル化 [1-307](#)
 スプリット ネットワーク エントリ重複 [1-307](#)
 デバイス パススルー
 イネーブル化 [1-307](#)
 ディセーブル化 [1-307](#)
 バックアップ サーバリスト
 エラー [1-305](#)
 ダウンロード [1-305](#)
 ユーザ認証
 イネーブル化 [1-306](#)
 ディセーブル化 [1-306](#)
 ロード バランシング クラスタ
 切断 [1-305](#)
 リダイレクト [1-305](#)

F

filter allow コマンド [1-112](#)
 filter コマンド
 activex オプション [1-275](#)
 allow オプション [1-112](#)
 Flood Defender [1-317](#)
 floodguard コマンド [1-29](#)
 Fragmented ICMP Traffic 攻撃 [1-193](#)
 FTP
 データ接続失敗 [1-78](#)

H

H.225 [1-214](#)
 H.245 [1-101](#)
 H.245 接続
 外部アドレス [1-101](#)
 H.323 [1-101](#)
 サポートされていないパケット バージョン [1-318](#)
 バック接続、事前割り当て済み [1-101](#)
 H323 UDP バック接続の事前割り当て [1-101](#)
 HTTPS プロセス制限 [1-32](#)

I

ICMP
 拒否されたパケット [1-18](#)
 変換作成の失敗 [1-114](#)
 IDB 初期設定 [1-129](#)
 inspect ESMTTP コマンド [1-25](#)
 IP fragments overlap 攻撃 [1-193](#)
 IP Fragment 攻撃 [1-193](#)
 IP Impossible Packet 攻撃 [1-193](#)
 IPSec
 cTCP トンネル [1-481](#)
 IKE を起動したパケット [1-331](#)
 over TCP [1-392](#)
 over UDP [1-350, 1-393](#)

SA [1-332](#), [1-337](#), [1-338](#), [1-341](#), [1-385](#), [1-387](#), [1-395](#)

- プロポーザル [1-396](#)

暗号化 [1-385](#)

キー再生成の時間 [1-335](#)

拒否された要求 [1-341](#)

接続 [1-41](#), [1-42](#), [1-43](#), [1-44](#), [1-45](#), [1-426](#)

- 失敗 [1-425](#)

接続エントリ [1-340](#)

トンネル [1-41](#), [1-124](#), [1-331](#), [1-332](#), [1-354](#), [1-425](#), [1-426](#), [1-448](#), [1-449](#)

ネゴシエーション [1-333](#)

フラグメンテーション ポリシーは無視される [1-355](#)

プロキシのミスマッチ [1-109](#)

プロトコル [1-326](#)

プロポーザル

- SA [1-396](#)
- サポートされていない [1-396](#)

ip verify reverse-path コマンド [1-20](#)

IP アドレス

- DHCP クライアント [1-292](#)
- DHCP サーバ [1-292](#)

IP アドレス / ポートから IP アドレス / ポートへの Auth が失敗 [1-27](#)

IP ルーティング テーブル

- OSPF 不整合 [1-129](#)
- 警告制限 [1-126](#)
- 攻撃 [1-24](#)
- 作成エラー [1-126](#)
- 制限超過 [1-126](#)

IP ルート カウンタの減少の失敗 [1-217](#)

L

L2TP

- トンネル [1-291](#)

Land 攻撃 [1-19](#)

Large ICMP Traffic 攻撃 [1-194](#)

LSA

誤りのあるマスクのデフォルト [1-220](#)

検出されない [1-128](#)

無効なタイプ [1-219](#)

M

MAC アドレスの不一致 [1-212](#)

Microsoft Point-to-Point Encryption

- 「MPPE」を参照

MPPE

- 暗号化ポリシーの設定 [1-208](#)

MS-CHAP [1-207](#)

- 認証 [1-207](#)

N

nat コマンド [1-113](#)

O

OSPF

- IDB の初期化中 [1-129](#)
- IP ルーティング テーブルの不整合 [1-129](#)

LSA

- 誤りのあるマスクのデフォルト [1-220](#)
- 検出されない [1-128](#)
- 無効なタイプ [1-219](#)

router-id リセット [1-129](#)

エリアが変更されたネットワーク範囲 [1-309](#)

仮想リンク [1-129](#)

コンフィギュレーションの変更 [1-309](#)

重複ルータ ID を持つ hello パケット [1-221](#)

チェックサム エラー [1-309](#)

バックボーン エリアのない ABR [1-128](#)

プロセス リセット [1-129](#)

未知の隣接からの hello [1-219](#)

未知の隣接からのデータベース記述 [1-219](#)

未知の隣接からのデータベース要求 [1-219](#)

無効な長さのパケット [1-219](#)
 無効なパケット [1-219](#)
 隣接状態が変更された [1-278](#)
 ルータ ID の割り当ての失敗 [1-220](#)

outbound deny コマンド [1-16](#)
 out of address translation slots! [1-82](#)

P

PAT

アドレス [1-82, 1-212, 1-213](#)
 グローバル アドレス [1-18](#)
 指定されていないホスト [1-18](#)

PAT ホストを指定できない [1-18](#)

pdb インデックス エラー [1-126](#)

ping of Death 攻撃 [1-194](#)

PPP 仮想インターフェイス [1-94](#)

PPTP

XGRE パケット [1-206](#)
 トンネル [1-94, 1-291](#)
 間違った順番のパケット [1-290](#)

Proxied RPC Request 攻撃 [1-194](#)

R

RADIUS 認証 [1-207](#)

RCMD、バック接続失敗 [1-79](#)

reload コマンド [1-39, 1-73](#)

router-ID リセット [1-129](#)

rsh コマンド [1-79](#)

S

SETUP メッセージ [1-214](#)

show static コマンド [1-77](#)

show コマンド

blocks オプション [1-10](#)
 failover オプション [1-88, 1-478](#)

local-host オプション [1-216](#)

outbound オプション [1-16](#)

static オプション [1-77, 1-78](#)

version オプション [1-216](#)

SIP 接続 [1-295](#)

skinny 接続 [1-297](#)

SMTP [1-25](#)

SSH [1-124](#)

SSM 4GE [1-56 ~ 1-66](#)

statd Buffer Overflow 攻撃 [1-194](#)

SUA

イネーブル化 [1-306](#)

ディセーブル化 [1-306](#)

SYN [1-18](#)

攻撃 [1-78](#)

フラグ [1-18](#)

T

TCP

アクセスの許可 [1-321](#)

アクセスの要求 [1-320](#)

接続 [1-321](#)

接続制限の超過 [1-321, A-64](#)

テーブル内に関連する接続がない [1-18](#)

変換作成の失敗 [1-114](#)

要求の廃棄 [1-322](#)

TCP FIN only flags 攻撃 [1-194](#)

TCP NULL flags 攻撃 [1-194](#)

TCP SYN+FIN flags 攻撃 [1-194](#)

TCP 状態バイパスの接続の作成 [1-109](#)

TCP 状態バイパスの接続の切断 [1-109](#)

timeout uauth コマンド [1-29](#)

U

UDP

Bomb attack [1-194](#)

Chargen DoS attack [1-194](#)

Snork attack [1-194](#)
 アクセスの許可 [1-321](#)
 接続 [1-321](#)
 パケット [1-17](#)
 変換作成の失敗 [1-114](#)
 メッセージ [1-113](#)
 要求の廃棄 [1-322](#)

URL

サーバ [1-111](#)
 バッファ ブロック領域 [1-113](#)
 フィルタリング、ディセーブル [1-112](#)

V

vpdn group コマンド [1-207](#)

VPN

トンネル [1-124](#)
 ピアの上限 [1-124](#)

VPN フェールオーバー

CTCP フロー処理のエラー [1-475](#)
 SDI ノード シークレット ファイルの同期に失敗した [1-479](#)
 状態アップデート メッセージの失敗 [1-476](#)
 初期化の失敗 [1-466](#)
 スタンバイ装置が、アクティブ装置から破損したメッセージを受信した [1-476](#)
 タイマー エラー [1-470](#)
 チャンクの割り当ての失敗 [1-467](#)
 ディセーブルになっているクライアント [1-468](#)
 登録の失敗 [1-467](#)
 トラストポイントが見つからない [1-471](#)
 トラストポイント証明書の失敗 [1-469](#)
 バージョン コントロール ブロックの失敗 [1-468](#)
 ブロックされていないメッセージが送信されない [1-471](#)
 メッセージ キューに追加できない [1-475](#)
 メモリ割り当てのエラー [1-468](#)

W

Websense サーバ [1-111, 1-112](#)
 Web 要求、フィルタリングされずに [1-112](#)
 write erase コマンド [1-39](#)
 write コマンド [1-39](#)
 erase オプション [1-39](#)
 standby オプション [1-86](#)
 standby コマンド [1-87](#)

X

XAUTH イネーブル化 [1-307](#)
 XGRE、プロトコル フィールドが無効なパケット [1-206](#)

あ

相手装置とのフェールオーバー通信障害 [1-9](#)
 アクセスの許可 [1-321](#)
 アクセスの要求 [1-320](#)
 アクセス リスト
 「ACL」を参照
 アドレス変換スロット [1-213](#)
 利用できない [1-82, 1-212, 1-213](#)
 アドレス変換スロット、利用できない [1-82](#)

い

インターネット電話、使用の検出 [1-101](#)
 インターフェイス
 PPP 仮想 [1-94](#)
 仮想 [1-94](#)
 ゼロ帯域幅 [1-309](#)

え

エコー要求の廃棄 [1-18](#)
 エリア境界ルータ

「ABR」を参照

お

遅すぎる DNS サーバ [1-17](#)

か

確立された H245 接続 [1-101](#)

仮想インターフェイス [1-94](#)

仮想リンク [1-129](#)

き

拒否されたアクセス

URL [1-111](#)

拒否された着信 TCP 接続 [1-16](#)

く

クラス、ロギング

タイプ [1-1](#)

メッセージクラス変数 [1-1](#)

け

検出、インターネット電話の使用を [1-101](#)

こ

攻撃

ARP スプーフィング [1-140](#)

ARP ポイズニング [1-211](#)

DNS HINFO 要求 [1-194](#)

DNS Request for All Records [1-194](#)

DNS Zone Transfer [1-194](#)

DNS Zone Transfer from High Port [1-194](#)

DoS [1-23](#), [1-30](#), [1-83](#), [1-217](#)

Fragmented ICMP Traffic [1-193](#)

IP Fragment [1-193](#)

IP fragments overlap [1-193](#)

IP Impossible Packet [1-193](#)

IP ルーティング テーブル [1-24](#)

Land [1-19](#)

Large ICMP Traffic [1-194](#)

ping of Death [1-194](#)

Proxied RPC Request [1-194](#)

statd Buffer Overflow [1-194](#)

SYN [1-78](#)

TCP FIN only flags [1-194](#)

TCP NULL flags [1-194](#)

TCP SYN+FIN flags [1-194](#)

UDP Bomb [1-194](#)

UDP chargen DoS [1-194](#)

UDP Snork [1-194](#)

スプーフィング [1-19](#), [1-20](#), [1-140](#), [1-212](#)

中間者 [1-138](#)

不審な電子メール アドレスのパターン [1-25](#)

コンフィギュレーション

消去 [1-39](#)

ステータスの変化 [1-231](#)

複製

開始 [1-319](#)

失敗 [1-319](#)

さ

サポートされていないアプリケーション [1-234](#)

し

システム ログ メッセージ

クラス [1-1](#)

重複ルータ ID を持つ hello パケット [1-221](#)

重要度 4

ASA-4-447001 [1-273](#)

証明書データを検証できなかった [1-427](#)

初期接続の制限を超えた [1-78](#)

す

スタティックの接続が多すぎる [1-77](#)
 ステートフル フェールオーバー [1-85, 1-86, 1-88](#)
 スプーフィング攻撃 [1-19, 1-20, 1-212](#)
 スプリット ネットワーク エントリ重複 [1-307](#)

せ

セキュリティ
 コンテキスト
 削除 [1-279](#)
 追加 [1-279](#)
 判定できないコンテキスト [1-21, 1-22](#)
 侵犯 [1-17](#)
 接続制限の超過 [1-77, 1-78, 1-80, 1-87, 1-321, A-64](#)
 接続テーブル内に関連する接続がない [1-18](#)
 セルフ ルート [1-17](#)

そ

ソフトウェア バージョンのミスマッチ [1-234](#)

た

帯域幅
 ゼロと報告 [1-309](#)
 タイムアウト、推奨値 [1-216](#)

ち

中間者攻撃 [1-138](#)

て

敵対イベント [1-19, 1-208](#)

欺かれたファイアウォール [1-19](#)

テスト

 インターフェイス [1-10](#)

デバイス パススルー

 イネーブル化 [1-307](#)

 ディセーブル化 [1-307](#)

電子メール アドレスの置き換えられた無効な文字 [1-25](#)

と

特権レベル、変更された [1-277](#)

トンネル、PPTP [1-94](#)

に

認可

 コマンド [1-301](#)

 ユーザ [1-301](#)

 ユーザ拒否 [1-29](#)

認証

 応答 [1-290](#)

 失敗 [1-28](#)

 要求 [1-290](#)

 要求の成功 [1-28](#)

認証セッションの終了 [1-29](#)

は

排除 [1-195](#)

パケット

 一致する発信 NAT 規則なし [1-113](#)

 拒否された [1-16, 1-17, 1-18, 1-21](#)

バックアップ サーバリスト

 エラー [1-305](#)

 ダウンロード [1-305](#)

ハンドルが割り当てられていない [1-167](#)

ひ

非対称ルーティング **1-20**

ふ

フィルタリング、ActiveX オブジェクトの **1-275**

フェールオーバー

LAN インターフェイスのダウン **1-12**

show failover コマンド **1-478**

VPN フェールオーバー

CTCP フロー処理のエラー **1-475**

SDI ノード シークレット ファイルの同期に失敗した **1-479**

状態アップデート メッセージの失敗 **1-476**

初期化の失敗 **1-466**

スタンバイ装置が、アクティブ装置から破損したメッセージを受信した **1-476**

タイマー エラー **1-470**

チャンクの割り当ての失敗 **1-467**

ディセーブルになっているクライアント **1-468**

登録の失敗 **1-467**

トラストポイントが見つからない **1-471**

トラストポイント証明書の失敗 **1-469**

バージョン コントロール ブロックの失敗 **1-468**

バッファ エラー **1-470**

ブロックされていないメッセージが送信されない **1-471**

メッセージ キューに追加できない **1-475**

メモリ割り当てのエラー **1-468**

相手装置が異なるシャシを持つ **1-15**

相手装置がディセーブルの可能性 **1-13**

相手装置との通信障害 **1-9**

相手装置との動作モードのミスマッチ **1-14**

相手装置とのライセンスのミスマッチ **1-15**

相手装置に互換性のないソフトウェア **1-14**

相手装置のカード コンフィギュレーションのミスマッチ **1-15**

インターフェイス リンクのダウン **1-14**

継続するフェールオーバー **1-13**

ケーブルが接続されていない **1-4**

ケーブル ステータス **1-4**

ケーブル通信失敗 **1-11**

コンフィギュレーションの複製 **1-11**

コンフィギュレーションの複製に失敗 **1-320**

スタンバイ装置が同期化できない **1-11**

スタートフル エラー **1-84**

スタートフル フェールオーバー **1-85, 1-86, 1-87, 1-88**

廃棄されたフェールオーバー コマンド **1-12**

ピア LAN リンクのダウン **1-12**

フェールオーバー アクティブ コマンド **1-473**

複製が中断 **1-13**

不良ケーブル **1-3**

ブロック割り当て失敗 **1-10**

フェールオーバー コマンド **1-9, 1-12**

active オプション **1-7, 1-473**

フェールオーバー メッセージ **1-3, 1-5, 1-10, 1-319**

不足したメモリ **1-82**

エラーの発生 **1-82, 1-212**

負のアンカー カウント **1-169**

ブリッジテーブル

いっぱい **1-232**

フロー制御エラー **1-168**

ブロードキャスト、無効な送信元アドレス **1-19**

へ

変換グループが見つからない **1-113**

変数

メッセージ内 **A-72**

リスト **A-72**

ほ

ホスト移動 **1-232**

ホスト制限 **1-216**

む

無効な送信元アドレス [1-18](#)

め

メッセージ

Mail Guard [1-25](#)

SSH [1-124](#)

使用されている変数 [A-72](#)

ステートフル フェールオーバー [1-85, 1-86, 1-87, 1-88](#)

メッセージ ブロック 割り当て失敗 [1-10](#)

メッセージ、ロギング

クラス

リスト [1-1](#)

メモリ

破損 [1-309](#)

不足 [1-125](#)

不足した [1-82](#)

ブロックの枯渇 [1-10](#)

リーク [1-128](#)

メモリ不足 [1-125](#)

失敗した動作 [1-125](#)

ゆ

ユーザ認証

イネーブル化 [1-306](#)

エラー [1-31](#)

ディセーブル化 [1-306](#)

ユーザの Auth 開始 [1-27](#)

ユーザ名

削除 [1-277](#)

作成 [1-277](#)

よ

要求の廃棄 [1-322](#)

り

リンク ステータス アップまたはダウン [1-10](#)

リンクステート アドバタイズメント

「LSA」を参照

る

ルータ ID の割り当ての失敗 [1-220](#)

ループバック ネットワーク、無効な送信元アドレス [1-18](#)

ろ

ロード バランシング クラスタ

切断 [1-305](#)

リダイレクト [1-305](#)

ロギング

クラス

タイプ [1-1](#)

ログアウトされたユーザ [1-301](#)

