



## 非推奨コマンドおよびコマンドとプラットフォームの依存関係

---

この付録では、推奨されなくなったコマンドと、特定のプラットフォームに適用されないコマンドの一覧を示します。

この付録には、次の項があります。

- [非推奨コマンド \(P.A-2\)](#)
- [コマンドとプラットフォームの依存関係 \(P.A-3\)](#)

## 非推奨コマンド

表 A-1 に、IPS 5.0 の推奨されなくなったコマンドの一覧を示します。

表 A-1 非推奨コマンド

コマンド	置換コマンド
<b>hostname</b>	<b>service host – network-settings – host-name</b>
<b>ip address</b>	<b>service host – network-settings – host-ip</b>
<b>ip default-gateway</b>	<b>service host – network-settings – host-ip</b>
<b>interface command-control</b>	<b>service host</b>
<b>telnet-sensor</b>	<b>service host – network-settings – telnet-option</b>
<b>interface group</b>	<b>service analysis-engine – virtual-sensor</b>
<b>interface sensing</b>	<b>service interface-config – physical-interfaces</b>
<b>interface sensing shutdown</b>	<b>service interface-config – physical-interfaces – state</b>
<b>sensing-interface</b>	<b>service analysis-engine – virtual-sensor – sensing-interface</b>
<b>service virtual-sensor-configuration</b>	<b>service signature-definition</b>
<b>service alarm-channel-configuration</b>	<b>service event-action-rules</b>
<b>reset-signatures</b>	置換はありません。個々のシグニチャまたはすべてのシグニチャをリセットするには、 <b>default</b> キーワードを使用します。
<b>show interfaces command-control</b>	<b>show statistics host</b>
<b>show interfaces group</b>	<b>show statistics virtual-sensor</b> 。このコマンドは、仮想センサー統計情報のみを表示します。構成を表示するには、 <b>more current-config</b> または <b>show configuration</b> を使用します。
<b>show interfaces sensing</b>	<b>show interface fastethernet</b> および <b>show interface gigabitethernet</b>
<b>tune-micro-engines</b>	置換はありません。 <b>service signature-definition</b> コマンドは、シグニチャ編集を直接開始します。
<b>tune-alarm-channel</b>	置換はありません。 <b>service event-action-rules</b> コマンドは、ルール編集を直接開始します。

## コマンドとプラットフォームの依存関係

表 A-2 は、特定のプラットフォームに無効なコマンドの一覧を示しています。

**表 A-2** コマンドとプラットフォームの依存関係

コマンド	プラットフォーム
<b>display-serial</b>	IDSM-2、NM-CIDS、IDS-4215、SSM-IPS-10、SSM-IPS-20、IPS-4240、IPS-4255
<b>clock set</b>	IDSM-2、NM-CIDS、SSM-IPS-10、SSM-IPS-20
<b>show inventory</b>	IDSM-2、NM-CIDS、IDS-4210、IDS-4215、IDS-4235、IDS-4250、SSM-IPS-10、SSM-IPS-20
<b>show interfaces management</b>	IPS-4240、IPS-4255

■ コマンドとプラットフォームの依存関係