



始める前に

次の表を使用して、適応型セキュリティ アプライアンスの実装に必要なインストールおよびコンフィギュレーションの手順を検索します。

このマニュアルで扱う適応型セキュリティ アプライアンスの実装は、次のとおりです。

- [ASA 5500 \(P.1-2\)](#)
- [AIP SSM を使用する ASA 5500 \(P.1-3\)](#)
- [CSC SSM を使用する ASA 5500 \(P.1-4\)](#)
- [4GE SSM を使用する ASA 5500 \(P.1-5\)](#)

ASA 5500

作業内容	参照先
シャーシの設置	第 2 章「ASA 5500 適応型セキュリティ アプライアンスの設置」
インターフェイス ケーブルの接続	第 4 章「インターフェイス ケーブルの接続」
適応型セキュリティ アプライアンスの初期セットアップの実行	第 5 章「適応型セキュリティ アプライアンスの設定」
実装に対応した適応型セキュリティ アプライアンスの設定	第 6 章「シナリオ : DMZ の設定」 第 7 章「シナリオ : リモートアクセス VPN の設定」 第 8 章「シナリオ : サイトツーサイト VPN の設定」
オプション機能と高度な機能の設定	<i>Cisco Security Appliance Command Line Configuration Guide</i>
日常のシステムの操作	<i>Cisco Security Appliance Command Reference</i> <i>Cisco Security Appliance Logging Configuration and System Log Messages</i>

AIP SSM を使用する ASA 5500

作業内容	参照先
シャーシの設置	第 2 章「ASA 5500 適応型セキュリティ アプライアンスの設置」
AIP SSM の取り付け	第 3 章「オプションの SSM の取り付け」
インターフェイス ケーブルの接続	第 4 章「インターフェイス ケーブルの接続」
適応型セキュリティ アプライアンスの初期セットアップの実行	第 5 章「適応型セキュリティ アプライアンスの設定」
AIP SSM に対応した適応型セキュリティ アプライアンスの設定	第 7 章「シナリオ: リモートアクセス VPN の設定」
侵入防御用 IPS ソフトウェアの設定	<i>Configuring the Cisco Intrusion Prevention System Sensor Using the Command Line Interface</i> <i>Cisco Intrusion Prevention System Command Reference</i>
設定の調整およびオプション機能と高度な機能の設定	<i>Cisco Security Appliance Command Line Configuration Guide</i> <i>Cisco Security Appliance Command Reference</i> <i>Cisco Security Appliance Logging Configuration and System Log Messages</i>

CSC SSM を使用する ASA 5500

作業内容	参照先
シャーシの設置	第 2 章「ASA 5500 適応型セキュリティ アプライアンスの設置」
CSC SSM の取り付け	第 3 章「オプションの SSM の取り付け」
インターフェイス ケーブルの接続	第 4 章「インターフェイス ケーブルの接続」
適応型セキュリティ アプライアンスの初期セットアップの実行	第 5 章「適応型セキュリティ アプライアンスの設定」
コンテンツ セキュリティに対応した適応型セキュリティ アプライアンスの設定	第 10 章「CSC SSM の設定」
CSC SSM の設定	<i>Cisco Content Security and Control SSM Administrator Guide</i>
設定の調整およびオプション機能と高度な機能の設定	<i>Cisco Security Appliance Command Line Configuration Guide</i> <i>Cisco Security Appliance Command Reference</i> <i>Cisco Security Appliance Logging Configuration and System Log Messages</i>

4GE SSM を使用する ASA 5500

作業内容	参照先
シャーシの設置	第2章「ASA 5500 適応型セキュリティ アプライアンスの設置」
4GE SSM の取り付け	第3章「オプションの SSM の取り付け」
インターフェイス ケーブルの接続	第4章「インターフェイス ケーブルの接続」
適応型セキュリティ アプライアンスの初期セットアップの実行	第5章「適応型セキュリティ アプライアンスの設定」
光ファイバ モジュールの取り付け	第3章「オプションの SSM の取り付け」
設定の調整およびオプション機能と高度な機能の設定	<i>Cisco Security Appliance Command Line Configuration Guide</i> <i>Cisco Security Appliance Command Reference</i> <i>Cisco Security Appliance Logging Configuration and System Log Messages</i>

