



始める前に

次の表を使用して、Cisco ASA 5500 シリーズ適応型セキュリティ アプライアンスの実装に必要なインストールおよび設定の手順を確認してください。

このマニュアルで扱う適応型セキュリティ アプライアンスの実装は、次のとおりです。

- [ASA 5500 \(P.1-2\)](#)
- [AIP SSM を使用する ASA 5500 \(P.1-3\)](#)
- [CSC SSM を使用する ASA 5500 \(P.1-4\)](#)
- [4GE SSM を使用する ASA 5500 \(P.1-5\)](#)
- [ASA 5550 \(P.1-6\)](#)

ASA 5500

作業内容	参照先
シャーシの設置	第 4 章「ASA 5500、ASA 5510、ASA 5520 および ASA 5540 の設置」
インターフェイス ケーブルの接続	第 6 章「ASA 5500、ASA 5510、ASA 5520、および ASA 5540 プラットフォームでのインターフェイス ケーブルの接続」
適応型セキュリティ アプライアンスの初期セットアップの実行	第 7 章「適応型セキュリティアプライアンスの設定」
実装に対応した適応型セキュリティアプライアンスの設定	第 8 章「シナリオ : DMZ の設定」 第 9 章「シナリオ : IPSec リモートアクセス VPN の設定」 第 10 章「シナリオ : Cisco AnyConnect VPN Client 用の接続の設定」 第 11 章「シナリオ : SSL VPN クライアントレス接続」 第 12 章「シナリオ : サイトツーサイト VPN の設定」
オプション機能と高度な機能の設定	<i>Cisco Security Appliance Command Line Configuration Guide</i>
日常のシステムの操作	<i>Cisco Security Appliance Command Reference</i> <i>Cisco Security Appliance Logging Configuration and System Log Messages</i>

AIP SSM を使用する ASA 5500

作業内容	参照先
シャーシの設置	第 4 章「ASA 5500、ASA 5510、ASA 5520 および ASA 5540 の設置」
AIP SSM の取り付け	第 5 章「オプションの SSM の取り付け」
インターフェイス ケーブルの接続	第 6 章「ASA 5500、ASA 5510、ASA 5520、および ASA 5540 プラットフォームでのインターフェイス ケーブルの接続」
適応型セキュリティ アプライアンスの初期セットアップの実行	第 7 章「適応型セキュリティ アプライアンスの設定」
AIP SSM に対応した適応型セキュリティ アプライアンスの設定	第 9 章「シナリオ : IPSec リモートアクセス VPN の設定」
侵入防御用 IPS ソフトウェアの設定	<i>Configuring the Cisco Intrusion Prevention System Sensor Using the Command Line Interface</i> <i>Cisco Intrusion Prevention System Command Reference</i>
設定の調整およびオプション機能と高度な機能の設定	<i>Cisco Security Appliance Command Line Configuration Guide</i> <i>Cisco Security Appliance Command Reference</i> <i>Cisco Security Appliance Logging Configuration and System Log Messages</i>

CSC SSM を使用する ASA 5500

作業内容	参照先
シャーシの設置	第 4 章「ASA 5500、ASA 5510、ASA 5520 および ASA 5540 の設置」
CSC SSM の取り付け	第 5 章「オプションの SSM の取り付け」
インターフェイス ケーブルの接続	第 6 章「ASA 5500、ASA 5510、ASA 5520、および ASA 5540 プラットフォームでのインターフェイス ケーブルの接続」
適応型セキュリティ アプライアンスの初期セットアップの実行	第 7 章「適応型セキュリティ アプライアンスの設定」
コンテンツ セキュリティに対応した適応型セキュリティ アプライアンスの設定	第 14 章「CSC SSM の設定」
CSC SSM の設定	<i>Cisco Content Security and Control SSM Administrator Guide</i>
設定の調整およびオプション機能と高度な機能の設定	<i>Cisco Security Appliance Command Line Configuration Guide</i> <i>Cisco Security Appliance Command Reference</i> <i>Cisco Security Appliance Logging Configuration and System Log Messages</i>

4GE SSM を使用する ASA 5500

作業内容	参照先
シャーシの設置	第 4 章「ASA 5500、ASA 5510、ASA 5520 および ASA 5540 の設置」
4GE SSM の取り付け	第 5 章「オプションの SSM の取り付け」
インターフェイス ケーブルの接続	第 6 章「ASA 5500、ASA 5510、ASA 5520、および ASA 5540 プラットフォームでのインターフェイス ケーブルの接続」
適応型セキュリティ アプライアンスの初期セットアップの実行	第 7 章「適応型セキュリティ アプライアンスの設定」
光ファイバ モジュールの取り付け	第 5 章「オプションの SSM の取り付け」
設定の調整およびオプション機能と高度な機能の設定	<i>Cisco Security Appliance Command Line Configuration Guide</i> <i>Cisco Security Appliance Command Reference</i> <i>Cisco Security Appliance Logging Configuration and System Log Messages</i>

ASA 5550

作業内容	参照先
シャーシの設置 インターフェイス ケーブルを接続した光ファイバ モジュールの取り付け	第 3 章「ASA 5550 の取り付け」
適応型セキュリティ アプライアンスの初期セットアップの実行	第 7 章「適応型セキュリティ アプライアンスの設定」
設定の調整およびオプション機能と高度な機能の設定	<i>Cisco Security Appliance Command Line Configuration Guide</i> <i>Cisco Security Appliance Command Reference</i> <i>Cisco Security Appliance Logging Configuration and System Log Messages</i>