



Numerics

4GE SSM A-3

A

AIP SSM

「SSM」を参照 A-9

C

CompactFlash B-11

外部 2-2

内部 B-11, B-14

CPU 2-4

CSC SSM

「SSM」を参照 A-9

D

DC 装置の回路ブレーカー 1-4

E

ESD

防止 1-4, B-4

L

LC コネクタ 2-11

LED 2-3, A-2, A-10

M

MGMT 2-2, 2-3, 2-7

R

RJ-45 コネクタ

ピン割り当て C-4

RJ-45 ポート 2-9

S

SFP 2-10, A-5

SSM

4GE SSM

LED A-3

接続 2-9

付け直し A-4

取り付け A-3

インテリジェント SSM A-9

LED A-10

接続 2-11

付け直し A-12

取り付け A-11

あ

アース ラグ

取り付け B-9

安全 1-3

か

換気用ファン 1-6

管理ポート 2-7

き

機器ラック

参考事項 1-6

こ

ゴム製脚
取り付け 2-6
コンソールポート 2-8

し

シスコの保証 1-3
シャーシカバー
付け直し B-3
取り外し B-2
シリアルコンソールポート 2-2

せ

静電放電
「ESD」を参照
製品概要 2-2
設置場所の環境 1-5

て

電源
考慮事項 1-5
電源 LED 2-3, A-3, A-10

と

取り付け 2-7

ね

ネットワーク インターフェイス 2-2

は

背面パネル (図) 2-3
パネル
取り外し B-3

ふ

ファン
換気 1-6

ほ

保証 1-3
補助ポート 2-2

め

メモリ要件 2-4