



INDEX

Numerics

10 ギガビット イーサネット ファイバインターフェイスカード

説明 2-4

2SX カード

図 2-4

4GE バイパス インターフェイス カード

図 2-3

A

ASA 5580

T-15 トルクス ドライバ 3-8, 3-11

イーサネット ポート インジケータ 2-8

拡張カード スロット 3-6

サポートされるインターフェイス カード 2-3

仕様 2-12

診断パネル

図 2-11

説明 2-11

電源モジュールのインジケータ 2-9

取り付け

インターフェイス カード 3-6

電源 3-8

ファン 3-12

取り外し

インターフェイス カード 3-6

電源 3-8

ファンのインジケータ 3-12

ファンのコネクタとインジケータ (図) 3-12

D

DC 装置の回路ブレーカー 1-4

E

ESD

防止 1-4, 2-13

R

RJ-45 コネクタ

ピン割り当て A-4

T

T-15 トルクス ドライバ

ASA 5580 3-8, 3-11

あ

アクセス

診断パネル (ASA 5580)

診断パネルへのアクセス 3-5

安全 1-3

い

イーサネット ポート インジケータ

ASA 5580 2-8

インターフェイス カード

ASA 5580

取り付け 3-6

取り外し 3-6

サポートされる 2-3

か

拡張カード スロット

ASA 5580 3-6

換気用ファン 1-6

管理 2-6

き

- ギガビットイーサネットインターフェイスカード
 - 説明 2-3
- ギガビットイーサネットファイバインターフェイスカード
 - 説明 2-4
- 機器ラック
 - 参考事項 1-6

し

- シスコの保証 1-3
- シャーシ
 - 接触不良 3-26
- シャーシカバー
 - 取り外し 3-3
- 仕様
 - ASA 5580 2-12
- 診断パネル
 - アクセス 3-5
 - インジケータ 2-11
 - 図 2-11
 - 部品リスト 2-11

せ

- 静電放電
 - 「ESD」を参照
- 接触不良
 - シャーシ 3-26
- 設置場所の環境 1-5

て

- 電源
 - ASA 5580
 - 取り付け 3-8
 - 取り外し 3-8
- 電源モジュールのインジケータ
 - ASA 5580 2-9

と

- トラブルシューティング
 - シャーシの接触不良 3-26

- 診断パネル (ASA 5580) 3-5
- 取り付け
 - ファン (ASA 5580) 3-12

な

- 内部ヘルス情報
 - 診断パネル 3-5

の

- の 2-11

ふ

- ファン
 - 換気 1-6
- ファンのインジケータ
 - ASA 5580 3-12

ほ

- 保証 1-3