



# CHAPTER 1

## 始める前に

---

Cisco ASA 5500 シリーズ適応型セキュリティ アプライアンスの実装に必要な設置および設定の手順を確認するには、次の表を使用してください。

このマニュアルに記載されている適応型セキュリティ アプライアンスの実装内容は、次のとおりです。

- [「ASA 5500」 \(P.1-2\)](#)
- [「AIP SSM 搭載 ASA 5500」 \(P.1-3\)](#)
- [「CSC SSM 搭載 ASA 5500」 \(P.1-4\)](#)
- [「4GE SSM 搭載 ASA 5500」 \(P.1-5\)](#)
- [「ASA 5550」 \(P.1-6\)](#)
- [「関連ドキュメント」 \(P.1-6\)](#)

# ASA 5500

実行内容	参照先
シャーシの取り付け	第 4 章「ASA 5500、ASA 5510、ASA 5520、および ASA 5540 の取り付け」
インターフェイス ケーブルの接続	第 6 章「ASA 5500、ASA 5510、ASA 5520、および ASA 5540 プラットフォームにおけるインターフェイス ケーブルの接続」
適応型セキュリティ アプライアンスの初期セットアップの実行	第 7 章「適応型セキュリティ アプライアンスの設定」
各実装内容に応じた適応型セキュリティ アプライアンスの設定	第 8 章「シナリオ : DMZ 設定」 第 9 章「シナリオ : IPsec リモートアクセス VPN 設定」 第 10 章「シナリオ : Cisco AnyConnect VPN クライアント用接続の設定」 第 11 章「シナリオ : SSL VPN クライアントレス接続」 第 12 章「シナリオ : サイトツーサイト VPN 設定」
オプション機能および拡張機能の設定	『Cisco ASA 5500 Series Configuration Guide using the CLI』
日常のシステム動作	『Cisco ASA 5500 Series Command Reference』 『Cisco ASA 5500 Series System Log Messages』

# AIP SSM 搭載 ASA 5500

実行内容	参照先
シャーシの取り付け	第 4 章「ASA 5500、ASA 5510、ASA 5520、および ASA 5540 の取り付け」
AIP SSM の取り付け	第 5 章「オプションの SSM の取り付け」
インターフェイス ケーブルの接続	第 6 章「ASA 5500、ASA 5510、ASA 5520、および ASA 5540 プラットフォームにおけるインターフェイス ケーブルの接続」
適応型セキュリティ アプライアンスの初期セットアップの実行	第 7 章「適応型セキュリティ アプライアンスの設定」
AIP SSM に対する適応型セキュリティ アプライアンスの設定	第 9 章「シナリオ : IPsec リモートアクセス VPN 設定」
侵入防御のための IPS ソフトウェアの設定	『 <i>Configuring the Cisco Intrusion Prevention System Sensor Using the Command Line Interface</i> 』
詳細な設定およびオプション機能と拡張機能の設定	『 <i>Cisco ASA 5500 Series Configuration Guide using the CLI</i> 』 『 <i>Cisco ASA 5500 Series Command Reference</i> 』 『 <i>Cisco ASA 5500 Series System Log Messages</i> 』

# CSC SSM 搭載 ASA 5500

実行内容	参照先
シャーシの取り付け	第 4 章「ASA 5500、ASA 5510、ASA 5520、および ASA 5540 の取り付け」
CSC SSM の取り付け	第 5 章「オプションの SSM の取り付け」
インターフェイス ケーブルの接続	第 6 章「ASA 5500、ASA 5510、ASA 5520、および ASA 5540 プラットフォームにおけるインターフェイス ケーブルの接続」
適応型セキュリティ アプライアンスの初期セットアップの実行	第 7 章「適応型セキュリティ アプライアンスの設定」
コンテンツ セキュリティのための適応型セキュリティ アプライアンスの設定	第 14 章「CSC SSM の設定」
CSC SSM の設定	『Cisco Content Security and Control SSM Administrator Guide』
詳細な設定およびオプション機能と拡張機能の設定	『Cisco ASA 5500 Series Configuration Guide using the CLI』 『Cisco ASA 5500 Series Command Reference』 『Cisco ASA 5500 Series System Log Messages』

# 4GE SSM 搭載 ASA 5500

実行内容	参照先
シャーシの取り付け	第 4 章「ASA 5500、ASA 5510、ASA 5520、および ASA 5540 の取り付け」
4GE SSM の取り付け	第 5 章「オプションの SSM の取り付け」
インターフェイス ケーブルの接続	第 6 章「ASA 5500、ASA 5510、ASA 5520、および ASA 5540 プラットフォームにおけるインターフェイス ケーブルの接続」
適応型セキュリティ アプライアンスの初期セットアップの実行	第 7 章「適応型セキュリティ アプライアンスの設定」
光ファイバ モジュールの取り付け	第 5 章「オプションの SSM の取り付け」
詳細な設定およびオプション機能と拡張機能の設定	『Cisco ASA 5500 Series Configuration Guide using the CLI』 『Cisco ASA 5500 Series Command Reference』 『Cisco ASA 5500 Series System Log Messages』

# ASA 5550

実行内容	参照先
シャーシの取り付け 光ファイバ モジュールの取り付け（存在する場合） インターフェイス ケーブルの接続	<a href="#">第 3 章「ASA 5550 の取り付け」</a>
適応型セキュリティ アプライアンスの初期セットアップの実行	<a href="#">第 7 章「適応型セキュリティ アプライアンスの設定」</a>
詳細な設定およびオプション機能と拡張機能の設定	『Cisco ASA 5500 Series Configuration Guide using the CLI』 『Cisco ASA 5500 Series Command Reference』 『Cisco ASA 5500 Series System Log Messages』

## 関連ドキュメント

詳細については、次のマニュアルを参照してください。

- 『Documentation Roadmap for the Cisco ASA 5500 Series』
- 『Cisco ASA 5500 Series Release Notes』
- 『Release Notes for Cisco ASDM』
- 『Cisco ASA 5500 Series Command Reference』
- 『Cisco ASA 5500 Series Configuration Guide using the CLI』
- 『Cisco ASA 5500 Series System Log Messages』
- 『Migrating to ASA for VPN 3000 Series Concentrator Administrators』
- 『Cisco Secure Desktop Configuration Guide for Cisco ASA 5500 Series Administrators』
- 『Open Source Software Licenses for ASA and PIX Security Appliances』