



## INDEX

### A

#### ACS

権限 **B-1**

ユーザ ロール **B-3**

ロールおよび権限 **1-3**

#### Adaptive Security Device Manager (ASDM)

イメージ起動順序のコンフィギュレーション **C-3**

イメージの管理 **3-1**

イメージの削除 **3-3**

イメージの追加 **3-2**

イメージ ファイルの追加エラー **A-4**

イメージ ファイルの割り当ての管理 **4-1**

イメージ リストの表示 **3-1**

起動 **2-8**

単一のデバイスへの割り当て **4-3**

デバイス割り当ての表示 **4-2, 4-3**

複数のデバイスへの割り当て **4-4**

API ライターのロール **B-3**

API リーダーのロール **B-3**

#### ASA デバイス

AUS と連動するためのブートストラップ **C-1**

AUS に接続するためのクレデンシャル **2-3**

NAT の使用 **1-2**

Security Manager への追加 **1-8**

Security Manager を介した追加 **1-3**

イメージ起動順序のコンフィギュレーション **C-3**

イメージ ファイルの追加エラー **A-4**

イメージ ファイルの割り当ての管理 **4-1**

イメージ ファイル割り当ての表示 **4-2, 4-3**

概要の表示 **2-1**

管理 **2-1**

コンフィギュレーション ファイルの更新 **1-7**

コンフィギュレーション ファイルの表示 **3-3**

削除 **2-6**

サポートされる **1-1**

自動更新のブロック **2-7**

手動での追加 **2-3**

ソフトウェア イメージの削除 **3-3**

ソフトウェア イメージの追加 **3-2**

ファイルの割り当て **4-3, 4-4**

プロパティの編集 **2-3**

ポーリング時間の変更 **2-5**

ポリシー制限 **1-9**

AUS\_IMMEDIATE\_FAILURE イベント **5-3**

AUS\_IMMEDIATE\_SUCCESS イベント **5-3**

AUS の URN **5-1**

AUS ポリシー、Security Manager での、コンフィギュレーション **1-9**

AUS リモート インターフェイスのロール **B-3**

#### Auto Update Server

ACS ロール **B-3**

CiscoWorks ロール **B-2**

NAT の使用 **1-2**

Security Manager への追加 **1-8**

イベント タイプについて **5-2**

エラー メッセージ **A-6**

概要 **1-1**

権限 **B-1**

コンフィギュレーション ファイルの展開 **1-7**

紹介 **1-1**

使用率に関する統計情報 **5-1**

データベースのバックアップおよび復元 **1-3**

デバイス サポート **1-1**

デバイス接続のクレデンシャル **2-3**

デバイスとの接続を確認する **A-6**

- デバイスの追加 [1-3](#)
- ポリシー制限 [1-9](#)
- ユーザ アカウント、設定 [2-3](#)
- ユーザ インターフェイスの概要 [1-6](#)
- ログインおよび終了 [1-4](#)

---

## C

Cisco Security Management Suite サーバ、ログインまたは終了 [1-4](#)

### CiscoWorks Common Services

- ユーザ ロール [B-2](#)
- ロールおよび権限 [1-3](#)
- ログインまたは終了 [1-4](#)

CONNECT\_FAILURE イベント [5-3](#)

CONNECT\_SUCCESS イベント [5-3](#)

---

## D

- daemon manager、再起動 [1-5](#)
- DEVICE\_CONFIG\_ERROR イベント [5-3](#)
- DOWNLOAD\_FAILURE イベント [5-3](#)
- DOWNLOAD\_SUCCESS イベント [5-3](#)

---

## G

- GENERAL\_DEVICE\_ERROR イベント [5-3](#)
- GUI ライターのロール [B-3](#)
- GUI リーダーのロール [B-3](#)

---

## H

### HTTPS ポート番号

- 即時自動更新の要件 [2-6](#)
- デバイス マネージャを起動するためのデバイス要件 [2-8](#)

---

## N

NAT、設定のコンフィギュレーション [1-2](#)

---

## P

### PIX Device Manager (PDM)

- イメージの管理 [3-1](#)
- イメージの削除 [3-3](#)
- イメージの追加 [3-2](#)
- イメージ ファイルの追加エラー [A-4](#)
- イメージ ファイルの割り当ての管理 [4-1](#)
- イメージ リストの表示 [3-1](#)
- 起動 [2-8](#)
- 単一のデバイスへの割り当て [4-3](#)
- デバイス割り当ての表示 [4-2, 4-3](#)
- 複数のデバイスへの割り当て [4-4](#)

### PIX ファイアウォール

- AUS と連動するためのブートストラップ [C-1](#)
- AUS に接続するためのクレデンシヤル [2-3](#)
- NAT の使用 [1-2](#)
- Security Manager への追加 [1-8](#)
- Security Manager を介した追加 [1-3](#)
- イメージ起動順序のコンフィギュレーション [C-3](#)
- イメージ ファイルの追加エラー [A-4](#)
- イメージ ファイルの割り当ての管理 [4-1](#)
- イメージ ファイル割り当ての表示 [4-2, 4-3](#)
- 概要の表示 [2-1](#)
- 管理 [2-1](#)
- 更新のブロック [2-7](#)
- コンフィギュレーション ファイルの更新 [1-7](#)
- コンフィギュレーション ファイルの表示 [3-3](#)
- 削除 [2-6](#)
- サポートされる [1-1](#)
- 手動での追加 [2-3](#)
- ソフトウェア イメージの削除 [3-3](#)
- ソフトウェア イメージの追加 [3-2](#)
- ファイルの割り当て [4-3, 4-4](#)

プロパティの編集 **2-3**  
 ポーリング時間の変更 **2-5**  
 ポリシー制限 **1-9**

## S

### Security Manager

AUS と併用する場合のポリシー制限 **1-9**  
 コンフィギュレーション ファイルの展開 **1-7**  
 デバイスの AUS への追加 **1-3**  
 ポーリング時間の変更 **2-5**  
 SSL、サーバでのイネーブル **1-5**  
 SYSTEM\_ERROR イベント **5-3**

## T

TACACS+ クレデンシヤル **2-3, 2-4**

## い

イベント タイプ **5-2**  
 イベント レポート **5-4**  
 イメージ ファイル  
   管理 **3-1**  
   削除 **3-3**  
 単一のデバイスへの割り当て **4-3**  
 追加 **3-2**  
 デバイス割り当ての表示 **4-2, 4-3**  
 複数のデバイスへの割り当て **4-4**  
 リストの表示 **3-1**  
 割り当ての管理 **4-1**

## え

エラーが発生したイベントの概要レポート **5-4**  
 エラー メッセージ **A-6**

## か

過去 24 時間の統計情報 **5-1**

## く

### クレデンシヤル

AUS に接続するためのデバイス要件 **2-3**  
 TACACS+ **2-4**  
 イネーブル パスワード **2-4**  
 デバイスの編集 **2-3**  
 トラブルシューティング **A-2**  
 クレデンシヤルをイネーブルにする  
   即時更新の認証 **2-4**  
   編集 **2-3**

## こ

### 更新

即時更新のクレデンシヤルの要件 **2-4**  
 即時自動更新の実行 **2-6**  
 ブロック **2-7**

### 更新スケジュール

any time スケジュール **2-4, 2-5**  
 daily スケジュール **2-4**  
 never スケジュール **2-5**  
 one time スケジュール **2-4**  
 weekly スケジュール **2-4**  
 概要の表示 **2-1**  
 管理 **2-1**  
 キャンセル **2-5**  
 設定 **2-4**

### コンフィギュレーション ファイル

管理 **3-1**  
 更新 **1-7**  
 削除 **3-3**  
 即時更新 **2-6**  
 追加エラーのトラブルシューティング **A-4**

- デバイスでダウンロードしないようにする **A-6**
- デバイスへの割り当て **4-3**
- デバイス割り当ての表示 **4-2, 4-3**
- トラブルシューティング エラー **A-6**
- 表示 **3-3**
- ファイルが最新ではない場合のトラブルシューティング **A-3**
- ポリシー制限 **1-9**
- リストの表示 **3-1**

---

## さ

- 最後に接続された日付レポート **5-6**

---

## し

- システム管理者のロール
  - ACS **B-3**
  - CiscoWorks **B-2**
- システム情報レポート **5-1**
- 自動更新
  - コンフィギュレーションの即時更新 **2-6**
  - スケジュール **2-4**
  - スケジュールのキャンセル **2-5**
  - ディセーブルまたはブロック **2-7**
  - ポーリング時間の変更 **2-5**
- 自動更新スケジュール タイプ
  - any time **2-4, 2-5**
  - daily **2-4**
  - never **2-5**
  - one time **2-4**
  - weekly **2-4**
- 承認者のロール **B-2**
- 使用率に関する統計情報 **5-1**
- シングルコンテキスト モードの要件 **1-1**

---

## せ

- 成功したイベントの概要レポート **5-5**
- セキュリティ、SSL のイネーブル **1-5**
- セキュリティ コンテキストの制限 **1-1**

---

## そ

- 即時自動更新
  - HTTPS ポート番号の要件 **2-6**
  - クレデンシャルの要件 **2-4**
  - 実行 **2-6**
  - トラブルシューティング **A-3**
- 即時自動更新の AAA 認証 **2-4**
- ソフトウェア イメージ
  - 2 つのイメージを同じデバイスに割り当てる場合のトラブルシューティング **A-5**
  - 管理 **3-1**
  - 起動順序のコンフィギュレーション **C-3**
  - 削除 **3-3**
  - 単一のデバイスへの割り当て **4-3**
  - 追加 **3-2**
  - デバイス割り当ての表示 **4-2, 4-3**
  - ファイルの追加エラーのトラブルシューティング **A-4**
  - 複数のデバイスへの割り当て **4-4**
  - リストの表示 **3-1**
  - 割り当ての管理 **4-1**

---

## た

- タイプ、イベントについて **5-2**

---

## て

- データベース、バックアップと復元 **1-3**
- デバイス
  - AUS との接続を確認する **A-6**
  - AUS と連動するためのブートストラップ **C-1**

AUS に接続するためのクレデンシャル **2-3**  
 Security Manager を介した追加 **1-3**  
 イメージ起動順序のコンフィギュレーション **C-3**  
 イメージ更新後の再起動 **A-5**  
 イメージ ファイルの割り当ての管理 **4-1**  
 イメージ ファイル割り当ての表示 **4-2, 4-3**  
 概要の表示 **2-1**  
 管理 **2-1**  
 更新のブロック **2-7**  
 削除 **2-6**  
 サポートされる **1-1**  
 手動で追加 **2-3**  
 デバイスのプロパティ **2-1**  
 トラブルシューティング  
   AUS に接続されない **A-2**  
   同じファイルが繰り返しダウンロードされる **A-5**  
   最新ではないイメージ ファイル **A-4**  
   即時自動更新 **A-3**  
   リストに表示されない **A-1**  
 ファイルの割り当て **4-3, 4-4**  
 プロパティの編集 **2-3**  
 ポーリング時間の変更 **2-5**  
 デバイス マネージャ、起動 **2-8**

---

## と

トラブルシューティング  
 2つのイメージを同じデバイスに割り当てる **A-5**  
 AUS とデバイスの接続を確認する **A-6**  
 AUS の起動時の問題 **A-5**  
 イメージ更新後のデバイスの再起動 **A-5**  
 エラー メッセージ **A-6**  
 コンフィギュレーション エラー **A-6**  
 コンフィギュレーション ファイルの追加エラー **A-4**  
 コンフィギュレーション ファイルをデバイスでダウンロードしないようにする **A-6**  
 最新ではないイメージ ファイル **A-4**  
 即時自動更新 **A-3**

デバイスが AUS に接続されない **A-2**  
 デバイスがリストに表示されない **A-1**  
 デバイスで同じファイルが繰り返しダウンロードされる **A-5**  
 認証エラー **A-2**  
 ファイルの追加エラー **A-4**  
 複数のデバイスから AUS への接続を要求する場合のパフォーマンスの問題 **2-7**  
 ボタンがグレーアウトされる **A-5**

---

## に

認証エラー **A-2**

---

## ね

ネットワーク オペレータのロール  
 ACS **B-3**  
 CiscoWorks **B-2**  
 ネットワーク管理者のロール  
 ACS **B-3**  
 CiscoWorks **B-2**

---

## ふ

ファイル  
 管理 **3-1**  
 更新 **1-7**  
 コンフィギュレーションの表示 **3-3**  
 削除 **3-3**  
 単一のデバイスへの割り当て **4-3**  
 追加 **3-2**  
 追加エラーのトラブルシューティング **A-4**  
 デバイス割り当ての表示 **4-2, 4-3**  
 複数のデバイスへの割り当て **4-4**  
 ポリシー制限 **1-9**  
 リストの表示 **3-1**  
 割り当ての管理 **4-1**  
 ブラウザとサーバ間のセキュリティ **1-5**

---

へ

ヘルプ デスクのロール

- ACS **B-3**
- CiscoWorks **B-2**

編集 **2-3**

---

ほ

ポーリング間隔、変更 **2-5, C-2**

ボタンがグレーアウトされる **A-5**

---

め

メッセージ、エラー **A-6**

---

も

モードの要件 **1-1**

---

ゆ

ユーザ インターフェイスの概要 **1-6**

ユーザ名、AUS への接続の **2-3**

ユーザ ロールおよび権限

- ACS **B-3**
- AUS **B-1**
- CiscoWorks **B-2**

サポートされる **1-3**

---

れ

レポート

- イベント タイプについて **5-2**
- イベント レポート **5-4**
- エラーが発生したイベントの概要レポート **5-4**
- 概要 **5-1**
- 最後に接続された日付レポート **5-6**

システム情報レポート **5-1**

成功したイベントの概要レポート **5-5**