



Firewall 移行ツールの FAQ

- [Firewall 移行ツールの FAQ \(1 ページ\)](#)

Firewall 移行ツールの FAQ

Firewall 移行ツールのよくある質問

- Q.** リリース 3.0 では、Firewall 移行ツールでサポートされている新機能は何ですか。
- A.** リリース 3.0 では、次の機能がサポートされています。
- リモートアクセス VPN
 - サイト間 VPN 事前共有キーの自動化
- Q.** リリース 2.5.1 では、Firewall 移行ツールでサポートされている新機能は何ですか。
- A.** リリース 2.5.1 では、次の機能がサポートされています。
- 動的ルートオブジェクト
 - Border Gateway Protocol; ボーダー ゲートウェイ プロトコル
- Q.** リリース 2.4 では、Firewall 移行ツールでサポートされている新機能は何ですか。
- A.** リリース 2.4 では、次の機能がサポートされています。
- FTD への ASA with FPS の移行
 - 証明書ベースの VPN の Firewall Management Center への移行
- Q.** Firewall Management Center に 8 つの FPS セキュリティゾーンがあり、FPS1 に 5 つのゾーン、FPS2 に 3 つのゾーンがあります。FPS1 に関連付けられている ACL ポリシーは、ア

クセスルールで FPS1 ゾーンと FPS2 ゾーンの組み合わせを使用しています。FPS1 ゾーンと FPS2 ゾーンの両方が FTD に移行されますか。

- A. Firewall 移行ツールは FPS1 ゾーンを FTD ゾーンに移行します。FPS2 ゾーンは移行されません。ただし、FPS2 を使用する送信元 ACL は部分的に移行されます。
- Q. FPS ユーザーベース ACL はどのように移行されますか。
- A. Firewall 移行ツールは、FPS ユーザーベースの ACL の Firewall Management Center への移行をサポートしていません。ユーザフィールドが削除され、無効な状態で ACL が移行されます。Firewall Management Center で移行後アクティビティの一環として、ユーザフィールドを手動で追加し、ACL を有効にする必要があります。