互換性

次のトピックでは、サポート対象の各 FirePOWER バージョンについて、オペレーティングシステムとホスティング環境の要件を含めた Cisco FirePOWER ソフトウェアとハードウェアの互換性を提供します。

（注） このガイドは、アップグレードプロセスに関連する互換性情報を提供します。詳細については、『Cisco Firepower Compatibility Guide』を参照してください。

- Firepower Management Center （1 ページ）
- Firepower デバイス （4 ページ）
- バンドルされたコンポーネント （13 ページ）

Firepower Management Center

Firepower Management Center について

FMC では、以下を実行しているデバイスを管理できます。

- FMC と同じメジャーバージョン（パッチを含む）。

  パッチ未適用の FMC を使用してパッチを適用したデバイスを管理することもできますが、新しい機能と解決済みの問題では、多くの場合 FMC とその管理対象デバイスの「両方」で最新のパッチが必要になります。環境全体をパッチすることを強くお勧めします。
- 一部の古いメジャーバージョンと、それらのメジャーバージョンのパッチ。

  新しい FMC で古いデバイスを管理することはできますが、その両方をアップグレードするまでは、新機能とバグ修正を完全に利用することはできません。

この表は、FMC メジャーバージョンと、それらが管理できるデバイスのメジャーバージョンを示します。最初の列で現在の主要バージョンを検索してから、どのデバイスを管理できるか判別します。

表 *1* : *FMC* デバイスのバージョン互換性

FMC バージョン	デバイスバージョン											
	6.5.0	**6.4.0**	**6.3.0**	**6.2.3**	**6.2.2**	**6.2.1**	**6.2.0**	**6.1.0**	**6.0.1**	**6.0.0**	**5.4.1**	**5.4.0**
6.5.0	あり	あり	あり	あり	—	—	—	—	—	—	—	—
6.4.0	—	あり	あり	あり	あり	あり	あり	あり	—	—	—	—
6.3.0	—	—	あり	あり	あり	あり	あり	あり	—	—	—	—
6.2.3	—	—	—	あり	あり	あり	あり	あり	—	—	—	—
6.2.2	—	—	—	—	あり	あり	あり	あり	—	—	—	—
6.2.1	—	—	—	—	—	あり	あり	あり	—	—	—	—
6.2.0	—	—	—	—	—	—	あり	あり	—	—	—	—
6.1.0	—	—	—	—	—	—	—	あり	あり	あり	あり*	あり*
6.0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	あり	あり	あり*	あり*
6.0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	あり	あり*	あり*
5.4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	あり	あり
5.4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	あり

* バージョン 6.0、6.0.1、または 6.1 の FMC で管理するには、デバイスが少なくともバージョン 5.4.0.2/5.4.1.1 を実行している必要があります。

Firepower Management Center：物理

表 *2* : *Firepower Management Center*との互換性

FirePOWER のバージョン	**FMC 1600** **FMC 2600** **FMC 4600**	**FMC 1000** **FMC 2500** **FMC 4500**	**FMC 2000** **FMC 4000**	**FMC 750** **FMC 1500** **FMC 3500**	**DC 500** **DC 1000** **DC 3000**
6.5.0	Yes	Yes	Yes	—	—
6.4.0	Yes	Yes	Yes	Yes	—
6.3.0	Yes	Yes	Yes	Yes	—
6.2.3	—	Yes	Yes	Yes	—
6.2.2	—	Yes	Yes	Yes	—

FirePOWER のバージョン	FMC 1600 FMC 2600 FMC 4600	FMC 1000 FMC 2500 FMC 4500	FMC 2000 FMC 4000	FMC 750 FMC 1500 FMC 3500	DC 500 DC 1000 DC 3000
6.2.1	—	Yes	Yes	Yes	—
6.2.0	—	Yes	Yes	Yes	—
6.1.x	—	—	Yes	Yes	—
6.0.1	—	—	Yes	Yes	—
6.0.0	—	—	Yes	Yes	—
5.4.1	—	—	Yes	Yes	Yes
5.4.0 5.4.0 のみです。5.4.x デバイスを管理するには 5.4.1.x Defense Center を使用します。	—	—	Yes	Yes	Yes

Firepower Management Center：仮想

次の表に、Firepower の互換性と FMCv の仮想ホスティング環境要件を示します。

（注） VMware の FMCv 300 のサポートはバージョン 6.5.0 で開始されます。

表 *3 : Firepower Management Center Virtual* との互換性

FirePOWER のバージョン	VMware vSphere/VMware ESXi						VMware vCloud Director	Amazon Web Services（AWS）	カーネルベース仮想マシン（KVM）	Microsoft Azure
	6.7	6.5	6.0	5.5	5.1	5.0	5.1			
6.5.0	Yes	Yes	Yes	—	—	—	—	Yes	Yes	Yes
6.4.0	—	Yes	Yes	—	—	—	—	Yes	Yes	Yes
6.3.0	—	Yes	Yes	—	—	—	—	Yes	Yes	—
6.2.3	—	Yes	Yes	Yes	—	—	—	Yes	Yes	—
6.2.2	—	—	Yes	Yes	—	—	—	Yes	Yes	—
6.2.1	—	—	Yes	Yes	—	—	—	Yes	Yes	—

FirePOWER のバージョン	VMware vSphere/VMware ESXi						VMware vCloud Director	Amazon Web Services（AWS）	カーネルベース仮想マシン（KVM）	Microsoft Azure
	6.7	6.5	6.0	5.5	5.1	5.0	5.1			
6.2.0	—	—	Yes	Yes	—	—	—	Yes	Yes	—
6.1.0	—	—	Yes	Yes	—	—	—	Yes	Yes	—
6.0.1	—	—	—	Yes	Yes	—	—	Yes	—	—
6.0.0	—	—	—	Yes	Yes	—	—	—	—	—
5.4.1	—	—	—	Yes	Yes	Yes	Yes	—	—	—
5.4.0 5.4.0 のみです。5.4.x デバイスを管理するには 5.4.1.x Defense Center を使用します。	—	—	—	Yes	Yes	Yes	Yes	—	—	—

Firepower デバイス

Firepower デバイスについて

Firepower デバイスは、Firepower Threat Defense または NGIPS ソフトウェアのいずれかを実行できます。一部の ASA モデルは FTD または NGIPS（ASA FirePOWER）のいずれかとして展開できることに注意してください。

表 *4*: デバイスソフトウェアタイプ

デバイスソフトウェア	実装	管理のサポート
Firepower Threat Defense	物理または仮想デバイス	Firepower Device Manager：バージョン 6.1+ Firepower Management Center：バージョン 6.0.1+
NGIPS：Firepower（クラシック/レガシー）	物理または仮想デバイス	Firepower Management Center：すべてのバージョン
NGIPS：ASA FirePOWER	ASA デバイスに個別にインストールされるモジュール。ASA ファイアウォールポリシーが適用された後に、トラフィックがモジュールに送信されます。	ASDM：バージョン 5.4.1+ Firepower Management Center：バージョン 5.3.1+（ASA ファイアウォール機能を管理できません）

Firepowerデバイスは、ローカル（FDM/ASDM）またはリモート（FMC）のいずれかで管理できます。一度に 1 つのデバイスに関して使用できる管理方法は 1 つだけです。

表 *5*: デバイスの管理方式

管理方法	管理機能	バージョンの互換性	サポート
Firepower Management Center	いずれかのソフトウェアタイプを実行している複数のデバイス（混在展開を含む）。	FMC は、少なくともそのデバイスと同じメジャーバージョンを実行している必要があります。 詳細については、「Firepower Management Center について （1 ページ）」を参照してください。	すべてのバージョン
Firepower Device Manager	1 つの FTD デバイス	FDM は Firepower Threat Defense に組み込まれています。このタイプの展開には、マネージャとデバイスの互換性という概念はありません。	バージョン 6.1+
ASDM	1 つの ASA FirePOWER モジュール	新しいバージョンの ASDM では、新しいバージョンの ASA FirePOWER モジュールを管理できます。 詳細については、「ASA 5500-X シリーズおよび ISA 3000 with FirePOWER サービス （9 ページ）」を参照してください。	バージョン 5.4.1+

次を搭載した Firepower 1000/2100 シリーズ FTD

Firepower 1000および Firepower 2100 シリーズ デバイスは、FXOS オペレーティングシステムを使用します。Firepower Threat Defense をアップグレードすると、FXOS が自動的にアップグレードされます。各 Firepower バージョンにバンドルされている FXOS のバージョンについては、「バンドルされたコンポーネント （13 ページ）」を参照してください。

表 *6*: *Firepower 1000/2100* シリーズとの互換性

FirePOWER のバージョン	Firepower 2110 Firepower 2120 Firepower 2130 Firepower 2140	Firepower 1010 Firepower 1120 Firepower 1140	Firepower 1150
6.5.0	あり	あり	あり
6.4.0	あり	あり 6.4.0.1 と 6.4.0.2 を除く	—
6.3.0	あり	—	—

FirePOWER のバージョン	Firepower 2110 Firepower 2120 Firepower 2130 Firepower 2140	Firepower 1010 Firepower 1120 Firepower 1140	Firepower 1150
6.2.3	あり	—	—
6.2.2	あり	—	—
6.2.1	あり	—	—

FTD を搭載した Firepower 4100/9300

Firepower 4100/9300 シャーシ の場合、リストに太字で示すように、Firepower のメジャーバージョンに特別に認定された付随するFXOSバージョンがあります。これらの組み合わせの拡張テストを実施するため、これらの組み合わせは可能な限り使用してください。

これらのデバイスは、FTD の代わりにASA を実行することもできます。ASA 9.12+およびFTD 6.4+ では、同じ Firepower 9300 シャーシ内の別のモジュールで ASA と FTD の両方を実行できます。詳細については、『Cisco Firepower 4100/9300 FXOS Compatibility』を参照してください。

（注） 次のメジャーバージョン シーケンスでフローのオフロードを実行するには、Firepower と FXOS の特定の組み合わせを実行している必要があります。

- バージョン 6.2.2.x：FXOS 2.3.1.130+ のバージョン 6.2.2.2+
- バージョン 6.2.0.x：FXOS 2.2.1.x または FXOS 2.2.2 上のバージョン 6.2.0.3+、ビルド17-86

表 *7 : Firepower 4100/9300 FXOS* との互換性

FirePOWER のバージョン	FXOS のバージョン	Firepower 9300		Firepower 4100 シリーズ		
		SM-26 SM-36 SM-44	SM-40 SM-48 SM-56	4110 4120 4140	4150	4115 4125 4145
6.5.0	**2.7.1.92+**	あり	あり	あり	あり	あり
6.4.0	**2.6.1.157+**（推奨） 2.7.1.92 +	あり	あり	あり	あり	あり

FirePOWER のバージョン	FXOS のバージョン	Firepower 9300		Firepower 4100 シリーズ		
		SM-26 **SM-36** **SM-44**	**SM-40** **SM-48** **SM-56**	**4110** **4120** **4140**	**4150**	**4115** **4125** **4145**
6.3.0	**2.4.1.214+**（推奨） 2.6.1.157+ 2.7.1.92+	あり	—	あり	あり	—
6.2.3	**2.3.1.73+**（推奨） 2.4.1.214+ 2.6.1.157+ 2.7.1.92+	あり	—	あり	あり	—
6.2.2	**2.2.2.x**（推奨） 2.3.1.73+ 2.4.1.214+ 2.6.1.157+ 2.7.1.92+	あり	—	あり	あり	—
6.2.1	—	—	—	—	—	—
6.2.0	**2.1.1.x**、**2.2.1.x**、または **2.2.2**（推奨） 2.2.2.x 2.3.1.73+ 2.4.1.214+ 2.6.1.157+	あり	—	あり	あり	—
6.1.0	**2.0.1.x**（推奨） 2.1.1.x 2.3.1.73+	あり	—	あり	あり	—
6.0.1	**1.1.4.x**（推奨） 2.0.1.x	あり	—	あり	—	—

FTD を搭載した ASA 5500-X シリーズ および ISA 3000

ASA 5500-X シリーズおよび ISA 3000 デバイスは、ASA オペレーティングシステムを使用します。Firepower Threat Defense をアップグレードすると、ASA が自動的にアップグレードされま

す。各 Firepower バージョンにバンドルされている ASA のバージョンについては、「バンドルされたコンポーネント （13 ページ）」を参照してください。

表 *8 : ASA 5500-X* シリーズ および *ISA 3000* との互換性

FirePOWER のバージョン	ASA 5508-X ASA 5516-X	ASA 5525-X ASA 5545-X ASA 5555-X	ISA 3000	ASA 5515-X	ASA 5506-X ASA 5506H-X ASA 5506W-X ASA 5512-X
6.5.0	あり	あり	あり	—	—
6.4.0	あり	あり	あり	あり	—
6.3.0	あり	あり	あり	あり	—
6.2.3	あり	あり	あり	あり	あり
6.2.2	あり	あり	—	あり	あり
6.2.1	—	—	—	—	—
6.2.0	あり	あり	—	あり	あり
6.1.0	あり	あり	—	あり	あり
6.0.1	あり	あり	—	Yes	Yes

Firepower Threat Defense Virtual

次の表に、Firepower の互換性と FTDv の仮想ホスティング環境要件を示します。

表 *9 : Firepower Threat Defense Virtual* との互換性

FirePOWER のバージョン	VMware vSphere/VMware ESXi					Amazon Web Services（AWS）	カーネルベース仮想マシン（KVM）	Microsoft Azure
	6.7	6.5	6.0	5.5	5.1			
6.5.0	あり	あり	あり	—	—	あり	あり	あり
6.4.0	—	あり	あり	—	—	あり	あり	あり
6.3.0	—	あり	あり	—	—	あり	あり	あり
6.2.3	—	あり	あり	あり	—	あり	あり	あり
6.2.2	—	—	あり	あり	—	あり	あり	あり
6.2.1	—	—	—	—	—	—	—	—

FirePOWER のバージョン	VMware vSphere/VMware ESXi					Amazon Web Services（AWS）	カーネルベース仮想マシン（KVM）	Microsoft Azure
	6.7	6.5	6.0	5.5	5.1			
6.2.0	—	—	あり	あり	—	あり	あり	あり
6.1.0	—	—	あり	あり	—	あり	あり	—
6.0.1	—	—	—	あり	あり	あり	—	—

Firepower 7000/8000 シリーズおよびレガシーデバイス

次の表に、7000/8000 シリーズ デバイス、AMP モデル、およびレガシー デバイス プラットフォームとの Firepower の互換性を示します。

表 *10 : Firepower 7000/8000* シリーズとの互換性

FirePOWER のバージョン	7000/8000 シリーズ（AMP を含む）	シリーズ 2（レガシー）	Blue Coat X-Series 向け Cisco NGIPS（レガシー）
6.4.0	あり	—	—
6.3.0	あり	—	—
6.2.3	あり	—	—
6.2.2	あり	—	—
6.2.1	—	—	—
6.2.0	あり	—	—
6.1.0	あり	—	—
6.0.0	あり	—	—
5.4.0	あり	あり	5.4.0 および 5.4.0.2 - 5.4.0.5 のみ XOS 9.7.2 または 10.x が必要です

ASA 5500-X シリーズ および ISA 3000 with FirePOWER サービス

ASA FirePOWER モジュールは、個別にアップグレードされる ASA オペレーティングシステム上で動作します。 ASA と ASA FirePOWER のバージョンには幅広い互換性があります。ただし、厳密には ASA のアップグレードが必要でない場合でも、問題解決のために、サポートされた最新のバージョンへのアップグレードが必要になることがあります。

（注） CSCuc91730 のため、Firepower 5.4 ～ 6.0.1 を実行している場合は、ASA 9.2(4.5)+、9.3(3.8)+、または 9.4(2)+、またはそれ以降のメジャーバージョンへのアップグレードを推奨します。

次の表に、単一の ASA FirePOWER モジュールを管理できる ASDM バージョンを示します。FMC を使用する場合は ASDM の要件を無視できます。

表 *11 : ASA with FirePOWER* サービスの互換性

FirePOWER のバージョン	ASDM のバージョン	ASA のバージョン	ASA モデル					
			ISA 3000	5508-X 5516-X	5525-X 5545-X 5555-X	5515-X 5585-X	5512-X	5506-X 5506H-X 5506W-X
6.5.0	7.13(1)+	9.6(x) ～ 9.13(x) 9.5(2)、9.5(3)	あり	あり	あり	—	—	—
6.4.0	7.12(1)+	9.6(x) ～ 9.13(x) 9.5(2)、9.5(3)	あり	あり	あり	あり ASA 9.5(2) ～ 9.12(x) を使用	—	—
6.3.0	7.10(1) +	9.6(x) ～ 9.13(x) 9.5(2)、9.5(3)	あり	あり	あり	あり ASA 9.5(2) ～ 9.12(x) を使用	—	—
6.2.3	7.9(2)+	9.6(x) ～ 9.13(x) 9.5(2)、9.5(3)	—	あり	あり	あり ASA 9.5(2) ～ 9.12(x) を使用	○ ASA 9.5(2) ～ 9.9(x) を使用	○ ASA 9.6(x) ～ 9.9(x) を使用
6.2.2	7.8(2)+	9.6(x) ～ 9.13(x) 9.5(2)、9.5(3)	—	あり	あり	あり ASA 9.5(2) ～ 9.12(x) を使用	○ ASA 9.5(2) ～ 9.9(x) を使用	○ ASA 9.6(x) ～ 9.9(x) を使用
6.2.0	7.7(1)+	9.6(x) ～ 9.13(x) 9.5(2)、9.5(3)	—	あり	あり	あり ASA 9.5(2) ～ 9.12(x) を使用	あり ASA 9.5(2) ～ 9.9(x) を使用	あり ASA 9.6(x) ～ 9.9(x) を使用

FirePOWER のバージョン	ASDM のバージョン	ASA のバージョン	ASA モデル					
			ISA 3000	5508-X 5516-X	5525-X 5545-X 5555-X	5515-X 5585-X	5512-X	5506-X 5506H-X 5506W-X
6.1.0	7.6(2)+	9.6(x) ～ 9.13(x) 9.5(2)、9.5(3)	—	あり	あり	あり ASA 9.5(2) ～ 9.12(x) を使用	あり ASA 9.5(2) ～ 9.9(x) を使用	あり ASA 9.6(x) ～ 9.9(x) を使用
6.0.1	7.6(1)+	9.6(x) 9.5(2)、9.5(3) 9.5(1.5)、キャプティブポータルなし 9.4(x)、ASDM またはキャプティブポータルなし	—	あり	あり	あり	あり	あり
6.0.0	7.5(1.112)+	9.6(x) 9.5(2)、9.5(3) 9.5(1.5)、キャプティブポータルなし 9.4(x)、ASDM またはキャプティブポータルなし	—	あり	あり	あり	あり	あり
5.4.1	7.5(1.112)+：すべてのモデル 7.4(1)+：すべてのモデル（ISA 3000 を除く） 7.3(3)：ASA 5506-X シリーズのみ	9.6(x) ～ 9.13(x) 9.5(1.5)、9.5(2)、9.5(3) 9.4(x) 9.3(2)、9.3(3)	あり ASA 9.4(1.225)+ を使用 および Firepower 5.4.1.7+	○ ASA 9.4(x)+ を使用	—	—	—	あり ASA 9.3(2) ～ 9.9(x) を使用

FirePOWER のバージョン	ASDM のバージョン	ASA のバージョン	ASA モデル					
			ISA 3000	5508-X 5516-X	5525-X 5545-X 5555-X	5515-X 5585-X	5512-X	5506-X 5506H-X 5506W-X
5.4.0.2+	—	9.6(x) ～ 9.13(x) 9.5(1.5)、9.5(2)、9.5(3) 9.4(x) 9.3(2)、9.3(3)	—	—	あり	あり ASA 9.3(2) ～ 9.12(x) を使用	○ ASA 9.3(2) ～ 9.9(x) を使用	—
5.4.0	—	9.2(2.4)、9.2(3)、9.2(4)	—	—	あり	あり	あり	—
5.3.1	—	9.2(2.4)、9.2(3)、9.2(4)	—	—	あり	あり	あり	—

NGIPSv

次の表に、Firepower の互換性と NGIPSv（VMware 上で動作する仮想 NGIPS デバイス）の仮想ホスティング環境要件を示します。

表 *12 : NGIPSv* との互換性

FirePOWER のバージョン	VMware vSphere/VMware ESXi						VMware vCloud Director
	6.7	6.5	6.0	5.5	5.1	5.0	5.1
6.5.0	あり	あり	あり	—	—	—	—
6.4.0	—	あり	あり	—	—	—	—
6.3.0	—	あり	あり	—	—	—	—
6.2.3	—	あり	あり	あり	—	—	—
6.2.2	—	—	あり	あり	—	—	—
6.2.1	—	—	—	—	—	—	—
6.2.0	—	—	あり	Yes	—	—	—
6.1.0	—	—	あり	あり	—	—	—
6.0.1	—	—	—	あり	あり	—	—

FirePOWER のバージョン	VMware vSphere/VMware ESXi						VMware vCloud Director
	6.7	6.5	6.0	5.5	5.1	5.0	5.1
6.0.0	—	—	—	あり	あり	—	—
5.4.0	—	—	—	あり	あり	あり	あり

バンドルされたコンポーネント

次の表は、Firepower リリースにバンドルされているさまざまなコンポーネントのバージョンを示します。この情報を使用して、バンドルされたコンポーネントにおけるオープンまたは未解決の警告のうち、Firepower の展開に影響を及ぼす可能性があるものを特定してください。

表 *13 :* バンドルされたコンポーネント

Firepower	ASA（FTD を搭載した ASA 5500-X シリーズ）	FXOS（FTD を搭載したFirepower 1000/2100 シリーズ）	Snort	GeoDB	VDB
6.5.0	9.13(1)	2.7.1.107	2.9.15-7	2019-06-03-002	4.5.0-309
6.4.0.5	9.12(2.4)	2.6.1.144	2.9.14-15507	—	—
6.4.0.4	9.12(2.4)	2.6.1.144	2.9.12-15301	—	—
6.4.0.3	9.12(1.12)	2.6.1.133	2.9.14-15301	—	—
6.4.0.2	9.12(1.10)	2.6.1.133	2.9.14-15209	—	—
6.4.0.1	9.12(1.7)	2.6.1.133	2.9.14-15100	—	—
6.4.0	9.12(1.6)	2.6.1.133	2.9.14-15003	2018-07-09-002	4.5.0-309
6.3.0.4	9.10(1.28)	2.4.1.248	2.9.13-15409	—	—
6.3.0.3	9.10(1.18)	2.4.1.237	2.9.13-15307	—	—
6.3.0.2	9.10(1.12)	2.4.1.237	2.9.13-15211	—	—
6.3.0.1	9.10(1.8)	2.4.1.222	2.9.13-15101	—	—
6.3.0	9.10(1.3)	2.4.1.216	2.9.13-15013	2018-07-09-002	4.5.0-299
6.2.3.15	9.9(2.60)	2.3.1.167	2.9.12-1513	—	—
6.2.3.14	9.9(2.55)	2.3.1.151	2.9.12-1401	—	—
6.2.3.13	9.9(2.51)	2.3.1.144	2.9.12-1306	—	—

Firepower	ASA（FTD を搭載した ASA 5500-X シリーズ）	FXOS（FTD を搭載したFirepower 1000/2100 シリーズ）	Snort	GeoDB	VDB
6.2.3.12	9.9(2.48)	2.3.1.144	2.9.12-1207	—	—
6.2.3.11	9.9(2.43)	2.3.1.132	2.9.12-1102	—	—
6.2.3.10	9.9(2.41)	2.3.1.131	2.9.12-902	—	—
6.2.3.9	9.9(2.37)	2.3.1.122	2.9.12-806	2017-12-12-002	—
6.2.3.8	—	—	—	—	—
6.2.3.7	9.9(2.32)	2.3.1.118	2.9.12-704	—	—
6.2.3.6	9.9(2.26)	2.3.1.115	2.9.12-607	—	—
6.2.3.5	9.9(2.245)	2.3.1.108	2.9.12-506	—	—
6.2.3.4	9.9(2.15)	2.3.1.108	2.9.12-383	—	—
6.2.3.3	9.9(2.13)	2.3.1.104	2.9.12-325	—	—
6.2.3.2	9.9(2.8)	2.3.1.85	2.9.12-270	—	—
6.2.3.1	9.9(2.4)	2.3.1.84	2.9.12-204	—	—
6.2.3	9.9(2)	2.3.1.84	2.9.12-136	2017-01-17-002	4.5.0-290
6.2.2.5	9.8(2.44)	2.2.2.107	2.9.11-430	—	—
6.2.2.4	9.8(2.36)	2.2.2.86	2.9.11-371	—	—
6.2.2.3	9.8(2.30)	2.2.2.79	2.9.11-303	—	—
6.2.2.2	9.8(2.22)	2.2.2.75	2.9.11-273	—	—
6.2.2.1	9.8(2.10)	2.2.2.63	2.9.11-207	—	—
6.2.2	9.8(2.3)	2.2.2.52	2.9.11-125	2017-01-17-002	4.5.0-271
6.2.1	—	—	—	—	—
6.2.0.6	9.7(1.25)	2.1.1.97	2.9.10-301	—	—
6.2.0.5	9.7(1.23)	未サポート	2.9.10-255	—	—
6.2.0.4	9.7(1.19)	未サポート	2.9.10-205	—	—
6.2.0.3	9.7(1.15)	未サポート	2.9.10-160	—	—
6.2.0.2	9.7(1.10)	未サポート	2.9.10-126	—	—
6.2.0.1	9.7(1.7)	未サポート	2.9.10-98	—	—

Firepower	ASA（FTD を搭載した ASA 5500-X シリーズ）	FXOS（FTD を搭載したFirepower 1000/2100 シリーズ）	Snort	GeoDB	VDB
6.2.0	9.7(1.4)	未サポート	2.9.10-42	2015/10/12-001	4.5.0-271
6.1.0.7	9.6(4.12)	未サポート	2.9.9-312	—	—
6.1.0.6	9.6(3.23)	未サポート	2.9.9-258	—	—
6.1.0.5	9.6(2.21)	未サポート	2.9.9-225	—	—
6.1.0.4	9.6(2.16)	未サポート	2.9.9-191	—	—
6.1.0.3	9.6(2.16)	未サポート	2.9.9-159	—	—
6.1.0.2	9.6(2.4)	未サポート	2.9.9-125	—	—
6.1.0.1	9.6(2.4)	未サポート	2.9.9-92	—	—
6.1.0	9.6(2)	未サポート	2.9.9-330	2015/10/12-001	4.5.0-270
6.0.1.4	9.6(1.19)	未サポート	2.9.8-490	—	—
6.0.1.3	9.6(1.12)	未サポート	2.9.8-461	—	—
6.0.1.2	9.6(1.11)	未サポート	2.9.8-426	—	—
6.0.1.1	9.6(1)	未サポート	2.9.8-383	—	—
6.0.1	9.6(1)	未サポート	2.9.8-224	2015/10/12-001	4.5.0-259
6.0.0.1	9.6(1)	未サポート	2.9.8-235	—	—
6.0.0	9.6(1)	未サポート	2.9.8-229	2015/10/12-001	4.5.0-252