



## Cisco ISE ソフトウェア パッチ

Cisco ISE ソフトウェア パッチは通常累積されます。Cisco ISE では、パッチのインストールおよびロールバックを CLI または GUI から実行できます。

展開内の Cisco ISE サーバにパッチをインストールする作業は、プライマリ PAN から行うことができます。プライマリ PAN からパッチをインストールするには、Cisco.com からクライアントブラウザを実行しているシステムにパッチをダウンロードします。

GUI からパッチをインストールする場合、パッチは最初にプライマリ PAN に自動的にインストールされます。その後、システムは、GUI にリストされている順序で、展開内の他のノードにパッチをインストールします。ノードが更新される順序を制御することはできません。

CLI からパッチをインストールする場合は、ノードの更新順序を制御できます。ただし、最初にプライマリ PAN にパッチをインストールすることを推奨します。

展開全体をアップグレードする前にいくつかのノードでパッチを検証する場合、CLI を使用すると、選択したノードでパッチをインストールできます。パッチをインストールするには、次の CLI コマンドを使用します。

```
patch install <patch_bundle> <repository_that_stores_patch_file>
```

詳細については、『*Cisco Identity Services Engine CLI Reference Guide*』を参照してください。

必要なパッチバージョンを直接インストールすることができます。たとえば、Cisco ISE 2.x を使用していて、Cisco ISE 2.x パッチ 5 をインストールする場合、以前のパッチ（Cisco ISE 2.x パッチ 1～4 など）をインストールしなくても、Cisco ISE 2.x パッチ 5 を直接インストールできます。

- [ソフトウェア パッチ インストールのガイドライン \(1 ページ\)](#)
- [ソフトウェア パッチのインストール \(2 ページ\)](#)
- [ソフトウェア パッチのロールバック \(3 ページ\)](#)
- [パッチのインストールおよびロールバックの変更の表示 \(4 ページ\)](#)

## ソフトウェア パッチ インストールのガイドライン

ISE ノードにパッチをインストールすると、インストールの完了後にノードが再起動されます。再びログインできる状態になるまで、数分かかることがあります。メンテナンスウィンドウ中

にパッチをインストールするようにスケジュール設定し、一時的な機能停止を回避することができます。

インストールするパッチが、ネットワーク内に展開されている Cisco ISE のバージョンに適用されるものであることを確認してください。Cisco ISE はパッチ ファイルのバージョンの不一致とあらゆるエラーをレポートします。

Cisco ISE に現在インストールされているパッチよりも低いバージョンのパッチをインストールできません。同様に、あるバージョンのパッチの変更をロールバックしようとしたときに、それよりも高いバージョンのパッチがその時点で Cisco ISE にインストール済みの場合は、ロールバックはできません。たとえば、パッチ 3 が Cisco ISE サーバにインストール済みの場合に、パッチ 1 または 2 をインストールしたり、パッチ 1 または 2 にロールバックすることはできません。

分散展開の一部であるプライマリ PAN からパッチのインストールを実行するときは、Cisco ISE によってそのパッチが展開内のプライマリ ノードとすべてのセカンダリ ノードにインストールされます。パッチのインストールがプライマリ PAN で成功すると、Cisco ISE はセカンダリ ノードでパッチのインストールを続行します。プライマリ PAN で失敗した場合は、インストールはセカンダリ ノードに進みません。ただし、何らかの理由でセカンダリ ノードのいずれかでインストールに失敗した場合は、処理が続行され、展開内の次のセカンダリ ノードでインストールが実行されます。

2 ノード展開の一部であるプライマリ PAN からパッチのインストールを実行するときは、Cisco によってそのパッチが展開内のプライマリ ノードとセカンダリ ノードにインストールされます。パッチのインストールがプライマリ PAN で成功すると、Cisco はセカンダリ ノードでパッチのインストールを続行します。プライマリ PAN で失敗した場合は、インストールはセカンダリ ノードに進みません。

## ソフトウェア パッチのインストール

### 始める前に

- スーパー管理者またはシステム管理者の管理者ロールが割り当てられている必要があります。
- [管理 (Administration)] > [システム (System)] > [展開 (Deployment)] > [PAN のフェールオーバー (PAN Failover)] に移動し、[PAN の自動フェールオーバーを有効にする (Enable PAN Auto Failover)] チェックボックスがオフになっていることを確認します。このタスクの期間中は、PAN の自動フェールオーバー設定を無効にする必要があります。

---

**ステップ 1** [管理 (Administration)] > [システム (System)] > [メンテナンス (Maintenance)] > [パッチ管理 (Patch Management)] > [インストール (Install)] を選択します。

**ステップ 2** [参照 (Browse)] をクリックし、Cisco.com からダウンロードしたパッチを選択します。

**ステップ 3** [インストール (Install)] をクリックしてパッチをインストールします。

PANでのパッチのインストールが完了すると、Cisco ISEから自動的にログアウトされます。再びログインできるようになるまで数分間待つ必要があります。

(注) パッチインストールの進行中は、[パッチ管理 (Patch Management)] ページ上の機能のうち、アクセスできるのは **Show Node Status** のみです。

**ステップ 4** [管理 (Administration)] > [システム (System)] > [メンテナンス (Maintenance)] > [パッチ管理 (Patch Management)] を選択して、[パッチのインストール (Patch Installation)] ページに戻ります。

**ステップ 5** セカンダリ ノードにインストールしたパッチの横のオプション ボタンをクリックし、[ノードステータスを表示 (Show Node Status)] をクリックしてインストールが完了したことを確認します。

### 次のタスク

1つ以上のセカンダリ ノードでパッチをインストールする必要がある場合は、ノードが動作中であることを確認し、プロセスを繰り返して残りのノードにパッチをインストールします。

## ソフトウェア パッチのロールバック

複数のノードの展開の一部である PAN からパッチのロールバックを実行するときは、Cisco ISEによってそのパッチが展開内のプライマリ ノードとすべてのセカンダリ ノードにロールバックされます。

### 始める前に

- スーパー管理者またはシステム管理者の管理者ロールが割り当てられている必要があります。

**ステップ 1** [管理 (Administration)] > [システム (System)] > [メンテナンス (Maintenance)] > [パッチ管理 (Patch Management)] を選択します。

**ステップ 2** 変更をロールバックするパッチ バージョンのオプション ボタンをクリックしてから、[ロールバック (Rollback)] をクリックします。

(注) パッチのロールバックの進行中は、[パッチ管理 (Patch Management)] ページ上の機能のうち、アクセスできるのは **Show Node Status** のみです。

PANからのパッチのロールバックが完了すると、Cisco ISEから自動的にログアウトされます。再びログインできるようになるまで数分間待つ必要があります。

**ステップ 3** ログイン後に、ページの一番下にある [アラーム (Alarms)] リンクをクリックしてロールバック操作のステータスを表示します。

**ステップ 4** [管理 (Administration)] > [システム (System)] > [メンテナンス (Maintenance)] > [パッチ管理 (Patch Management)] を選択します。

- ステップ 5** パッチのロールバックの進行状況を表示するには、[パッチ管理 (Patch Management)] ページでパッチを選択し、[ノードステータスを表示 (Show Node Status)] をクリックします。
- ステップ 6** パッチのオプション ボタンをクリックし、セカンダリ ノード上で [ノードステータスを表示 (Show Node Status)] をクリックして、そのパッチが展開内のすべてのノードからロールバックされたことを確認します。

そのパッチがロールバックされていないセカンダリ ノードがある場合は、そのノードが稼働中であることを確認してから、プロセスをもう一度実行して残りのノードから変更をロールバックしてください。Cisco ISE は、このバージョンのパッチがインストールされているノードからのみパッチをロールバックします。

## ソフトウェア パッチ ロールバックのガイドライン

展開の Cisco ISE ノードからパッチをロールバックするには、最初に PAN から変更をロールバックします。これに成功すると、セカンダリ ノードからパッチがロールバックされます。PAN でロールバック プロセスが失敗した場合は、セカンダリ ノードからのパッチロールバックは行われません。ただし、いずれかのセカンダリ ノードでパッチのロールバックが失敗しても、展開内の次のセカンダリ ノードからのパッチのロールバックは継続されます。

Cisco ISE によるセカンダリ ノードからのパッチロールバックが進行中のときも、引き続き PAN GUI から他のタスクを実行できます。セカンダリ ノードは、ロールバック後に再起動されます。

## パッチのインストールおよびロールバックの変更の表示

インストールされているパッチに関連するレポートを表示するには、次の手順を実行します。

### 始める前に

スーパー管理者またはシステム管理者の管理者ロールが割り当てられている必要があります。**[管理 (Administration)] > [システム (System)] > [メンテナンス (Maintenance)] > [パッチ管理 (Patch Management)]** ページで、パッチをインストールまたはロールバックできます。展開内の各ノードで特定のパッチのステータス ([インストール済み (installed)]、[処理中 (in-progress)]、[未インストール (not installed)]) を確認できます。このためには、特定のパッチを選択し、[ノードステータスを表示 (Show Node Status)] ボタンをクリックします。

- ステップ 1** **[操作 (Operations)] > [レポート (Reports)] > [監査 (Audit)] > [操作監査 (Operations Audit)]** を選択します。デフォルトでは、過去 7 日間のレコードが表示されます。
- ステップ 2** **[フィルタ (Filter)]** ドロップダウンをクリックして**[クイックフィルタ (Quick Filter)]** または**[高度なフィルタ (Advanced Filter)]** を選択し、必要なキーワード (例: patch install initiated) を使用して、インストール済みのパッチを示すレポートを生成します。