



A

- auto ポート モード
 - インターフェイスの設定 3-4
 - 設定 3-5

B

- B ポート
 - インターフェイス モード 3-4

C

CLI

- EXEC モード オプション 1-4
- コマンド階層 1-4
- コマンド モード
- コンフィギュレーション モード 1-5
- サブモードのアクセス 1-3
- プロンプトの概要 1-2

E

- E ポート
 - インターフェイス モード 3-4
 - 設定 3-5

F

FC ID

- FC ID とドメイン ID の設定 (ヒント) A-1
- 概要 A-1
- ファイバチャネル ID A-1

FL ポート

- インターフェイス モード 3-4
- 設定 3-5

Fx ポート

- 設定 3-5

F ポート

- インターフェイス モード 3-4
- 設定 3-5

M

mgmt 0

- IP アドレス 2-8
- 接続 2-5
- ネットマスク アドレス 2-8

mgmt0 インターフェイス

- 設定 3-6

S

SD ポート

- インターフェイス モード 3-4
- 設定 3-5

SNMP

- コミュニティ 2-8
- コンソール ポートの接続 2-2

ST ポート

- インターフェイス モード 3-4

T

TE ポート

- インターフェイス モード 3-4

TL ポート

- インターフェイス モード 3-4
- 設定 3-5

V

VSAN

- 概要 3-2
- 情報の表示 3-3
- 設定 3-4

VSAN インターフェイス

- 設定 3-7

VSAN とインターフェイス

- 設定手順 (図) 3-1

VSAN メンバーシップ

- インターフェイス メンバーの割り当て 3-3

い

インターフェイス

- VSAN メンバーの表示 3-3
- VSAN メンバーの割り当て 3-3
- 概要 3-1
- 情報の表示 3-8
- 設定 3-4
- モードの設定 3-5

え

エイリアス

- エイリアス名の割り当て 4-3
- 設定 4-3

か

管理インターフェイス

- 設定 3-6

こ

コマンドライン インターフェイス。「CLI」を参照。

コンソール ポート

- Cisco MDS 9100 シリーズ スイッチ (図 2-3) 2-3
- Cisco MDS 9200 シリーズ スイッチ (図 2-2) 2-3
- Cisco MDS 9500 シリーズ スーパーバイザ -1 モジュール (図 2-2) 2-2
- Cisco MDS 9500 シリーズ スーパーバイザ -2 モジュール (図 2-1) 2-3
- PC への接続 2-4
- RS-232 の接続 2-2

コンフィギュレーション ファイル

- 概要 B-1
- コピー B-2
- 保存 B-2, 2-10, 4-5

さ

サブネット マスク

- mgmt0 インターフェイスの設定 3-6

し

- 初期設定の前提条件 2-2

す

スイッチ セットアップ ユーティリティ

- mgmt0
 - IP アドレス 2-8
 - NTP サーバ 2-9
 - SNMP コミュニティ 2-8
 - SSH サービス 2-9
 - telnet サービス 2-9
 - 高度な IP オプション 2-9
 - スイッチ ポート トランク モード 2-9
 - 設定の終了 2-8
 - セットアップ モードの開始 2-8
 - 帯域外管理 2-8
 - デフォルト ゲートウェイ 2-9
 - デフォルト ゾーン ポリシー 2-9
 - デフォルトのスイッチ ポート インターフェイス 2-9
 - 初めての設定 2-7
 - フルゾーンセット配信 2-9
 - ホスト ID 2-6
 - ユーザ アカウント
 - 追加アカウントの作成 2-8
- スイッチの設定 (手順) 2-6
- スタティック ドメイン ID と永続 FC ID
 - 概要 A-1
 - HP-UX と AIX (ヒント) 3-3

そ

- ゾーン
 - 概要 4-2
 - 情報の表示 4-6
- ゾーンセット
 - 概要 4-4
 - 情報の表示 4-6
- ゾーンとゾーンセット
 - 設定手順 (図) 4-1

た

- 帯域外管理
 - 10/100 Ethernet 管理ポート 2-5

て

- デフォルト ゲートウェイ
 - mgmt0 Ethernet インターフェイスの設定 3-6

ね

- ネットワーク接続
 - 準備 2-2

は

- パスワード
 - 強力なパスワードの設定 (ヒント) 2-7

ふ

- ファイバチャネル インターフェイス
 - 情報の表示 3-8
 - 設定 3-4
 - モードの設定 3-5
- プロンプト
 - 概要 1-2

ま

- マニュアル
 - 関連資料 vii
 - その他の資料 vii

も

- モジュール
 - ステータスの確認 2-11

ろ

- ロード バランシング
 - ロード バランシング保証の有効化 3-2