



WiFi Engage 設定の管理

この章では、MSE グループ、ビルディング、フロア、ゾーン、および WiFi Engage のアクセス ポイントを管理する方法について説明します。また、アプリケーション、および BLE ビーコンを管理する方法についても説明します。

- [顧客名の管理\(9-1 ページ\)](#)
- [MSE アカウントの管理\(9-2 ページ\)](#)
- [キャンパスの管理\(9-4 ページ\)](#)
- [ビルディングの管理\(9-6 ページ\)](#)
- [フロアの管理\(9-7 ページ\)](#)
- [グループの管理\(9-10 ページ\)](#)
- [ゾーンの管理\(9-13 ページ\)](#)
- [アクセス ポイントの管理\(9-14 ページ\)](#)
- [キャプティブ ポータル ルールの管理\(9-15 ページ\)](#)
- [エンゲージメント ルールの管理\(9-17 ページ\)](#)
- [プロファイル ルールの管理\(9-19 ページ\)](#)
- [アプリケーションの管理\(9-21 ページ\)](#)
- [ソーシャル ネットワーク アプリケーションの管理\(9-22 ページ\)](#)
- [BLE ビーコンの管理\(9-24 ページ\)](#)

顧客名の管理

WiFi Engage ではデフォルトの顧客名を変更できます。

- [顧客名の変更\(9-1 ページ\)](#)

顧客名の変更

顧客の名前を変更するには、次の手順を実行します。

- ステップ 1 WiFi Engage ダッシュボードで、[Manage Locations]をクリックします。
- ステップ 2 [Locations] ページで、顧客名の右端のドロップダウン メニュー アイコンをクリックします。
- ステップ 3 [Rename Root]をクリックします。

- ステップ 4 表示される [Rename - Root] ウィンドウに必要な顧客名を入力します。
- ステップ 5 [Rename]をクリックします。
-

MSE アカウントの管理

WiFi Engage により、MSE マップおよび MSE へのアクセス権があるユーザを表示できます。また、MSE の名前を変更し、独立した MSE を削除し、MSE の詳細を編集できます。

- [MSE の名前変更\(9-2 ページ\)](#)
- [MSE の編集\(9-2 ページ\)](#)
- [MSE の削除\(9-3 ページ\)](#)
- [MSE のマップの表示\(9-3 ページ\)](#)
- [MSE のユーザの管理\(9-3 ページ\)](#)

MSE の名前変更

MSE の名前を変更するには、次の手順を実行します。

- ステップ 1 WiFi Engage ダッシュボードで、[Manage Locations]を選択します。
ロケーション階層を含む [Locations] ページが表示されます。
- ステップ 2 ロケーション階層で、名前を変更する MSE のドロップダウン メニュー アイコンをクリックします。
- ステップ 3 [Rename mse]をクリックします。
- ステップ 4 表示される [Rename - MSE] ウィンドウに、MSE の新しい名前を入力します。
- ステップ 5 [Rename]をクリックします。
-

MSE の編集

MSE 接続のクレデンシャルを編集できます。

MSE を編集するには、次の手順を実行します。

- ステップ 1 WiFi Engage ダッシュボードで、[Manage Locations]を選択します。
ロケーション階層を含む [Locations] ページが表示されます。
- ステップ 2 ロケーション階層で、編集する MSE のドロップダウン メニュー アイコンをクリックします。
- ステップ 3 [Edit MSE]をクリックします。
- ステップ 4 表示される [Add MSE] ウィンドウで、MSE の一部にするロケーション要素を選択します。
- ステップ 5 [Edit]をクリックします。
-

MSE の削除

MSE を削除するには、次の手順を実行します。

-
- ステップ 1** WiFi Engage ダッシュボードで、[Manage Locations]を選択します。
ロケーション階層を含む [Locations] ページが表示されます。
- ステップ 2** ロケーション階層で、削除する MSE のドロップダウン メニュー アイコンをクリックします。
- ステップ 3** [Delete MSE]をクリックします。
-



(注) [Delete location] オプションを MSE に使用できるのは、その MSE の下にロケーション要素がないときのみです。つまり、MSE を削除するには、その MSE の下のロケーション要素とサブグループを(存在する場合)、先に削除する必要があります。



(注) エクスペリエンス ゾーンまたはプロキシミティルールに関連付けられた MSE は削除できません。

MSE のマップの表示

MSE のマップを表示するには、次の手順を実行します。

-
- ステップ 1** WiFi Engage ダッシュボードで、[Manage Locations]を選択します。
ロケーション階層を含む [Locations] ページが表示されます。
- ステップ 2** ロケーション階層で、マップを表示する MSE の [Maps] アイコンをクリックします。
マップが [Maps] タブに表示されます。
-



(注) MSE のマップは、その MSE の下に少なくとも 1 つのキャンパスがあるときのみ表示されます。マップは MSE から表示されます。

MSE のユーザの管理

ユーザを作成するときに、MSE 全体へのアクセス権を提供できます。その MSE の下にあるそれらのユーザを検索できます。

MSE のユーザの検索

MSE のユーザを検索するには、次の手順を実行します。

-
- ステップ 1 WiFi Engage ダッシュボードで、[Manage Locations]を選択します。
ロケーション階層を含む [Locations] ページが表示されます。
 - ステップ 2 ロケーション階層で、その MSE の [Users]アイコンをクリックします。
 - ステップ 3 [Users and Permission] タブで、[Search] テキスト フィールドに検索するユーザの名前を入力します。
ユーザがウィンドウに表示されます。
-

キャンパスの管理

WiFi Engage により、キャンパス マップおよびキャンパスへのアクセス権があるユーザを表示できます。また、キャンパスの名前を変更し、独立したキャンパスを削除できます。

- [キャンパスの名前変更 \(9-4 ページ\)](#)
- [キャンパスの削除 \(9-4 ページ\)](#)
- [キャンパスのマップの表示 \(9-5 ページ\)](#)
- [キャンパスのユーザの管理 \(9-5 ページ\)](#)

キャンパスの名前変更

キャンパスの名前を変更するには、次の手順を実行します

-
- ステップ 1 WiFi Engage ダッシュボードで、[Manage Locations]を選択します。
ロケーション階層を含む [Locations] ページが表示されます。
 - ステップ 2 ロケーション階層で、名前を変更するキャンパスのドロップダウン メニュー アイコンをクリックします。
 - ステップ 3 [Rename campus]をクリックします。
 - ステップ 4 表示される [Rename- campus] ウィンドウに、キャンパスの新しい名前を入力します。
 - ステップ 5 [Rename]をクリックします。
-

キャンパスの削除

キャンパスを削除するには、次の手順を実行します。

-
- ステップ 1 WiFi Engage ダッシュボードで、[Manage Locations]を選択します。
ロケーション階層を含む [Locations] ページが表示されます。

- ステップ 2 ロケーション階層で、削除するキャンパスのドロップダウン メニュー アイコンをクリックします。
- ステップ 3 [Delete campus] をクリックします。



(注) [Delete campus] オプションをキャンパスに使用できるのは、そのキャンパスの下にビルディングがないときのみです。つまり、キャンパスを削除するには、そのキャンパスの下のロケーション要素を(存在する場合)、先に削除する必要があります。



(注) エクスペリエンス ゾーンまたはプロキシミティ ルールに関連付けられたキャンパスは削除できません。

キャンパスのマップの表示

キャンパスのマップを表示するには、次の手順を実行します。

- ステップ 1 WiFi Engage ダッシュボードで、[Manage Locations] を選択します。
ロケーション階層を含む [Locations] ページが表示されます。
- ステップ 2 ロケーション階層で、マップを表示するキャンパスの [Maps] アイコンをクリックします。
マップが [Maps] タブに表示されます。



(注) キャンパスの MSE に設定されているマップが表示されます。

キャンパスのユーザの管理

ユーザを作成するときに、特定のキャンパスのみにアクセス権を制限することができます。そのキャンパスの下にあるそれらのユーザを検索できます。

キャンパスのユーザの検索

キャンパスのユーザを検索するには、次の手順を実行します。

- ステップ 1 WiFi Engage ダッシュボードで、[Manage Locations] を選択します。
ロケーション階層を含む [Locations] ページが表示されます。
- ステップ 2 ロケーション階層で、そのキャンパスの [Users] アイコンをクリックします。
- ステップ 3 [Users and Permission] タブで、[Search] テキスト フィールドに、検索するユーザの名前を入力します。
ユーザがウィンドウに表示されます。

ビルディングの管理

WiFi Engage により、ビルディングのマップおよびビルディングへのアクセス権があるユーザを表示できます。また、ビルディング名を変更し、独立したビルディングを削除できます。

- [ビルディング名の変更 \(9-6 ページ\)](#)
- [ビルディングの削除 \(9-6 ページ\)](#)
- [ビルディングのマップの表示 \(9-7 ページ\)](#)
- [ビルディング内のユーザの管理 \(9-7 ページ\)](#)

ビルディング名の変更

ビルディング名を変更するには、次の手順を実行します。

-
- ステップ 1** WiFi Engage ダッシュボードで、[Manage Locations]を選択します。
ロケーション階層を含む [Locations] ページが表示されます。
 - ステップ 2** ロケーション階層で、名前を変更するビルディングのドロップダウンメニュー アイコンをクリックします。
 - ステップ 3** [Rename network]をクリックします。
 - ステップ 4** 表示される [Rename - network] ウィンドウに、ビルディングの新しい名前を入力します。
 - ステップ 5** [Rename]をクリックします。
-

ビルディングの削除

ビルディングを削除するには、次の手順を実行します。

-
- ステップ 1** WiFi Engage ダッシュボードで、[Manage Locations]を選択します。
ロケーション階層を含む [Locations] ページが表示されます。
 - ステップ 2** ロケーション階層で、削除するビルディングのドロップダウンメニュー アイコンをクリックします。
 - ステップ 3** [Delete building]をクリックします。
-



(注) [Delete building] オプションは、アクセス ポイントを持つフロアまたはゾーンがそのビルディングの下にないときにのみ使用できます。つまり、ビルディングを削除するには、先にそのビルディングの下のフロアまたはゾーン(ある場合)を削除する必要があります。



(注) エクスペリエンス ゾーンまたはプロキシミティ ルールに関連付けられたビルディングは削除できません。

ビルディングのマップの表示

ビルディングのマップを表示するには、次の手順を実行します。

-
- ステップ 1** WiFi Engage ダッシュボードで、[Manage Locations]を選択します。
ロケーション階層を含む [Locations] ページが表示されます。
- ステップ 2** ロケーション階層で、マップを表示するビルディングの [Maps] アイコンをクリックします。
マップが [Maps] タブに表示されます。
-



(注) 特定のビルディングの MSE に設定されているマップが表示されます。

ビルディング内のユーザの管理

ユーザを作成するときに、特定のビルディングにのみアクセスを制限できます。その下のビルディングのユーザを検索できます。

ビルディング内のユーザの検索

ビルディング内のユーザを検索するには、次の手順を実行します。

-
- ステップ 1** WiFi Engage ダッシュボードで、[Manage Locations]を選択します。
ロケーション階層を含む [Locations] ページが表示されます。
- ステップ 2** ロケーション階層で、そのビルディングの [Users] アイコンをクリックします。
- ステップ 3** [Users and Permission] タブで、[Search] テキストフィールドに、検索するユーザの名前を入力します。
ユーザがウィンドウに表示されます。
-

フロアの管理

WiFi Engage により、フロア マップを表示し、そのフロアにアクセス権があるユーザを管理できます。また、フロアの名前を変更して、独立したフロアを削除できます。

- [フロアの名前変更 \(9-8 ページ\)](#)
- [フロアの削除 \(9-8 ページ\)](#)
- [フロアのマップの表示 \(9-9 ページ\)](#)
- [フロアのユーザの管理 \(9-10 ページ\)](#)

フロアの名前変更

フロアの名前を変更するには、次の手順を実行します。

-
- ステップ 1 WiFi Engage ダッシュボードで、[Manage Locations]を選択します。
ロケーション階層を含む [Locations] ページが表示されます。
 - ステップ 2 ロケーション階層で、名前を変更するフロアのドロップダウン メニュー アイコンをクリックします。
 - ステップ 3 [Rename floor]をクリックします。
 - ステップ 4 表示される [Rename - floor] ウィンドウに、フロアの新しい名前を入力します。
 - ステップ 5 [Rename]をクリックします。
-

フロアの削除

フロアを削除するには、次の手順を実行します。

-
- ステップ 1 WiFi Engage ダッシュボードで、[Manage Locations]を選択します。
ロケーション階層を含む [Locations] ページが表示されます。
 - ステップ 2 ロケーション階層で、削除するフロアのドロップダウン メニュー アイコンをクリックします。
 - ステップ 3 [Delete floor]をクリックします。
-



(注) 削除するフロアの下にゾーンがある場合、そのゾーンは、フロアの削除の後、ビルディングの下に移動します。



(注) エクスペリエンス ゾーンまたはプロキシミティ ルールに関連付けられたフロアは削除できません。

フロアのマップの管理

マップはデフォルトで CUWN のマップ設定に基づいて表示されます。WiFi Engage により、フロアの Micello マップを表示できます。また、フロアの外部マップをアップロードできます。

- [フロアのマップの表示 \(9-9 ページ\)](#)
- [Micello マップの設定 \(9-9 ページ\)](#)
- [外部マップのアップロード \(9-9 ページ\)](#)

フロアのマップの表示

フロアのマップを表示するには、次の手順を実行します。

- ステップ 1** WiFi Engage ダッシュボードで、[Manage Locations]を選択します。
ロケーション階層を含む [Locations] ページが表示されます。
- ステップ 2** ロケーション階層で、マップを表示するフロアの [Maps] アイコンをクリックします。
マップが [Maps] タブに表示されます。

Micello マップの設定

WiFi Engage により、フロアまたはゾーンの Micello マップを設定できます。

Micello マップを設定するには、次の手順を実行します。

- ステップ 1** WiFi Engage ダッシュボードで、[Manage Locations]を選択します。
ロケーション階層を含む [Locations] ページが表示されます。
- ステップ 2** ロケーション階層で、Micello マップを設定するフロアまたはゾーンの [Maps] アイコンをクリックします。
- ステップ 3** [Micello]タブをクリックします。
- ステップ 4** [Map Name] テキスト フィールドに、マップの名前を入力します。
- ステップ 5** [Enter Micello details] 領域で、Micello マップを表示するように [Map ID] または [Map URL] を設定するかどうかを選択します。
- ステップ 6** 次のテキスト フィールドに、前の選択に基づき、[Map ID] または [Map URL] を入力します。
- ステップ 7** [API Key] テキスト フィールドに、Micello マップの API キーを入力します。
- ステップ 8** [Save]をクリックします。
Micello からマップがロードされ、ページに表示されます。



(注) Micello マップを設定するには、Micello アカウントが必要です。Micello アカウントについては、support@micello.com にお問い合わせください。

外部マップのアップロード

WiFi Engage により、フロアまたはゾーンの選択に応じた外部マップを設定できます。

外部マップを設定するには、次の手順を実行します。

- ステップ 1** WiFi Engage ダッシュボードで、[Manage Locations]を選択します。
ロケーション階層を含む [Locations] ページが表示されます。
- ステップ 2** ロケーション階層で、外部マップを設定するフロアまたはゾーンの [Maps] アイコンをクリックします。

- ステップ 3 [Image]タブをクリックします。
- ステップ 4 [Map Name] テキスト フィールドに、マップの名前を入力します。
- ステップ 5 [Browse]ボタンをクリックし、マップのイメージ ファイルをアップロードします。
- ステップ 6 [Save]をクリックします。



(注) png、jpeg、および gif 形式のマップ イメージ ファイルをアップロードできます。

フロアのユーザの管理

ユーザを作成するときに、特定のフロアのみアクセス権を制限することができます。そのフロアの下にあるそれらのユーザを検索できます。

フロアのユーザの検索

フロアのユーザを検索するには、次の手順を実行します。

- ステップ 1 WiFi Engage ダッシュボードで、[Manage Locations]を選択します。
ロケーション階層を含む [Locations] ページが表示されます。
- ステップ 2 ロケーション階層で、ユーザを検索するフロアの [Users]アイコンをクリックします。
- ステップ 3 [Users and Permission] タブで、[Search] テキスト フィールドに、検索するユーザの名前を入力します。
ユーザがウィンドウに表示されます。

グループの管理

WiFi Engage により、グループ マップを表示し、そのグループにアクセス権があるユーザを表示できます。また、グループの名前を変更して、独立したグループを削除できます。

- [グループの名前変更 \(9-11 ページ\)](#)
- [グループの編集 \(9-11 ページ\)](#)
- [グループの削除 \(9-11 ページ\)](#)
- [グループのマップの表示 \(9-12 ページ\)](#)
- [グループのユーザの管理 \(9-12 ページ\)](#)

グループの名前変更

グループの名前を変更するには、次の手順を実行します。

-
- ステップ 1** WiFi Engage ダッシュボードで、[Manage Locations]を選択します。
ロケーション階層を含む [Locations] ページが表示されます。
 - ステップ 2** ロケーション階層で、名前を変更するグループのドロップダウン メニュー アイコンをクリックします。
 - ステップ 3** [Rename group]をクリックします。
 - ステップ 4** 表示される [Rename - group] ウィンドウに、グループの新しい名前を入力します。
 - ステップ 5** [Rename]をクリックします。
-

グループの編集

ロケーション要素をグループに追加またはグループから削除できます。
グループを編集するには、次の手順を実行します。

-
- ステップ 1** WiFi Engage ダッシュボードで、[Manage Locations]を選択します。
ロケーション階層を含む [Locations] ページが表示されます。
 - ステップ 2** ロケーション階層で、編集するグループのドロップダウン メニュー アイコンをクリックします。
 - ステップ 3** [Edit group]をクリックします。
 - ステップ 4** 表示される [Edit Group] ウィンドウで、グループの一部にするロケーション要素を選択します。
 - ステップ 5** [Update]をクリックします。
-

グループの削除

グループを削除するには、次の手順を実行します。

-
- ステップ 1** WiFi Engage ダッシュボードで、[Manage Locations]を選択します。
ロケーション階層を含む [Locations] ページが表示されます。
 - ステップ 2** ロケーション階層で、削除するグループのドロップダウン メニュー アイコンをクリックします。
 - ステップ 3** [Delete group]ボタンをクリックします。
-



(注) [Delete group] オプションをグループに使用できるのは、そのグループの下にロケーション要素またはサブグループがないときのみです。つまり、グループを削除するには、そのグループの下にロケーション要素とサブグループを(存在する場合)、先に削除する必要があります。



(注) エクスペリエンス ゾーンまたはプロキシミティ ルールに関連付けられたグループは削除できません。

グループのマップの表示

グループのマップを表示するには、次の手順を実行します。

- ステップ 1 WiFi Engage ダッシュボードで、[Manage Locations]を選択します。
ロケーション階層を含む [Locations] ページが表示されます。
- ステップ 2 ロケーション階層で、マップを表示するグループの [Maps] アイコンをクリックします。
マップが [Maps] タブに表示されます。



(注) グループのマップは、そのグループの下に少なくとも 1 つのロケーションがあるときにのみ表示されます。マップは MSE から表示されます。

グループのユーザの管理

ユーザを作成するときに、特定のグループのみにアクセス権を制限することができます。そのグループの下にあるそれらのユーザを検索できます

グループ内のユーザの検索

グループのユーザを検索するには、次の手順を実行します。

- ステップ 1 WiFi Engage ダッシュボードで、[Manage Locations]を選択します。
ロケーション階層を含む [Locations] ページが表示されます。
- ステップ 2 ロケーション階層で、そのグループの [Users] アイコンをクリックします。
- ステップ 3 [Users and Permission] タブで、[Search] テキスト フィールドに検索するユーザの名前を入力します。
ユーザがウィンドウに表示されます。

ゾーンの管理

WiFi Engage により、ゾーン マップおよびゾーンへのアクセス権があるユーザを表示できます。また、ゾーンの名前を変更したり、ゾーンを削除したりできます。

- [ゾーンの名前変更 \(9-13 ページ\)](#)
- [ゾーンの削除 \(9-13 ページ\)](#)
- [ゾーンのマップの表示 \(9-14 ページ\)](#)
- [ゾーンのユーザの管理 \(9-14 ページ\)](#)

ゾーンの名前変更

ゾーンの名前を変更するには、次の手順を実行します

-
- ステップ 1** WiFi Engage ダッシュボードで、[Manage Locations]を選択します。
ロケーション階層を含む [Locations] ページが表示されます。
 - ステップ 2** ロケーション階層で、名前を変更するゾーンのドロップダウン メニュー アイコンをクリックします。
 - ステップ 3** [Rename zone]をクリックします。
 - ステップ 4** 表示される [Rename- zone] ウィンドウに、ゾーンの新しい名前を入力します。
 - ステップ 5** [Rename]をクリックします。
-

ゾーンの削除

ゾーンを削除するには、次の手順を実行します。

-
- ステップ 1** WiFi Engage ダッシュボードで、[Manage Locations]を選択します。
ロケーション階層を含む [Locations] ページが表示されます。
 - ステップ 2** ロケーション階層で、削除するゾーンのドロップダウン メニュー アイコンをクリックします。
 - ステップ 3** [Delete zone]をクリックします。
-



(注) エクスペリエンス ゾーンまたはプロキシミティ ルールに関連付けられたゾーンは削除できません。

ゾーンのマップの表示

マップはデフォルトで MSE のマップ設定に基づいて表示されます。WiFi Engage により、ゾーンの Micello マップを表示できます。また、ゾーンの外部マップをアップロードできます。

- [Micello マップの設定\(9-9 ページ\)](#)
- [外部マップのアップロード\(9-9 ページ\)](#)

ゾーンのマップを表示するには、次の手順を実行します。

-
- ステップ 1** WiFi Engage ダッシュボードで、[Manage Locations]を選択します。
ロケーション階層を含む [Locations] ページが表示されます。
 - ステップ 2** ロケーション階層で、マップを表示するゾーンの [Maps] アイコンをクリックします。
マップが [Maps] タブに表示されます。
-

ゾーンのユーザの管理

ユーザを作成するときに、特定のゾーンのみアクセス権を制限することができます。そのゾーンの下にあるそれらのユーザを検索できます。

ゾーン内のユーザの検索

ゾーン内のユーザを検索するには、次の手順を実行します。

-
- ステップ 1** WiFi Engage ダッシュボードで、[Manage Locations]を選択します。
ロケーション階層を含む [Locations] ページが表示されます。
 - ステップ 2** ロケーション階層で、そのゾーンの [Users]アイコンをクリックします。
 - ステップ 3** [Users and Permission] タブで、[Search] テキスト フィールドに、検索するユーザの名前を入力します。
ユーザがウィンドウに表示されます。
-

アクセスポイントの管理

ゾーンへのアクセスポイントを追加または削除できます。

- [ゾーンへのアクセスポイントの追加\(9-15 ページ\)](#)
- [ゾーンからのアクセスポイントの削除\(9-15 ページ\)](#)

ゾーンへのアクセス ポイントの追加

ゾーンにアクセス ポイントを追加するには、次の手順を実行します。

- ステップ 1 WiFi Engage ダッシュボードで、[Manage Locations]を選択します。
ロケーション階層を含む [Locations] ページが表示されます。
- ステップ 2 ロケーション階層で、アクセス ポイントを追加するゾーンをクリックします。
- ステップ 3 [Modify Access Points]をクリックします。
- ステップ 4 追加するアクセス ポイントのチェックボックスをオンにします。
- ステップ 5 [Modify Access Points]をクリックします。
アクセス ポイントが、ゾーンに追加されます。



(注) そのゾーンの下にアクセス ポイントがない場合、ボタンの名前は [Add Access Points]になります。

ゾーンからのアクセス ポイントの削除

ゾーンからアクセス ポイントを削除するには、次の手順を実行します。

- ステップ 1 WiFi Engage ダッシュボードで、[Manage Locations]を選択します。
ロケーション階層を含む [Locations] ページが表示されます。
- ステップ 2 ロケーション階層で、アクセス ポイントを削除するゾーンをクリックします。
- ステップ 3 [Modify Access Points]をクリックします。
- ステップ 4 削除するアクセス ポイントのチェックボックスをオフにします。
- ステップ 5 [Modify Access Points]をクリックします。
アクセス ポイントが、ゾーンから削除されます。

キャプティブ ポータル ルールの管理

要求されるたびに、キャプティブ ポータル ルールを一時停止したり、再度有効にしたりできます。必要に応じて、キャプティブ ポータル ルールを変更したり、削除したりできます。ロケーション要素に固有のキャプティブ ポータル ルールを作成し、ロケーション階層から表示できます。

- [キャプティブ ポータル ルールの一時停止 \(9-16 ページ\)](#)
- [キャプティブ ポータル ルールの再起動 \(9-16 ページ\)](#)
- [キャプティブ ポータル ルールの変更 \(9-16 ページ\)](#)
- [キャプティブ ポータル ルールの削除 \(9-17 ページ\)](#)
- [ロケーション要素のキャプティブ ポータル ルールの表示 \(9-17 ページ\)](#)

キャプティブ ポータル ルールの一時停止

キャプティブ ポータル ルールを一時停止するには、次の手順を実行します。

-
- ステップ 1** WiFi Engage ダッシュボードで、[Proximity Rules] > [Captive Portal Rule]の順に選択します。
作成されたキャプティブ ポータル ルールがリストされます。
- ステップ 2** 一時停止するキャプティブ ポータル ルールの右端に表示される [Pause]アイコンをクリックします。
キャプティブ ポータル ルールが一時停止します。
-



- (注)** 複数のキャプティブ ポータル ルールを一時停止するには、一時停止するキャプティブ ポータル ルールのチェックボックスをオンにし、ページの下部に表示される [Pause] ボタンをクリックします。
-

キャプティブ ポータル ルールの再起動

キャプティブ ポータル ルールを再起動するには、次の手順を実行します。

-
- ステップ 1** WiFi Engage ダッシュボードで、[Proximity Rules] > [Captive Portal Rule]の順に選択します。
作成されたキャプティブ ポータル ルールがリストされます。
- ステップ 2** 再起動するキャプティブ ポータル ルールの右端に表示される [Make Rule Live]アイコンをクリックします。
キャプティブ ポータル ルールを再起動します。
-



- (注)** 複数のキャプティブ ポータル ルールを再起動するには、再起動するキャプティブ ポータル ルールのチェックボックスをオンにして、ページの下部に表示される [Make Rule Live] ボタンをクリックします。
-

キャプティブ ポータル ルールの変更

キャプティブ ポータル ルールを変更するには、次の手順を実行します。

-
- ステップ 1** WiFi Engage ダッシュボードで、[Proximity Rules] > [Captive Portal Rule]の順に選択します。
作成されたキャプティブ ポータル ルールがリストされます。
- ステップ 2** 変更するキャプティブ ポータル ルールをクリックします。
- ステップ 3** 必要な変更を加えます。
- ステップ 4** 変更を保存するには、[Save]をクリックします。変更をパブリッシュするには、[Save and Resume]をクリックします。



注

ライブルールにあるのは [Save and Resume] オプションのみです。[Save and Resume] ボタンをクリックすると、その変更を反映したルールがパブリッシュされます。

キャプティブ ポータルルールの削除

キャプティブ ポータルルールを削除するには、次の手順を実行します。

- ステップ 1 WiFi Engage ダッシュボードで、[Proximity Rules] > [Captive Portal Rule]の順に選択します。作成されたキャプティブ ポータルルールがリストされます。
- ステップ 2 削除するキャプティブ ポータルルールの右端に表示される [Delete]アイコンをクリックします。



(注)

複数のキャプティブ ポータルルールを削除するには、削除するキャプティブ ポータルルールのチェックボックスをオンにし、ページの下部に表示される [Delete] ボタンをクリックします。

ロケーション要素のキャプティブ ポータルルールの表示

グループ、ビルディング、フロアなどのロケーション要素のキャプティブ ポータルルールを表示するには、次の手順を実行します。

- ステップ 1 WiFi Engage ダッシュボードで、[Manage Locations]を選択します。ロケーション階層を含む [Locations] ページが表示されます。
- ステップ 2 キャプティブ ポータルルールを表示するロケーション要素の [Proximity Rules]アイコンをクリックします。
- ステップ 3 [Captive Portal Rule]タブをクリックします。ロケーション要素のキャプティブ ポータルルールがリストされます。

エンゲージメントルールの管理

- [エンゲージメントルールの一時停止 \(9-18 ページ\)](#)
- [エンゲージメントルールの再起動 \(9-18 ページ\)](#)
- [エンゲージメントルールの変更 \(9-18 ページ\)](#)
- [エンゲージメントルールの削除 \(9-19 ページ\)](#)
- [ロケーション要素のエンゲージメントルールの表示 \(9-19 ページ\)](#)

エンゲージメント ルールの一時停止

エンゲージメント ルールを一時停止するには、次の手順を実行します。

- ステップ 1 WiFi Engage ダッシュボードで、[Proximity Rules] > [Engagement Rule]の順に選択します。作成されたエンゲージメント ルールがリストされます。
- ステップ 2 一時停止するエンゲージメント ルールの右端に表示される [Pause]アイコンをクリックします。エンゲージメント ルールが一時停止します。



(注) 複数のエンゲージメント ルールを一時停止するには、一時停止するエンゲージメント ルールのチェックボックスをオンにし、ページの下部に表示される [Pause] ボタンをクリックします。

エンゲージメント ルールの再起動

エンゲージメント ルールを再起動するには、次の手順を実行します。

- ステップ 1 WiFi Engage ダッシュボードで、[Proximity Rules] > [Engagement Rule]の順に選択します。作成されたエンゲージメント ルールがリストされます。
- ステップ 2 再起動するエンゲージメント ルールの右端に表示される [Make Rule Live]アイコンをクリックします。エンゲージメント ルールが再起動します。



(注) 複数のエンゲージメント ルールを再起動するには、再起動するエンゲージメント ルールのチェックボックスをオンにし、ページの下部に表示される [Make Rule Live] ボタンをクリックします。

エンゲージメント ルールの変更

エンゲージメント ルールを変更するには、次の手順を実行します。

- ステップ 1 WiFi Engage ダッシュボードで、[Proximity Rules] > [Engagement Rule]の順に選択します。作成されたエンゲージメント ルールがリストされます。
- ステップ 2 変更するエンゲージメント ルールをクリックします。ライブ ルールについては、ルールの右端に表示される編集アイコンをクリックします。
- ステップ 3 必要な変更を加えます。
- ステップ 4 変更を保存するには、[Save]をクリックします。変更をパブリッシュするには、[Save and Resume]をクリックします。



注

ライブルールにあるのは [Save and Resume] オプションのみです。[Save and Resume] ボタンをクリックすると、その変更を反映したルールがパブリッシュされます。

エンゲージメント ルールの削除

エンゲージメント ルールを削除するには、次の手順を実行します。

- ステップ 1 WiFi Engage ダッシュボードで、[Proximity Rules] > [Engagement Rule]の順に選択します。作成されたエンゲージメント ルールがリストされます。
- ステップ 2 削除するエンゲージメント ルールの右端に表示される [Delete]アイコンをクリックします。



(注)

複数のエンゲージメント ルールを削除するには、削除するエンゲージメント ルールのチェックボックスをオンにし、ページの左上に表示される [Delete] ボタンをクリックします。

ロケーション要素のエンゲージメント ルールの表示

グループ、ビルディング、フロアなどのロケーション要素のエンゲージメント ルールを表示するには、次の手順を実行します。

- ステップ 1 WiFi Engage ダッシュボードで、[Manage Locations]を選択します。ロケーション階層を含む [Locations] ページが表示されます。
- ステップ 2 エンゲージメント ルールを表示するロケーション要素の [Proximity Rules]アイコンをクリックします。
- ステップ 3 [Engagement Rule]タブをクリックします。ロケーション要素のエンゲージメント ルールがリストされます。

プロファイルルールの管理

要求されるたびに、プロファイル ルールを一時停止したり、再度有効にしたりできます。必要に応じて、プロファイルルールを変更したり、削除したりできます。ロケーション要素に固有のプロファイルルールを作成し、ロケーション階層から表示できます。

- [プロファイルルールの一時停止 \(9-20 ページ\)](#)
- [プロファイルルールの再起動 \(9-20 ページ\)](#)
- [プロファイルルールの変更 \(9-20 ページ\)](#)
- [プロファイルルールの削除 \(9-21 ページ\)](#)
- [ロケーション要素のプロファイルルールの表示 \(9-21 ページ\)](#)

プロファイルルールの一時停止

プロファイル ルールを一時停止するには、次の手順を実行します。

-
- ステップ 1** WiFi Engage ダッシュボードで、[Proximity Rules] > [Profile Rule]の順に選択します。
作成されたプロファイル ルールがリストされます。
- ステップ 2** 一時停止するプロファイル ルールの右端に表示される [Pause]アイコンをクリックします。
プロファイル ルールが一時停止します。
-



(注) 複数の契約のプロファイル ルールを一時停止するには、一時停止するプロファイル ルールのチェックボックスをオンにし、ページの下部に表示される [Pause] ボタンをクリックします。

プロファイルルールの再起動

プロファイル ルールを再起動するには、次の手順を実行します。

-
- ステップ 1** WiFi Engage ダッシュボードで、[Proximity Rules] > [Profile Rule]の順に選択します。
作成されたプロファイル ルールがリストされます。
- ステップ 2** 再起動するプロファイル ルールの右端に表示される [Make Rule Live]アイコンをクリックします。
プロファイル ルールが再起動します。
-



(注) 複数のプロファイル ルールを再起動するには、再起動するプロファイル ルールのチェックボックスをオンにし、ページの下部に表示される [Make Rule Live] ボタンをクリックします。

プロファイルルールの変更

プロファイル ルールを変更するには、次の手順を実行します。

-
- ステップ 1** WiFi Engage ダッシュボードで、[Proximity Rules] > [Profile Rule]の順に選択します。
作成されたプロファイル ルールがリストされます。
- ステップ 2** 変更するプロファイル ルールをクリックします。
- ステップ 3** 必要な変更を加えます。
- ステップ 4** 変更を保存するには、[Save]をクリックします。変更をパブリッシュするには、[Save and Resume]をクリックします。
-



注 ライブルールにあるのは [Save and Resume] オプションのみです。[Save and Resume] ボタンをクリックすると、その変更を反映したルールがパブリッシュされます。

プロフィールルールの削除

プロフィールルールを削除するには、次の手順を実行します。

- ステップ 1 WiFi Engage ダッシュボードで、[Proximity Rules] > [Profile Rule]の順に選択します。
作成されたプロフィールルールがリストされます。
- ステップ 2 削除するプロフィールルールの右端に表示される [Delete]アイコンをクリックします。



(注) 複数の契約のプロフィールルールを削除するには、削除するプロフィールルールのチェックボックスをオンにし、ページの下部に表示される [Delete] ボタンをクリックします。

ロケーション要素のプロフィールルールの表示

グループ、ビルディング、フロアなどのロケーション要素のプロフィールルールを表示するには、次の手順を実行します。

- ステップ 1 WiFi Engage ダッシュボードで、[Manage Locations]を選択します。
ロケーション階層を含む [Locations] ページが表示されます。
- ステップ 2 プロフィールルールを表示するロケーション要素の [Proximity Rules]アイコンをクリックします。
- ステップ 3 [Profile Rule]タブをクリックします。
ロケーション要素のプロフィールルールがリストされます。

アプリケーションの管理

プッシュ通知を送信するように設定されているアプリケーションの名前を変更したり、変更、または削除できます。

アプリケーションの名前の変更

アプリケーションの名前を変更するには、次の手順を実行します。

- ステップ 1 WiFi Engage ダッシュボードで、左ペインの [Tools] アイコンを選択します。
- ステップ 2 [Notification Channels]タブをクリックします。
[Apps] ウィンドウに、設定されたすべてのアプリケーションの詳細が表示されます。
- ステップ 3 名前を変更するアプリケーションのドロップダウンメニューアイコンをクリックします。
- ステップ 4 [Rename]をクリックします。
- ステップ 5 編集が有効になっている [app name] フィールドに、アプリケーションの新しい名前を入力します。
- ステップ 6 [Rename]をクリックします。

アプリケーションの変更

アプリケーションを変更するには、次の手順を実行します。

-
- ステップ 1 WiFi Engage ダッシュボードで、左ペインの [Tools] アイコンを選択します。
 - ステップ 2 [Notification Channels] タブをクリックします。
[Apps] ウィンドウに、設定されたすべてのアプリケーションのリストが表示されます。
 - ステップ 3 変更するアプリケーションの名前をクリックします。
アプリケーションの詳細が表示されます。
 - ステップ 4 必要な変更をアプリケーションに加えます。
 - ステップ 5 [Save] をクリックします。
-

アプリケーションの削除

アプリケーションを削除するには、次の手順を実行します。

-
- ステップ 1 WiFi Engage ダッシュボードで、左ペインの [Tools] アイコンを選択します。
 - ステップ 2 [Notification Channels] タブをクリックします。
[Apps] ウィンドウに、設定されたすべてのアプリケーションの詳細が表示されます。
 - ステップ 3 削除するアプリケーションのドロップダウンメニュー アイコンをクリックします。
 - ステップ 4 [Delete] をクリックします。
アプリケーションが削除されます。
-



(注)

[Delete] オプションは、アプリケーションがプロキシミティ ルールに関連付けられていないときにのみ表示されます。

ソーシャル ネットワーク アプリケーションの管理

ソーシャル認証が設定されたソーシャル ネットワーク アプリケーションの詳細を変更できません。WiFi Engage により、Facebook、Twitter、LinkedIn のアプリケーションを設定できます。

- [Facebook アプリケーションの変更 \(9-23 ページ\)](#)
- [Twitter アプリケーションの変更 \(9-23 ページ\)](#)
- [LinkedIn アプリケーションの変更 \(9-23 ページ\)](#)

Facebook アプリケーションの変更

Facebook アプリケーションを変更するには、次の手順を実行します。

- ステップ 1 WiFi Engage ダッシュボードで、左ペインの[Tools] アイコンを選択します。
- ステップ 2 [Social Apps]タブをクリックします。
- ステップ 3 Facebook アプリケーションの [Edit]ボタンをクリックします。
- ステップ 4 必要な変更を加えます。



(注) アプリケーションの名前は編集できません。

- ステップ 5 [Save]をクリックします。



(注) [Edit] ボタンは Facebook アプリケーションを追加済みのときのみ使用できます。

Twitter アプリケーションの変更

Twitter アプリケーションを変更するには、次の手順を実行します。

- ステップ 1 WiFi Engage ダッシュボードで、左ペインの[Tools] アイコンを選択します。
- ステップ 2 [Social Apps]タブをクリックします。
- ステップ 3 Twitter アプリケーションの [Edit]ボタンをクリックします。
- ステップ 4 必要な変更を加えます。



(注) アプリケーションの名前は編集できません。

- ステップ 5 [Save]をクリックします。



(注) [Edit] ボタンは Twitter アプリケーションを追加済みのときのみ使用できます。

LinkedIn アプリケーションの変更

LinkedIn アプリケーションを変更するには、次の手順を実行します。

- ステップ 1 WiFi Engage ダッシュボードで、左ペインの[Tools] アイコンを選択します。
- ステップ 2 [Social Apps]タブをクリックします。

ステップ 3 LinkedIn アプリケーションの [Edit] ボタンをクリックします。

ステップ 4 必要な変更を加えます。



(注) アプリケーションの名前は編集できません。

ステップ 5 [Save] をクリックします。



(注) [Edit] ボタンは LinkedIn アプリケーションを追加済みのときのみ使用できます。

BLE ビーコンの管理

BLE UUID を削除、およびビルディング、フロア、ゾーンに追加された BLE ビーコンを変更や削除できます。

- [ビーコン UUID の削除 \(9-24 ページ\)](#)
- [BLE ビーコンの変更 \(9-25 ページ\)](#)
- [BLE ビーコンの削除 \(9-25 ページ\)](#)

ビーコン UUID の削除

ビーコン UUID を削除するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 WiFi Engage ダッシュボードで、左ペインの [Tools] アイコンをクリックします。

ステップ 2 [BLE UUIDs] タブをクリックします。

ステップ 3 削除する BLE UUID に対応する [Delete] をクリックします。

BLE UUID が削除されます。



(注) BLE ビーコンに関連付けられている UUID は削除できません。つまり、UUID を削除するには、先に UUID に関連するすべての BLE ビーコンを削除する必要があります。

BLE ビーコンの変更

ビルディング全体、フロアまたはゾーンに BLE ビーコンを割り当てることができます。
ビルディング、フロアまたはゾーンの BLE ビーコンを変更するには、次の手順を実行します。

-
- ステップ 1 WiFi Engage ダッシュボードで、[Manage Locations]を選択します。
ロケーション階層を含む [Locations] ページが表示されます。
 - ステップ 2 ロケーション階層で、BLE ビーコンを変更する、ビルディング、フロアまたはゾーンの [BLEBeacons] アイコンをクリックします。
[BLE Beacons] ページに、ビルディング、フロアまたはゾーンに追加されたすべての BLE ビーコンのリストが表示されます。
 - ステップ 3 変更する BLE ビーコンをクリックします。
[Edit BLE Beacon] ウィンドウが表示されます。
 - ステップ 4 BLE ビーコンに必要な変更を行います。
 - ステップ 5 [Save]をクリックします。
-

BLE ビーコンの削除

ビルディング、フロアまたはゾーンから BLE ビーコンを削除するには、次の手順を実行します。

-
- ステップ 1 WiFi Engage ダッシュボードで、[Manage Locations]を選択します。
ロケーション階層を含む [Locations] ページが表示されます。
 - ステップ 2 ロケーション階層で、BLE ビーコンを削除する、ビルディング、フロアまたはゾーンの [BLEBeacons] アイコンをクリックします。
 - ステップ 3 [BLE Beacons]タブをクリックします。
[BLE Beacons] ページに、ビルディング、フロアまたはゾーンに追加されたすべての BLE ビーコンのリストが表示されます。
 - ステップ 4 削除する BLE ビーコンに対応する [Delete]をクリックします。
BLE ビーコンが正常に削除されます。
-

