



Cisco IOS Release 15.0(2)SE 以降でサポートされていないコマンド

この付録では、Catalyst 2960、2960-S、または 2960-C スイッチのプロンプトに疑問符 (?) を入力したときに表示されるコマンドライン インターフェイス (CLI) コマンドの中で、まだテストが済んでいないため、またはスイッチのハードウェアの制限により、このリリースでサポートされていないコマンドを示します。このリストは完全ではありません。これらのサポートされていないコマンドは、ソフトウェア機能およびコマンド モード別に掲載されています。

- 「アクセス コントロール リスト」 (P.B-1)
- 「ブートローダ コマンド」 (P.B-2)
- 「Embedded Syslog Manager」 (P.B-2)
- 「Embedded Syslog Manager」 (P.B-2)
- 「IGMP スヌーピング コマンド」 (P.B-2)
- 「インターフェイス コマンド」 (P.B-3)
- 「MAC アドレス コマンド」 (P.B-3)
- 「その他」 (P.B-4)
- 「NAT コマンド」 (P.B-4)
- 「QoS」 (P.B-5)
- 「RADIUS」 (P.B-5)
- 「SNMP」 (P.B-5)
- 「SNMPv3」 (P.B-6)
- 「スパニングツリー」 (P.B-6)
- 「VLAN」 (P.B-6)
- 「VTP」 (P.B-7)

アクセス コントロール リスト

サポートされていない特権 EXEC コマンド

```
access-enable [host] [timeout minutes]
```

■ ブートローダ コマンド

```

access-template [access-list-number | name] [dynamic-name] [source] [destination] [timeout minutes]
clear access-template [access-list-number | name] [dynamic-name] [source] [destination]
show access-lists rate-limit [destination]
show accounting
show ip accounting [checkpoint] [output-packets | access violations]
show ip cache [prefix-mask] [type number]

```

サポートされていないグローバル コンフィギュレーション コマンド

```

access-list rate-limit acl-index {precedence | mask prec-mask}
access-list dynamic extended

```

サポートされていないルートマップ コンフィギュレーション コマンド

```

match ip address prefix-list prefix-list-name [prefix-list-name...]

```

ブートローダ コマンド

サポートされていないグローバル コンフィギュレーション コマンド

```

boot buffersize

```

Embedded Syslog Manager

サポートされていないグローバル コンフィギュレーション コマンド

すべて

サポートされていない特権 EXEC コマンド

すべて

IGMP スヌーピング コマンド

サポートされていないグローバル コンフィギュレーション コマンド

```

ip igmp snooping tcn

```

インターフェイス コマンド

サポートされていない特権 EXEC コマンド

```
show interfaces [interface-id | vlan vlan-id] [crb | fair-queue | irb | mac-accounting | precedence | irb  
| random-detect | rate-limit | shape]
```

サポートされていないグローバル コンフィギュレーション コマンド

```
interface tunnel
```

サポートされていないインターフェイス コンフィギュレーション コマンド

```
transmit-interface type number
```

MAC アドレス コマンド

サポートされていない特権 EXEC コマンド

```
show mac-address-table  
show mac-address-table address  
show mac-address-table aging-time  
show mac-address-table count  
show mac-address-table dynamic  
show mac-address-table interface  
show mac-address-table multicast  
show mac-address-table notification  
show mac-address-table static  
show mac-address-table vlan  
show mac address-table multicast
```



(注) VLAN (仮想 LAN) のレイヤ 2 マルチキャスト アドレス テーブル エントリを表示するには、**show ip igmp snooping groups** 特権 EXEC コマンドを使用します。

サポートされていないグローバル コンフィギュレーション コマンド

mac-address-table aging-time
mac-address-table notification
mac-address-table static

その他

サポートされていないユーザ EXEC コマンド

verify

サポートされていない特権 EXEC コマンド

file verify auto
show cable-diagnostics prbs
test cable-diagnostics prbs

サポートされていないグローバル コンフィギュレーション コマンド

errdisable recovery cause unicast flood
l2protocol-tunnel global drop-threshold
logging discriminator
memory reserve critical
service compress-config
stack-mac persistent timer

NAT コマンド

サポートされていない特権 EXEC コマンド

show ip nat statistics
show ip nat translations

QoS

サポートされていないグローバル コンフィギュレーション コマンド

`priority-list`

サポートされていないインターフェイス コンフィギュレーション コマンド

`priority-group`

`rate-limit`

サポートされていないポリシーマップ コンフィギュレーション コマンド

`class class-default` (`class-default` が `class-map-name` の場合)

RADIUS

サポートされていないグローバル コンフィギュレーション コマンド

`aaa nas port extended`

`aaa authentication feature default enable`

`aaa authentication feature default line`

`aaa nas port extended`

`authentication command bounce-port ignore` (LAN Lite イメージが稼働しているスイッチに限る)

`authentication command disable-port ignore` (LAN Lite イメージが稼働しているスイッチに限る)

`radius-server attribute nas-port`

`radius-server configure`

`radius-server extended-portnames`

SNMP

サポートされていないグローバル コンフィギュレーション コマンド

`no monitor session all` (LAN Lite イメージが稼働しているスイッチに限る)

`snmp-server enable informs`

`snmp-server enable traps hsrp`

`snmp-server enable traps rtr` (LAN Lite イメージが稼働しているスイッチに限る)

`snmp-server ifindex persist`

`logging discriminator` *discr-name* [[*facility*] [*mnemonics*] [*msg-body*] {*drops string* | *includes string*}] [*severity* {*drops sev-num* | *includes sev-num*}] [*rate-limit msglimit*]

`logging buffered discriminator`

SNMPv3

サポートされていない 3DES 暗号化コマンド

すべて

スパニングツリー

サポートされていないグローバル コンフィギュレーション コマンド

`spanning-tree pathcost method` {*long* | *short*}

サポートされていないインターフェイス コンフィギュレーション コマンド

`spanning-tree stack-port`

VLAN

サポートされていないグローバル コンフィギュレーション コマンド

`vlan internal allocation policy` {*ascending* | *descending*}

サポートされていない vlan-config コマンド

`private-vlan`

サポートされていないユーザ EXEC コマンド

`show running-config vlan`

`show vlan ifindex`

`vlan database`

サポートされていない `vlan-config` コマンド

```
private-vlan
```

サポートされていない `VLAN` データベース コマンド

```
vtp  
vlan  
show vlan private-vlan
```

VTP

サポートされていない特権 `EXEC` コマンド

```
vtp {password password | pruning | version number}
```



(注) このコマンドは、`vtp` グローバル コンフィギュレーション コマンドに置き換えられています。

