



## INDEX

---

### C

Claim Certificate、定義 [3-1](#)  
CPU ソケットベース ライセンス [1-2](#)

---

### I

install license bootflash コマンド [2-4](#)

---

### P

PAK  
    定義 [3-2](#)  
    入手 [2-2](#)

---

### S

show license brief コマンド [2-12](#)  
show license file コマンド [2-12](#)  
show license usage コマンド [2-12](#)  
show license コマンド [2-12](#)  
「Software Download」 Web サイト、アクセス [2-3](#)  
svs license transfer src-vem license\_pool コマンド [2-7](#)  
svs license transfer src-vem コマンド [2-6](#)  
svs license volatile コマンド [2-11](#)

---

### V

VEM ライセンス、表示 [2-12](#)

---

### い

一時ライセンス

イネーブル化 [2-10](#)  
設定 [2-10](#)  
定義 [3-1](#)  
ディセーブル化 [2-11](#)

---

### か

関連資料 [vii](#)

---

### き

キー、製品認証 [2-2](#)

---

### こ

コマンド

install license bootflash [2-4](#)  
show license [2-12](#)  
show license brief [2-12](#)  
show license file [2-12](#)  
show license usage [2-12](#)  
svs license transfer src-vem [2-6](#)  
svs license transfer src-vem license\_pool [2-7](#)  
svs license volatile [2-11](#)

---

### し

資料  
    関連資料 [vi, vii](#)

---

### そ

増分ライセンス、定義 [3-1](#)

ソケットベース ライセンス [1-2](#)  
ソフトウェア ライセンスの Claim Certificate  
    PAK を探す [2-2](#)  
    定義 [3-1](#)

---

## は

ハイ アベイラビリティ [1-3](#)  
パッケージ、ライセンス [1-2](#)

---

## ひ

評価ライセンス、定義 [3-1](#)

---

## ふ

ブートフラッシュにコピー [2-3](#)

---

## ほ

ホスト ID  
    定義 [3-2](#)  
    入手 [2-2](#)

---

## ら

ライセンス  
    説明 [1-2](#)  
    用語 [3-1](#)  
ライセンス キー  
    インストール [2-3](#)  
    定義 [3-2](#)  
    入手 [2-2](#)  
ライセンスのアンインストール [2-7](#)  
ライセンスの移動  
    VEM 間 [2-5](#)  
    ライセンス プールへ [2-6](#)  
ライセンスの確認 [2-12](#)