



## INDEX

---

### C

CLI

- コマンドプロンプト      **6-1**
  - コマンドモード      **6-2**
  - 設定、遅延時間      **6-14**
  - ソフトウェアの設定      **4-1**
  - 変数
    - 固定変数      **6-11**
    - コマンドスクリプトでの      **6-13**
    - システム定義の変数      **6-12**
    - セッション限定変数      **6-10**
- 

### D

description コマンド      **4-12, 4-16, 4-19**

---

### E

- end コマンド      **6-4**
  - EXEC コマンド      **6-3**
  - exit コマンド      **6-4**
- 

### G

GUI、ソフトウェアの設定      **3-1**

---

### H

- HA ロール
  - CLI セットアップ      **4-3**
- 

---

### I

IP 接続、確認      **4-6**

---

### M

- mgmt0
  - CLI セットアップ      **4-5**
- 

### N

- no コマンド形式      **6-9**
  - NTP
- 

CLI セットアップ      **4-5**

---

### S

- SSH
  - CLI セットアップ      **4-5**
- 

### T

- Telnet
  - CLI セットアップ      **4-5**
- 

### V

- vCenter ID、GUI セットアップ      **3-4**
  - VEM
    - 機能レベル
    - CLI セットアップ      **4-5**
  - VEM および VSM、同じホスト上での      **5-1**
  - VLAN
-

拡張システム ID **2-7**  
セットアップ、GUI **3-6**  
予約済みの範囲 **2-6**

VMotion **1-5**

VSM

および VEM、同じホスト上での **5-1**  
クレデンシャル  
  CLI セットアップ **4-3**  
  GUI セットアップ **3-3**  
ホスト、GUI セットアップ **3-4**

## Z

^Z、終了する、現在のコマンド モードから戻る、EXEC モードへ **6-4**

## あ

アップリンク ポートプロファイル  
  CLI セットアップ **4-15**

## お

同じホスト、VEM および VSM 用 **5-1**

## か

拡張システム ID  
  VLAN **2-7**  
確認、IP 接続 **4-6**  
関連資料 **vii**

## き

機能、新機能および変更された機能（表） **iii**

## く

グローバル コンフィギュレーション モード、概要 **6-3**

## こ

構文チェック **6-14**  
コマンド  
  no **6-9**  
  スクリプト **6-13**  
  プロンプト **6-5**  
モード  
  EXEC **6-3**  
概要 **6-2**  
グローバル コンフィギュレーション **6-3**  
方法、終了 **6-4**  
要約、すべての **6-5**  
コントロール VLAN とパケット VLAN  
  CLI セットアップ **4-5**

## し

時間  
  設定、遅延時間、CLI での **6-14**  
システム ポートプロファイル  
  CLI セットアップ **4-11**  
終了、コマンド モードの **6-4**  
状況依存ヘルプ、チェック、構文 **6-14**

## す

スイッチ名  
  CLI セットアップ **4-5**  
スーパーバイザ モジュール  
  ロール - プライマリ、セカンダリ、スタンダードアロン **3-11**  
スタンダードアロン ロール、VSM **3-11**

## せ

セカンダリ ロール、VSM **3-11**  
セキュア http、GUI セットアップ **3-4**  
接続、vCenter Server への

CLI セットアップ **4-8**

接続、確認 **4-6**

## そ

ソフトウェアの設定

CLI **4-1**

GUI **3-1**

## つ

追加、ホストの DVS への

CLI セットアップ **4-21**

## て

データ ポート プロファイル、セットアップ、CLI **4-18**

デフォルト ゲートウェイ

CLI セットアップ **4-5**

## と

ドメイン ID、VSM

CLI セットアップ **4-3**

## に

認証、vCenter Server、GUI セットアップ **3-4**

## は

パスワード

vCenter Server、GUI セットアップ **3-4**

VSM セットアップ、GUI **3-3**

## ふ

プライマリ ロール、VSM **3-11**

プラグイン、作成、vCenter Server 上での、CLI セットアップ **4-7**

プロンプト、コマンド **6-1, 6-5**

## ほ

ホスト、追加、DVS への

CLI セットアップ **4-21**

## ま

マニュアル

追加資料 **vii**

## も

モード、コマンド **6-5**

## よ

予約済みの VLAN **2-6**

## る

ロール

HA (スタンダードアロン、プライマリ、セカンダリ) **3-11**

サーバ管理者 **1-5**

ネットワーク管理者 **1-5**

