



VLAN の設定

ここでは、VLAN を設定する方法について説明します。内容は次のとおりです。

- 「VLAN について」 (P.3-1)
- 「注意事項および制約事項」 (P.3-2)
- 「デフォルト設定」 (P.3-3)
- 「VLAN の設定」 (P.3-4)
- 「VLAN 設定の確認」 (P.3-9)
- 「その他の関連資料」 (P.3-10)
- 「VLAN の機能履歴」 (P.3-10)



(注)

プライベート VLAN の情報については、第 4 章「プライベート VLAN の設定」を参照してください。

VLAN について

物理 NIC は常に、トランク ポートとして割り当てられ、VLAN のタグ付き、またはタグなしパケットを送信します。vSwitch では次の VLAN コンフィギュレーションが使用できます。

設定	説明
External Switch Tagging (EST; 外部スイッチ タギング)	物理 NIC はタグなしです。また、VNIC はすべてアクセスポートです。 EST はデフォルトでイネーブルにされています。VNIC の VLAN が 0 に設定されているか、何も設定されていない場合に EST が使用されます。
Virtual Switch Tagging (VST; 仮想スイッチ タギング)	物理 NIC ポートはすべてタグ付けです。VNIC はアクセスポートです。 VNIC の VLAN が 1 以上 4094 以下の値に設定されているときには、必ず VST がイネーブルにされます。
Virtual Machine Guest Tagging (VGT; 仮想マシン ゲスト タギング)	物理 NIC ポートはすべてタグ付きです。VNIC はトランクポートです。VGT を設定するには、仮想マシンに接続された VNIC の VLAN を 4095 に設定します。

デフォルトでは、物理ポートは常にトランクポートです。仮想マシン インターフェイスは、アクセスポートでもトランクポートでもかまいません。VEthernet インターフェイスがトランクポートに設定されている場合、VLAN は 4095 です。

特定の VLAN に割り当てられている VEthernet インターフェイスは、送信時にその VLAN のタグが付けられます。VEthernet インターフェイスが特定の VLAN に割り当てられていないか、または VLAN 0 に割り当てられている場合は、タグなしとして物理 NIC インターフェイス上で伝送されます。伝送側では、これは Cisco スイッチで使用可能なネイティブ VLAN に相当します。VLAN が指定されていない場合は、0 であると見なされます。

表 3-1 は、Virtual Ethernet Module (VEM) によって受信されたパケットに対して VLAN タギングに基づいて行われる処理をまとめたものです。

表 3-1 VLAN タギングに応じた VEM の処理

ポート タイプ	受信パケット	処理
アクセス	タグ付き	パケットはドロップされます。
アクセス	タグなし	VEM はパケットにアクセス VLAN を追加します。
トランク	タグ付き	パケットに対する処理は何も行われません。
トランク	タグなし	VEM はパケットにネイティブ VLAN タグを追加します。

注意事項および制約事項

ここでは、次の内容について説明します。

- 「VLAN 1 つあたり許容される最大 VLAN および MAC アドレス」(P.3-2)
- 「VLAN への番号の割り当て」(P.3-3)

VLAN 1 つあたり許容される最大 VLAN および MAC アドレス

表 3-2 に、Cisco Nexus 1000V VLAN および MAC アドレスの制限値を示します。

表 3-2 VLAN 1 つあたりの許容される VLAN および MAC アドレスの数

機能	上限
アクティブな VLAN の数	512
VEM 内の VLAN 1 つあたりの MAC アドレス数	1024

VLAN への番号の割り当て

IEEE 802.1Q 標準に従って、Cisco Nexus 1000V では、最大 4094 個の VLAN（番号は 1 ～ 4094）がサポートされています。これらは、表 3-3 のように分類されます。

表 3-3 Cisco Nexus 1000V VLAN への番号の割り当て

VLAN 番号	範囲	用途
1	標準	Cisco Nexus 1000V のデフォルト。この VLAN は使用できますが、変更または削除はできません。
2 ～ 1005	標準	これらの VLAN は、作成、使用、変更、および削除できます。
1006 ～ 4094	拡張	これらの VLAN は、作成、命名、および使用できます。次のパラメータは変更できません。 <ul style="list-style-type: none"> • ステートは常にアクティブです。 • VLAN は常にイネーブルです。これらの VLAN はシャットダウンできません。 (注) 拡張システム ID は常に自動的にイネーブルになります。
3968 ～ 4047 および 4094	内部割り当て 済み	これらの VLAN を使用、作成、削除、または変更することはできません。これらの VLAN は表示できます。 Cisco Nexus 1000V は、診断など、操作に内部 VLAN を使用する機能のために、これら 80 個の VLAN と VLAN 4094 を割り当てます。



(注)

診断の詳細については、マニュアル

『Cisco Nexus 1000V System Management Configuration Guide, Release 4.0(4)SV1(3)』を参照してください。

デフォルト設定

表 3-4 に、VLAN のデフォルト設定を示します。

表 3-4 プライベート VLAN のデフォルト設定

パラメータ	デフォルト
スイッチポートとして設定されているすべてのインターフェイスおよびすべてのポートの VLAN 割り当て	VLAN 1
VLAN 名	VLANxxxx。xxxx は VLAN ID 番号と同じ 4 桁の数値（先行ゼロを含む）です。
シャット ステート	シャットダウンなし
動作ステート	アクティブ
External Switch Tagging (EST; 外部スイッチ タギング)	イネーブル
物理ポート	トランク ポート

VLAN の設定

ここでは、VLAN を設定するための次の手順について説明します。

- 「VLAN の作成」(P.3-4)
- 「VLAN 特性の設定」(P.3-6)

VLAN の作成

次のいずれかの操作を行うには、ここで説明する手順を実行します。

- まだ存在しない VLAN を 1 つ作成する。
- まだ存在しない VLAN の範囲を作成する。
- 既存の VLAN を削除する。

始める前に

この手順を開始する前に、次の点を確認するか、または実行しておく必要があります。



(注)

スイッチポートとして設定されているすべてのインターフェイスおよびポートはデフォルトで VLAN 1 内にあります。



(注)

NX-OS コマンドは、Cisco IOS で使用されているものとは異なる可能性がありますので注意してください。

- EXEC モードで CLI にログインします。
- VLAN 特性を VLAN コンフィギュレーション モードで設定します。すでに作成されている VLAN を設定する方法については、「VLAN 特性の設定」(P.3-6) の手順を参照してください。
- 「VLAN への番号の割り当て」(P.3-3) の項を理解します。
- 新規に作成した VLAN は、レイヤ 2 ポートが割り当てられるまでは未使用の状態になります。
- 特定の VLAN を削除すると、その VLAN に関連付けられていたポートがシャットダウンし、トラフィックの転送が停止します。トランク ポートから特定の VLAN を削除すると、その VLAN だけがシャットダウンし、トラフィックは引き続き、トランク ポート経由で他のすべての VLAN 上で転送されます。

ただし、削除した VLAN の VLAN とポートのマッピングはシステム上にすべて存続しているため、その VLAN を再イネーブル化または再作成すると、元のポート設定が自動的にその VLAN に戻されます。ただし、VLAN のスタティック MAC アドレスとエイジング タイムは、VLAN を再イネーブル化しても復元されません。

- 次の詳細については、マニュアル『Cisco Nexus 1010 Management Software Release Notes, Release 4.0(4)SP1(1)』を参照してください。
 - VLAN へのレイヤ 2 インターフェイスの割り当て (アクセス ポートまたはトランク ポート)
 - VLAN アクセス ポートまたはトランク ポートとしてのポートの設定、および VLAN へのポートの割り当て。

手順の概要

1. `config t`
2. `show vlan`
3. `{no} vlan {vlan-id | vlan-range}`
4. `show vlan id <vlan-id>`
5. `copy running-config startup-config`

手順の詳細

コマンド	目的
ステップ1 <code>config t</code> 例: <pre>n1000v# config t n1000v(config)#</pre>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ2 <code>show vlan</code> 例: <pre>n1000v(config)# show vlan</pre>	すでに作成されている VLAN を表示します。
ステップ3 <code>{no} vlan {vlan-id vlan-range}</code> 例: <pre>n1000v(config)# vlan 5 n1000v(config-vlan)#</pre>	VLAN または VLAN の範囲を作成、または削除し、実行コンフィギュレーションに保存します。 VLAN の設定方法については、「 VLAN 特性の設定 」(P.3-6) の手順を参照してください。 (注) 割り当て済みの VLAN ID を入力すると、その VLAN の VLAN コンフィギュレーションモードが開始されます。 (注) 内部的に割り当てられている VLAN に割り当てられている VLAN ID を入力すると、エラーメッセージが表示されます。 (注) VLAN コンフィギュレーションモードからは、VLAN を作成および削除することもできます。 この例では、VLAN 5 が作成され、VLAN 5 で自動的に VLAN コンフィギュレーションモードが開始されます。
例: <pre>n1000v# config t n1000v(config)# vlan 15-20 n1000v(config-vlan)#</pre>	これは VLAN 範囲 15 ~ 20 を作成する例です。 範囲内の VLAN がアクティブ化され、VLAN 15 ~ 20 の VLAN コンフィギュレーションモードが自動的に開始されます。 (注) 作成する VLAN の範囲に使用できない VLAN が含まれている場合、使用できない VLAN を除き、その範囲内の VLAN がすべて作成されます。Cisco Nexus 1000V は、失敗した VLAN がリストされたメッセージを戻します。

コマンド	目的
例: n1000v(config)# no vlan 3967 n1000v(config)#	これは、コマンドの no 形式を使用して、VLAN 3967 を削除する例です。
ステップ4 <code>show vlan id 5</code> 例: n1000v(config-vlan)# show vlan id 5	(任意) VLAN コンフィギュレーションを表示します。
ステップ5 <code>copy running-config startup-config</code> 例: n1000v(config-vlan)# copy running-config startup-config	(任意) 実行コンフィギュレーションをスタートアップコンフィギュレーションにコピーし、リブートと再起動を行って、永久的に保存します。

```

例:
n1000v# config t
n1000v(config)# vlan 5
n1000v(config-vlan)# show vlan id 5

VLAN Name                Status    Ports
-----
5      VLAN0005                active

VLAN Type
----
5      enet

Remote SPAN VLAN
-----
Disabled

Primary  Secondary  Type          Ports
-----
n1000v(config-vlan)# copy run start
[#####] 100%
n1000v(config)#

```

VLAN 特性の設定

すでに作成されている VLAN に対して次の項目を設定するには、この手順を使用します。

- VLAN の名前付け。
- VLAN の動作ステート (アクティブ、一時停止)。
- VLAN メディア タイプ (イーサネット)。
- VLAN 上のスイッチングのシャットダウン。

始める前に

この手順を開始する前に、次の点を確認するか、または実行しておく必要があります。

- 特性の中には、一部の VLAN では変更できないものも含まれます。詳細については、「[VLAN への番号の割り当て](#)」(P.3-3) を参照してください。



(注)

VLAN コンフィギュレーション モードで入力したコマンドは、すぐに実行コンフィギュレーションに保存されます。

手順の概要

1. `config t`
2. `vlan {vlan-id | vlan-range}`
3. `name vlan-name`
4. `state {active | suspend}`
5. `no shutdown`
6. `show vlan id`
7. `copy running-config startup-config`

手順の詳細

	コマンド	目的
ステップ1	<code>config t</code> 例: n1000v# config t n1000v(config)#	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ2	<code>vlan {vlan-id vlan-range}</code> 例: n1000v(config)# vlan 5 n1000v(config-vlan)#	指定された VLAN の VLAN コンフィギュレーション モードが開始されます。 (注) 目的の VLAN がまだ存在しない場合、システムによりこれが自動的に作成され、その VLAN の VLAN コンフィギュレーション モードが開始されます。
ステップ3	<code>name vlan-name</code> 例: n1000v(config-vlan)# name accounting n1000v(config-vlan)#	VLAN に最大 32 文字の英数字の名前を追加します。 <ul style="list-style-type: none"> • VLAN1 または、内部使用のために予約された VLAN の名前は変更できません。 • デフォルトの名前は VLANxxxx で、xxxx は VLAN ID 番号と同じ 4 桁の数値（先行ゼロを含む）です。

コマンド	目的
ステップ4 <code>state {active suspend}</code> 例: <pre>n1000v(config-vlan)# state active n1000v(config-vlan)#</pre>	VLAN の動作ステータスを変更し、これを実行コンフィギュレーションに保存します。 指定できるエントリーは次のとおりです。 <ul style="list-style-type: none"> • アクティブ (デフォルト) • 一時停止 VLAN ステータスを一時停止 (suspended) にすると、その VLAN に関連付けられたポートがシャットダウンし、VLAN のトラフィック転送が停止します。 (注) デフォルト VLAN および VLAN 1006 ~ 4094 のステータスを一時停止にすることはできません。
ステップ5 <code>no shutdown</code> 例: <pre>n1000v(config-vlan)# no shutdown n1000v(config-vlan)#</pre>	実行コンフィギュレーションで、VLAN スウィッチングをイネーブルにします。 指定できるエントリーは次のとおりです。 <ul style="list-style-type: none"> • 非シャットダウン (デフォルト) • シャットダウン (注) デフォルト VLAN、VLAN1、VLAN 1006 ~ 4094 はシャットダウンできません。
ステップ6 <code>show vlan [id <vlan-id>]</code> 例: <pre>n1000v(config-vlan)# show vlan id 5 n1000v(config-vlan)#</pre>	(任意) VLAN コンフィギュレーションを表示します。
ステップ7 <code>copy running-config startup-config</code> 例: <pre>n1000v(config-vlan)# copy running-config startup-config n1000v(config-vlan)#</pre>	(任意) 実行コンフィギュレーションをスタートアップコンフィギュレーションにコピーし、リブートと再起動を行って、永久的に保存します。

```
例:
n1000v# config t
n1000v(config)# vlan 5
n1000v(config-vlan)# name accounting
n1000v(config-vlan)# state active
n1000v(config-vlan)# no shutdown
n1000v(config-vlan)# show vlan brief
```

VLAN Name	Status	Ports
1 default	active	Eth2/1, Eth2/2, Eth2/3, Eth2/5 Eth2/7, Eth2/8, Eth2/9, Eth2/10 Eth2/15, Eth2/21, Eth2/22 Eth2/23, Eth2/24, Eth2/25 Eth2/46, Eth2/47, Eth2/48
5 accounting	active	
6 VLAN0006	active	
7 VLAN0007	active	
8 test	active	
9 VLAN0009	active	
10 VLAN0010	active	
50 VLAN0050	active	Eth2/6


```

100 trunked          active
200 VLAN0200        active
201 VLAN0201        active
202 VLAN0202        active
3966 VLAN3966       active
n1000v(config)#

```

VLAN 設定の確認

VLAN 設定を表示し、検証するには、次のコマンドを使用します。

コマンド	目的
<code>show running-config vlan <vlan-id></code>	実行コンフィギュレーションに VLAN 情報を表示します。
<code>show vlan [all-ports brief id <vlan-id> name <name> dot1q tag native]</code>	指定した VLAN 情報を表示します。
<code>show vlan summary</code>	VLAN 情報の要約を表示します。

例 3-1 show vlan summary

```

n1000v(config)# show vlan summary

Number of existing VLANs          : 13
Number of existing user VLANs     : 12
Number of existing extended VLANs : 1

n1000v(config)#

```

例 3-2 show vlan brief

```

n1000v(config)# show vlan brief

VLAN Name                Status      Ports
-----
1    default                active     Eth2/1, Eth2/2, Eth2/3, Eth2/5
                                   Eth2/7, Eth2/8, Eth2/9, Eth2/10
                                   Eth2/15, Eth2/21, Eth2/22
                                   Eth2/23, Eth2/24, Eth2/25
                                   Eth2/46, Eth2/47, Eth2/48

5    accounting            active
6    VLAN0006              active
7    VLAN0007              active
8    test                  active
9    VLAN0009              active
10   VLAN0010              active
50   VLAN0050              active     Eth2/6
100  trunked                active
200  VLAN0200              active
201  VLAN0201              active
202  VLAN0202              active
3966 VLAN3966            active
n1000v(config)#

```

その他の関連資料

VLAN の実装に関する追加情報は、次の項を参照してください。

- 「関連資料」(P.3-10)
- 「標準規格」(P.3-10)

関連資料

関連項目	マニュアル タイトル
プライベート VLAN	第 4 章「プライベート VLAN の設定」
インターフェイス、VLAN インターフェイス (SVI)、IP アドレス指定、ポート チャンネル	『Cisco Nexus 1010 Management Software Release Notes, Release 4.0(4)SP1(1)』
Cisco Nexus 1000V および CLI を使用する前に	『Cisco Nexus 1000V Getting Started Guide, Release 4.0(4)SV1(3)』
システム管理	『Cisco Nexus 1000V System Management Configuration Guide, Release 4.0(4)SV1(3)』
リリース ノート	『Cisco Nexus 1000V Release Notes, Release 4.0(4)SV1(3)』
すべてのコマンド構文、コマンド モード、コマンド履歴、デフォルト、使用上のガイドライン、例	『Cisco Nexus 1000V Command Reference, Release 4.0(4)SV1(3)』

標準規格

標準規格	タイトル
この機能でサポートされる新規または改訂された標準規格はありません。また、この機能による既存の標準規格サポートの変更はありません。	—

VLAN の機能履歴

ここでは、VLAN 機能のリリース履歴を示します。

表 3-5

機能名	リリース	機能情報
VLAN	4.0(4)SV1(1)	この機能が追加されました。