



INDEX

C

Claim Certificate、定義 [3-2](#)

I

install license bootflash コマンド [2-5](#)

P

PAK

定義 [3-2](#)

入手 [2-3, 2-16](#)

S

show license brief コマンド [2-14](#)

show license file コマンド [2-14](#)

show license usage コマンド [2-14](#)

show license コマンド [2-14](#)

svs license transfer src-vem license_pool コマンド [2-8](#)

svs license transfer src-vem コマンド [2-7](#)

svs license volatile コマンド [2-12](#)

V

VEM ライセンス、表示 [2-14](#)

あ

アンインストール、ライセンスの [2-9](#)

い

一時ライセンス

イネーブル化 [2-12](#)

設定 [2-12](#)

定義 [3-2](#)

ディセーブル化 [2-13](#)

移動、ライセンスの

VEM 間 [2-6](#)

ライセンス プールへ [2-8](#)

か

確認、ライセンスの [2-14](#)

関連資料 [ix](#)

き

キー、製品認証 [2-3, 2-16](#)

機能、新機能および変更された機能 (表) [iii](#)

こ

コマンド

clear license [2-11](#)

install license bootflash [2-5](#)

show license [2-14](#)

show license brief [2-10, 2-14](#)

show license file [2-5, 2-14](#)

show license usage [2-5, 2-7, 2-8, 2-10, 2-14](#)

svs license transfer src-vem [2-7](#)

svs license transfer src-vem license_pool [2-8, 2-10](#)

svs license volatile [2-12](#)

ブートフラッシュにコピー [2-4, 2-17](#)

さ

再ホスト

定義 [3-2](#)

プロセス [2-14](#)

し

シリアル番号、ライセンス内での変更 [2-14](#)

す

スタック

定義 [3-2](#)

手順 [2-4](#)

そ

増分ライセンス、定義 [3-1](#)

ソフトウェア ダウンロード Web サイト、リンク [2-4](#)

ソフトウェア ライセンスの Claim Certificate

PAK を見つけるために使用 [2-3, 2-16](#)

定義 [3-2](#)

は

ハイ アベイラビリティ [1-2](#)

ひ

評価ライセンス、定義 [3-1](#)

ふ

フロー チャート

ライセンスの入手とインストール [2-3](#)

へ

変更、VSM シリアル番号の [2-14](#)

ほ

ホスト ID

定義 [3-1](#)

入手 [2-3, 2-16](#)

ホスト ID、ライセンス内での変更 [2-14](#)

ま

マニュアル

関連資料 [viii](#)

追加資料 [ix](#)

ら

ライセンス

用語 [3-1](#)

ライセンス キー

インストール [2-4](#)

定義 [3-1](#)

入手 [2-3, 2-16](#)