



## INDEX

---

### C

#### CIMC

概要 [1-1](#)

Cisco Nexus 1010 の交換 [2-23](#)

CLI プロンプト、アプライアンスの [2-14](#)

---

### H

#### HA

冗長状態 [2-7](#)

冗長ロール [2-6](#)

---

### M

#### mgmt0

CLI セットアップ [2-14](#)

---

### N

#### NTP

CLI セットアップ [2-14](#)

---

### S

#### SSH

CLI セットアップ [2-14](#)

---

### T

#### Telnet

CLI セットアップ [2-14](#)

---

### V

#### VLAN

アップリンク ポートの割り当て [2-9](#)

概要 [2-9](#)

---

### あ

#### アップリンク

CLI 設定 [2-17](#)

ポートと VLAN の割り当て [2-9](#)

#### アプライアンス名

CLI 設定 [2-14](#)

---

### か

#### 確認

管理ソフトウェア設定 [2-19](#)

#### 管理 VLAN

CLI 設定 [2-12, 2-18](#)

概要 [2-9](#)

#### 管理ソフトウェア

設定の確認 [2-19](#)

関連資料 [vii, viii](#)

---

### き

強力なパスワード [2-6](#)

---

### こ

#### コントロール VLAN とパケット VLAN

CLI セットアップ [2-11, 2-17](#)

---

## し

冗長

状態 [2-7](#)

ロール [2-6](#)

---

## せ

制御およびパケット VLAN

概要 [2-9](#)

---

## た

対象読者 [v](#)

---

## て

デフォルト ゲートウェイ

CLI セットアップ [2-14](#)

---

## な

名前、アプライアンスの [2-14](#)

---

## は

パスワード強度 [2-6](#)

---

## ひ

表記法 [vi](#)

---

## ふ

フロー チャート

Cisco Nexus 1010 の交換 [2-25](#)

プロンプト、CLI [2-14](#)

---

## ほ

ポート、アップリンク [2-9](#)

---

## ま

マニュアル

関連資料 [vi](#)

追加資料 [vii](#)