



INDEX

C

CIMC

概要 [1-1](#)

Cisco Nexus 1010 の交換 [4-2](#)

CLI プロンプト、アプライアンス [2-14](#)

H

HA

冗長状態 [2-8](#)

冗長ロール [2-7](#)

M

mgmt0

CLI セットアップ [2-14](#)

N

NTP

CLI セットアップ [2-14](#)

S

SSH

CLI セットアップ [2-14](#)

T

Telnet

CLI セットアップ [2-14](#)

V

VLAN

アップリンク ポートの割り当て [2-9](#)

概要 [2-9](#)

あ

アップリンク

CLI 設定 [2-18](#)

ポートと VLAN の割り当て [2-9](#)

アプライアンス名

CLI 設定 [2-14](#)

か

確認

管理ソフトウェア設定 [2-20](#)

管理 VLAN

CLI 設定 [2-12, 2-18](#)

概要 [2-9](#)

管理ソフトウェア

設定の確認 [2-20](#)

関連資料 [vii, ix](#)

き

強力なパスワード [2-7](#)

こ

コントロール VLAN とパケット VLAN

CLI セットアップ [2-12, 2-18](#)

し

冗長

状態 [2-8](#)

ロール [2-7](#)

せ

制御およびパケット VLAN

概要 [2-9](#)

た

対象読者 [v](#)

て

デフォルト ゲートウェイ

CLI セットアップ [2-14](#)

な

名前、アプライアンス [2-14](#)

は

パスワード強度 [2-7](#)

ひ

表記法 [vi](#)

ふ

フロー チャート

Cisco Nexus 1010 の交換 [4-5](#)

プロンプト、CLI [2-14](#)

ほ

ポート、アップリンク [2-9](#)

ま

マニュアル

関連資料 [vi](#)

追加資料 [vii](#)