



## はじめに

このマニュアルでは、Cisco Nexus 3000 シリーズ スイッチの Python アプリケーション プログラミング インターフェイス (API) をリストし、説明します。

この章では、次の内容について説明します。

- 「対象読者」 (P.v)
- 「表記法」 (P.v)
- 「関連資料」 (P.vi)
- 「マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート」 (P.vii)

## 対象読者

このマニュアルは Cisco Nexus 3000 シリーズ スイッチの設置と管理を担当するシステム管理者を対象としています。

## 表記法

コマンドの説明では、次の表記法を使用しています。

| 表記法       | 説明   |
|-----------|--|
| 太字        | コマンドおよびキーワードは太字で示しています。  |
| イタリック体    | ユーザが値を指定する引数は、イタリック体で示しています。   |
| { }       | 波カッコの中の要素は、必須の選択要素です。  |
| [ ]       | 角カッコの中の要素は、省略可能です。   |
| x   y   z | いずれか 1 つを選択する要素は、縦線で区切って示されます。   |
| string    | 引用符を付けない一組の文字。string の前後には引用符を使用しません。引用符を使用すると、その引用符も含めて string とみなされます。 |

出力例では、次の表記法を使用しています。

|                 |   |
|-----------------|---|
| screen フォント     | デバイスが表示するターミナルセッションおよび情報は、screen フォントで示しています。 |
| 太字の screen フォント | ユーザが入力しなければならない情報は、太字の screen フォントで示しています。    |

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| イタリック体の <code>screen</code> フォント | ユーザが値を指定する引数は、イタリック体の <code>screen</code> フォントで示しています。 |
| < >                              | パスワードのように出力されない文字は、山カッコ (<>) で囲んで示しています。               |
| [ ]                              | システム プロンプトに対するデフォルトの応答は、角カッコで囲んで示しています。                |
| !、#                              | コードの先頭に感嘆符 (!) またはポンド記号 (#) がある場合には、コメント行であることを示します。   |

このマニュアルでは、次の表記法を使用しています。



(注)

「注釈」です。役立つ情報や、このマニュアル以外の参照資料などを紹介しています。



注意

「要注意」の意味です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述されています。

## 関連資料

Cisco Nexus 3000 シリーズ スイッチのドキュメンテーションは、次の URL で入手できます。

[http://www.cisco.com/en/US/products/ps11541/tsd\\_products\\_support\\_series\\_home.html](http://www.cisco.com/en/US/products/ps11541/tsd_products_support_series_home.html)

ドキュメンテーション セットは次のカテゴリに分けられます。

### リリース ノート

リリース ノートは、次の URL で入手できます。

[http://www.cisco.com/en/US/products/ps11541/prod\\_release\\_notes\\_list.html](http://www.cisco.com/en/US/products/ps11541/prod_release_notes_list.html)

### インストール ガイドおよびアップグレード ガイド

インストール ガイドとアップグレード ガイドは、次の URL で入手できます。

[http://www.cisco.com/en/US/products/ps11541/prod\\_installation\\_guides\\_list.html](http://www.cisco.com/en/US/products/ps11541/prod_installation_guides_list.html)

### コマンド リファレンス

コマンド リファレンスは、次の URL で入手できます。

[http://www.cisco.com/en/US/products/ps11541/prod\\_command\\_reference\\_list.html](http://www.cisco.com/en/US/products/ps11541/prod_command_reference_list.html)

### テクニカル リファレンス

テクニカル リファレンスは、次の URL で入手できます。

[http://www.cisco.com/en/US/products/ps11541/prod\\_technical\\_reference\\_list.html](http://www.cisco.com/en/US/products/ps11541/prod_technical_reference_list.html)

### コンフィギュレーション ガイド

コンフィギュレーション ガイドは、次の URL で入手できます。

[http://www.cisco.com/en/US/products/ps11541/products\\_installation\\_and\\_configuration\\_guides\\_list.html](http://www.cisco.com/en/US/products/ps11541/products_installation_and_configuration_guides_list.html)

### エラー メッセージおよびシステム メッセージ

システム メッセージ リファレンス ガイドは、次の URL で入手できます。

[http://www.cisco.com/en/US/products/ps11541/products\\_system\\_message\\_guides\\_list.html](http://www.cisco.com/en/US/products/ps11541/products_system_message_guides_list.html)

## マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート

マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、その他の有用な情報について、次の URL で、毎月更新される『*What's New in Cisco Product Documentation*』を参照してください。シスコの新規および改訂版の技術マニュアルの一覧も示されています。

<http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html>

『*What's New in Cisco Product Documentation*』は Really Simple Syndication (RSS) フィードとして購読できます。また、リーダー アプリケーションを使用してコンテンツがデスクトップに直接配信されるように設定することもできます。RSS フィードは無料のサービスです。シスコは現在、RSS バージョン 2.0 をサポートしています。

