



はじめに

ここでは、次の項について説明します。

- ・ 対象読者, i ページ
- ・ 表記法, i ページ
- ・ Cisco Nexus 5500 シリーズ NX-OS ソフトウェアの関連資料, iii ページ
- ・ Cisco Nexus 5600 シリーズ NX-OS ソフトウェアの関連資料, v ページ
- ・ Cisco Nexus 6000 シリーズ NX-OS ソフトウェアの関連資料, vii ページ
- ・ マニュアルに関するフィードバック, ix ページ
- ・ マニュアルの入手方法およびテクニカルサポート, ix ページ

対象読者

このマニュアルは、Cisco Nexus デバイスおよびCisco Nexus 2000 シリーズ ファブリック エクステンダのコンフィギュレーションおよびメンテナンスを担当するネットワーク管理者を対象としています。

表記法



(注)

お客様のニーズを満たすためにドキュメントを更新するという継続的な取り組みの一環として、シスコでは設定タスクの文書化方法を変更しました。そのため、本ドキュメントには、従来とは異なるスタイルでの設定タスクが説明されている部分もあります。ドキュメントに新たに組み込まれるようになったセクションには、以下のセクションが含まれます。

コマンドの説明には、次のような表記法が使用されます。

表記法	説明
bold	太字の文字は、表示どおりにユーザが入力するコマンドおよびキーワードです。
<i>italic</i>	イタリック体の文字は、ユーザが値を入力する引数です。
[x]	省略可能な要素（キーワードまたは引数）は、角カッコで囲んで示しています。
[x y]	いずれか1つを選択できる省略可能なキーワードや引数は、角カッコで囲み、縦棒で区切って示しています。
{x y}	必ずいずれか1つを選択しなければならない必須キーワードや引数は、波カッコで囲み、縦棒で区切って示しています。
[x {y z}]	角カッコまたは波カッコが入れ子になっている箇所は、任意または必須の要素内の任意または必須の選択肢であることを表します。角カッコ内の波カッコと縦棒は、省略可能な要素内で選択すべき必須の要素を示しています。
variable	ユーザが値を入力する変数であることを表します。イタリック体が使用できない場合に使用されます。
string	引用符を付けない一組の文字。 <code>string</code> の前後には引用符を使用しません。引用符を使用すると、その引用符も含めて <code>string</code> とみなされます。

例では、次の表記法を使用しています。

表記法	説明
screen フォント	スイッチが表示する端末セッションおよび情報は、screen フォントで示しています。
太字の <code>screen</code> フォント	ユーザが入力しなければならない情報は、太字の <code>screen</code> フォントで示しています。
イタリック体の <code>screen</code> フォント	ユーザが値を指定する引数は、イタリック体の <code>screen</code> フォントで示しています。
<>	パスワードのように出力されない文字は、山カッコ (<>) で囲んで示しています。
[]	システムプロンプトに対するデフォルトの応答は、角カッコで囲んで示しています。

表記法	説明
!、#	コードの先頭に感嘆符 (!) またはポンド記号 (#) がある場合には、コメント行であることを示します。

このマニュアルでは、次の表記法を使用しています。



(注) 「注釈」です。役立つ情報やこのマニュアルに記載されていない参考資料を紹介しています。



注意 「要注意」の意味です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述されています。

Cisco Nexus 5500 シリーズ NX-OS ソフトウェアの関連資料

Cisco NX-OS 5500 シリーズ全体のマニュアルセットは、次の URL から入手できます。

<http://www.cisco.com/c/en/us/support/switches/nexus-5000-series-switches/tsd-products-support-series-home.html>

リリース ノート

リリース ノートは、次の URL から入手できます。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps9670/prod_release_notes_list.html

コンフィギュレーション ガイド

これらのマニュアルは、次の URL から入手できます。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps9670/products_installation_and_configuration_guides_list.html

このカテゴリのマニュアルには、次が含まれます。

- 『Cisco Nexus 5500 Series NX-OS Adapter-FEX Configuration Guide』
- 『Cisco Nexus 5500 Series NX-OS FabricPath Configuration Guide』
- 『Cisco Nexus 5500 Series NX-OS FCoE Configuration Guide』
- 『Cisco Nexus 5500 Series NX-OS Fundamentals Configuration Guide』
- 『Cisco Nexus 5500 Series NX-OS Interfaces Configuration Guide』
- 『Cisco Nexus 5500 Series NX-OS Layer 2 Switching Configuration Guide』
- 『Cisco Nexus 5500 Series NX-OS Multicast Routing Configuration Guide』
- 『Cisco Nexus 5500 Series NX-OS Quality of Service Configuration Guide』

- ・『Cisco Nexus 5500 Series NX-OS SAN Switching Configuration Guide』
- ・『Cisco Nexus 5500 Series NX-OS Security Configuration Guide』
- ・『Cisco Nexus 5500 Series NX-OS System Management Configuration Guide』
- ・『Cisco Nexus 5500 Series NX-OS Unicast Routing Configuration Guide』

インストレーションガイドおよびアップグレードガイド

これらのマニュアルは、次の URL から入手できます。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps9670/prod_installation_guides_list.html

このカテゴリのマニュアルには、次が含まれます。

- ・『Cisco Nexus 5500 Series NX-OS Software Upgrade and Downgrade Guides』

ライセンス ガイド

『License and Copyright Information for Cisco NX-OS Software』は、http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/datacenter/sw/4_0/nx-os/license_agreement/nx-oss_w_lisns.html から入手できます。

コマンド リファレンス

これらのマニュアルは、次の URL から入手できます。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps9670/prod_command_reference_list.html

このカテゴリのマニュアルには、次が含まれます。

- ・『Cisco Nexus 5500 Series NX-OS Fabric Extender Command Reference』
- ・『Cisco Nexus 5500 Series NX-OS FabricPath Command Reference』
- ・『Cisco Nexus 5500 Series NX-OS Fundamentals Command Reference』
- ・『Cisco Nexus 5500 Series NX-OS Interfaces Command Reference』
- ・『Cisco Nexus 5500 Series NX-OS Layer 2 Interfaces Command Reference』
- ・『Cisco Nexus 5500 Series NX-OS Multicast Routing Command Reference』
- ・『Cisco Nexus 5500 Series NX-OS Quality of Service Command Reference』
- ・『Cisco Nexus 5500 Series NX-OS Security Command Reference』
- ・『Cisco Nexus 5500 Series NX-OS System Management Command Reference』
- ・『Cisco Nexus 5500 Series NX-OS TrustSec Command Reference』
- ・『Cisco Nexus 5500 Series NX-OS Unicast Routing Command Reference』
- ・『Cisco Nexus 5500 Series NX-OS Virtual Port Channel Command Reference』

テクニカル リファレンス

『Cisco Nexus 5500 Series NX-OS MIB Reference』は http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/datacenter/nexus5500/sw/mib/reference/NX5500_MIBRef.html から入手できます。

エラー メッセージおよびシステム メッセージ

『Cisco Nexus 5500 Series NX-OS System Message Guide』は、http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/datacenter/nexus5500/sw/system_messages/reference/sl_nxos_book.html から入手できます。

トラブルシューティング ガイド

『Cisco Nexus 5500 Series NX-OS Troubleshooting Guide』は http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/datacenter/nexus5500/sw/troubleshooting/guide/N5K_Troubleshooting_Guide.html から入手できます。

Cisco Nexus 5600 シリーズ NX-OS ソフトウェアの関連資料

Cisco NX-OS 5600 シリーズ全体のマニュアルセットは、次の URL から入手できます。

<http://www.cisco.com/c/en/us/support/switches/nexus-5000-series-switches/tsd-products-support-series-home.html>

リリース ノート

リリース ノートは、次の URL から入手できます。

<http://www.cisco.com/c/en/us/support/switches/nexus-5000-series-switches/products-release-notes-list.html>

コンフィギュレーション ガイド

これらのマニュアルは、次の URL から入手できます。

<http://www.cisco.com/c/en/us/support/switches/nexus-5000-series-switches/products-installation-and-configuration-guides-list.html>

このカテゴリのマニュアルには、次が含まれます。

- 『Cisco Nexus 5600 Series NX-OS Adapter-FEX Configuration Guide』
- 『Cisco Nexus 5600 Series NX-OS FabricPath Configuration Guide』
- 『Cisco Nexus 5600 Series NX-OS Fibre Channel over Ethernet Configuration Guide』
- 『Cisco Nexus 5600 Series NX-OS Fundamentals Configuration Guide』
- 『Cisco Nexus 5600 Series NX-OS Interfaces Configuration Guide』
- 『Cisco Nexus 5600 Series NX-OS Layer 2 Switching Configuration Guide』
- 『Cisco Nexus 5600 Series NX-OS Multicast Routing Configuration Guide』
- 『Cisco Nexus 5600 Series NX-OS Quality of Service Configuration Guide』
- 『Cisco Nexus 5600 Series NX-OS SAN Switching Configuration Guide』

- ・『Cisco Nexus 5600 Series NX-OS Security Configuration Guide』
- ・『Cisco Nexus 5600 Series NX-OS System Management Configuration Guide』
- ・『Cisco Nexus 5600 Series NX-OS Unicast Routing Configuration Guide』

ライセンス ガイド

『License and Copyright Information for Cisco NX-OS Software』は、http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/datacenter/sw/4_0/nx-os/license_agreement/nx-oss_w_lisns.htmlから入手できます。

コマンド リファレンス

これらのマニュアルは、次の URL から入手できます。

<http://www.cisco.com/c/en/us/support/switches/nexus-5000-series-switches/products-command-reference-list.html>

このカテゴリのマニュアルには、次が含まれます。

- ・『Cisco Nexus 5600 Series NX-OS Fabric Extender Command Reference』
- ・『Cisco Nexus 5600 Series NX-OS FabricPath Command Reference』
- ・『Cisco Nexus 5600 Series NX-OS Command Reference』
- ・『Cisco Nexus 5600 Series NX-OS Fundamentals Command Reference』
- ・『Cisco Nexus 5600 Series NX-OS Interfaces Command Reference』
- ・『Cisco Nexus 5600 Series NX-OS Layer 2 Interfaces Command Reference』
- ・『Cisco Nexus 5600 Series NX-OS Multicast Routing Command Reference』
- ・『Cisco Nexus 5600 Series NX-OS QoS Command Reference』
- ・『Cisco Nexus 5600 Series NX-OS Security Command Reference』
- ・『Cisco Nexus 5600 Series NX-OS System Management Command Reference』
- ・『Cisco Nexus 5600 Series NX-OS TrustSec Command Reference』
- ・『Cisco Nexus 5600 Series NX-OS Unicast Routing Command Reference』
- ・『Cisco Nexus 5600 Series NX-OS Virtual Port Channel Command Reference』

エラー メッセージおよびシステム メッセージ

『Cisco Nexus 5600 Series NX-OS System Message Guide』は、http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/datacenter/nexus5500/sw/system_messages/reference/sl_nxos_book.htmlから入手できます。

トラブルシューティング ガイド

『Cisco Nexus 5600 Series NX-OS Troubleshooting Guide』は、<http://www.cisco.com/c/en/us/support/switches/nexus-5000-series-switches/products-troubleshooting-guides-list.html>から入手できます。

Cisco Nexus 6000 シリーズ NX-OS ソフトウェアの関連資料

Cisco NX-OS 6000 シリーズ全体のマニュアルセットは、次の URL から入手できます。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps12806/tsd_products_support_series_home.html

リリース ノート

リリース ノートは、次の URL から入手できます。

<http://www.cisco.com/c/en/us/support/switches/nexus-6000-series-switches/products-release-notes-list.html>

コンフィギュレーション ガイド

これらのマニュアルは、次の URL から入手できます。

<http://www.cisco.com/c/en/us/support/switches/nexus-6000-series-switches/products-installation-and-configuration-guides-list.html>

このカテゴリのマニュアルには、次が含まれます。

- 『Cisco Nexus 6000 Series NX-OS Adapter-FEX Configuration Guide』
- 『Cisco Nexus 6000 Series NX-OS FabricPath Configuration Guide』
- 『Cisco Nexus 6000 Series NX-OS FCoE Configuration Guide』
- 『Cisco Nexus 6000 Series NX-OS Fundamentals Configuration Guide』
- 『Cisco Nexus 6000 Series NX-OS Interfaces Configuration Guide』
- 『Cisco Nexus 6000 Series NX-OS Layer 2 Switching Configuration Guide』
- 『Cisco Nexus 6000 Series NX-OS Multicast Routing Configuration Guide』
- 『Cisco Nexus 6000 Series NX-OS Quality of Service Configuration Guide』
- 『Cisco Nexus 6000 Series NX-OS SAN Switching Configuration Guide』
- 『Cisco Nexus 6000 Series NX-OS Security Configuration Guide』
- 『Cisco Nexus 6000 Series NX-OS System Management Configuration Guide』
- 『Cisco Nexus 6000 Series NX-OS Unicast Routing Configuration Guide』

インストレーション ガイドおよびアップグレード ガイド

これらのマニュアルは、次の URL から入手できます。

<http://www.cisco.com/c/en/us/support/switches/nexus-6000-series-switches/products-installation-guides-list.html>

このカテゴリのマニュアルには、次が含まれます。

- 『Cisco Nexus 6000 Series NX-OS Software Upgrade and Downgrade Guides』

ライセンス ガイド

『License and Copyright Information for Cisco NX-OS Software』は、http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/datacenter/sw/4_0/nx-os/license_agreement/nx-oss_w_lisns.htmlから入手できます。

コマンド リファレンス

これらのマニュアルは、次の URL から入手できます。

<http://www.cisco.com/c/en/us/support/switches/nexus-6000-series-switches/products-command-reference-list.html>

このカテゴリのマニュアルには、次が含まれます。

- ・『Cisco Nexus 6000 Series NX-OS Fabric Extender Command Reference』
- ・『Cisco Nexus 6000 Series NX-OS FabricPath Command Reference』
- ・『Cisco Nexus 6000 Series NX-OS Fundamentals Command Reference』
- ・『Cisco Nexus 6000 Series NX-OS Interfaces Command Reference』
- ・『Cisco Nexus 6000 Series NX-OS Layer 2 Interfaces Command Reference』
- ・『Cisco Nexus 6000 Series NX-OS Multicast Routing Command Reference』
- ・『Cisco Nexus 6000 Series NX-OS Quality of Service Command Reference』
- ・『Cisco Nexus 6000 Series NX-OS Security Command Reference』
- ・『Cisco Nexus 6000 Series NX-OS System Management Command Reference』
- ・『Cisco Nexus 6000 Series NX-OS TrustSec Command Reference』
- ・『Cisco Nexus 6000 Series NX-OS Unicast Routing Command Reference』
- ・『Cisco Nexus 6000 Series NX-OS Virtual Port Channel Command Reference』

テクニカル リファレンス

『Cisco Nexus 6000 Series NX-OS MIB Reference』はhttp://www.cisco.com/en/US/docs/switches/datacenter/nexus6000/sw/mib/reference/NX6000_MIBRef.htmlから入手できます。

エラー メッセージおよびシステム メッセージ

『Cisco Nexus 6000 Series NX-OS System Message Guide』は、http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus6000/sw/system_messages/reference/sl_nxos_book.htmlから入手できます。

トラブルシューティング ガイド

『Cisco Nexus 6000 Series NX-OS Troubleshooting Guide』は、<http://www.cisco.com/c/en/us/support/switches/nexus-6000-series-switches/tsd-products-support-troubleshoot-and-alerts.html>から入手できます。

マニュアルに関するフィードバック

このマニュアルに関する技術的なフィードバック、または誤りや記載もれなどお気づきの点がございましたら、HTML ドキュメント内のフィードバック フォームよりご連絡ください。

ciscodfa-docfeedback@cisco.com。

ご協力をよろしくお願ひいたします。

マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート

マニュアルの入手、Cisco Bug Search Tool (BST) の使用、サービス要求の送信、追加情報の収集の詳細については、『[What's New in Cisco Product Documentation](#)』を参照してください。

新しく作成された、または改訂されたシスコのテクニカルコンテンツをお手元に直接送信するには、『[What's New in Cisco Product Documentation](#)』 RSS フィードをご購読ください。RSS フィードは無料のサービスです。

